

Atualiza Durabilidade de Pneus - PN0401

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Atualiza Durabilidade de Pneus - PN0401

Visão Geral do Programa

Permite atualizar a durabilidade dos pneus, conforme o percurso rodado pelos equipamentos. Por meio da movimentação dos pneus nos equipamentos é calculada a durabilidade de cada pneu, conforme o percurso rodado em cada equipamento.

Para pneus alocados na posição "Estepe" (eixo zero), não são calculadas as durabilidades.

Quando o sistema detecta a colocação de um pneu em um equipamento, armazena a vida do equipamento. No momento em que o pneu é retirado, o sistema busca novamente a vida do equipamento, na data da retirada.

O intervalo de vida do equipamento indica o percurso rodado pelo pneu, que é somado à durabilidade do pneu. **Exemplo:** Um pneu de código 1.000, que já havia rodado 30.000 km em outro veículo, foi aplicado no equipamento de código 200 no dia 01/01/2004, às 12:00 horas, e o veículo estava com 23.450 km de vida.

Nota:
Caso não seja encontrado o histórico de vida para o equipamento na mesma data e hora, deve ser buscado o apontamento anterior. Caso não seja encontrado o anterior, deve ser buscada a vida inicial do equipamento do cadastro de equipamentos ([AB0138](#)).

Quando foi retirado o pneu no dia 17/03/2004, às 18:00 horas, o equipamento estava com 32.768 km. Desta forma, é possível calcular que o equipamento rodou 9.318 km no período. Este valor será adicionado à durabilidade do pneu, deixando-o com um total de 39.318 km rodados. Este número pode variar se o eixo do equipamento trabalhar uma parte do tempo suspenso.

Para mais detalhes, acesse a descrição da **Pasta Eixo** no manual do programa Cadastro de Equipamento ([AB0138](#)).

Atualiza Durabilidade de Pneus - PN0401 - Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Filtrar, por faixas, as informações a serem consideradas na atualização da durabilidade dos pneus. Somente os dados cujos valores estejam compreendidos nas faixas serão selecionados para a atualização.
--------------------------	---

Atualiza Durabilidade de Pneus - PN0401 - Pasta Parâmetro

Objetivo da tela:	Determinar parâmetros a serem considerados na atualização da durabilidade dos pneus.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Número de Dias	Inserir a quantidade de dias, anteriores a data atual, para iniciar o cálculo da durabilidade. Nota: Este campo é sugerido pois é recomendada a programação desta função no RPW.
Data Inicial	Exibe a data inicial da verificação dos apontamentos, conforme o número de dias escolhido.

Atualiza Durabilidade de Pneus - PN401 - Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Estabelecer o destino e a forma de impressão da atualização. Para mais detalhes consulte o conceito Pasta Impressão .
--------------------------	---

Conteúdos Relacionados:

[Consulta Equipamento \(AB0602\)](#)

[Pasta Impressão](#)

[Segurança por Estabelecimento – Frotas](#)

 Macro desconhecida: 'rate'



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)