

Eliminação Pneus - PN0402

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Eliminação Pneus - PN0402

Visão Geral do Programa

Valida a eliminação dos pneus no sistema, registrando a causa da eliminação e o valor de venda da carcaça.

Dentro do conceito de custo de um equipamento, os pneus são um dos itens de maior valor. Por isto, a eliminação (ou desativação) do pneu no sistema requer uma autorização. Esta autorização é realizada de maneira eletrônica, onde o responsável terá acesso à tela a seguir e irá informar a causa de cada eliminação, bem como o valor de venda da carcaça. O valor da venda será utilizado no cálculo do custo/percurso da [Consulta Pneus do Equipamento \(PN0605\)](#), onde são somados os custos do pneu novo mais o custo das reformas e é descontado o valor de venda do pneu.

Quando a situação de um pneu for informada no [Apontamento Movimento Pneus \(PN0301\)](#), não será mais permitido nenhum apontamento posterior para o pneu. Assim, o pneu que foi solicitado para a eliminação será exibido na tela a seguir, na qual irá requerer uma autorização e uma justificativa para a eliminação.

Eliminação Pneus - PN0402

Objetivo da tela:	Desativar pneus selecionados e desfazer desativações.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Marcar	Quando acionado, permite selecionar um ou mais pneus que serão efetivamente desativados.
Desmarcar	Quando acionado, permite desmarcar um ou mais pneus que serão efetivamente desativados.
Selecionar Todos	Quando acionado, permite selecionar (ou desmarcar) todos os pneus da consulta para que sejam efetivamente desativados.
Detalhe	Quando acionado, executa a tela de consulta Consulta Movimentos Pneus (PN0603) , na qual será exibido o último apontamento do pneu selecionado (que indicou o pneu para a eliminação).
Desfazer a Desativação de Pneus	Quando acionado, é possível informar se deve ser cancelada ou não a desativação. Se cancelada, serão desfeitas as últimas eliminações escolhidas. Esta funcionalidade somente será válida se for utilizada antes do fechamento da tela principal.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Marcar	Exibe se o pneu esta marcado ou não (*).
Pneu	Exibe o código do pneu.
Modelo	Exibe o código do modelo.
Desenho	Exibe o código do desenho do pneu.
Situação atual	Exibe a situação atual do pneu. Ex: vendido, sucata.
Estabelecimento atual	Exibe o estabelecimento atual do pneu.
Uso Atual	Exibe a perspectiva de uso atual do pneu.
Média de Sulcos	Exibe a média de sulcos do pneu.

Desativa Pneu

Objetivo da tela:	Definir informações referentes a desativação de pneus.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Causa Desativação	Inserir a causa da desativação dos pneus para posterior análise estatística.
Valor Unitário Venda	Inserir o valor da venda da carcaça. Caso tenham sido escolhidos vários pneus, deve ser informado o valor unitário de venda de cada pneu.
Entra Média Durabilidade	Inserir se a durabilidade do pneu (na última vida) deve entrar na média do cálculo de durabilidade. Isto ocorre porque em alguns casos um veículo é vendido e seus pneus ainda estão em situação de uso. Desta forma, a eliminação por motivo de venda (selecione este atributo) irá fazer com que a durabilidade, não completa do pneu vendido, entre na média com os pneus que tiveram toda a vida útil realizada.
Observação	Inserir observações sobre a vida útil do pneu, se a durabilidade foi de acordo com o esperado.

Conteúdos Relacionados:

- Apontamento Movimento Pneus (PN0301)
- Consulta Movimentos Pneus (PN0603)
- Consulta Pneus do Equipamento (PN0605)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mpn](#) [pneus](#)
[eliminacao_pneus](#) [pn0402](#) [versao_12](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso