

Consulta Durabilidade Pneus - PN0604

 Tempo aproximado para leitura: 10 minutos

Consulta Durabilidade Pneus - PN0604

Visão Geral do Programa

Permite a consulta da durabilidade média dos pneus, classificando-os quanto à marca, tipo, modelo, entre outras informações. Permite também consultar o custo x benefício de cada pneu, auxiliando na tomada de decisão para futuras compras.

Importante
Devido à descontinuidade dos componentes OCX em Progress 12 - 64 bits, os ícones da árvore (treeview) foram removidos na release 12.1.2311, e a partir dos Patches 12.1.2307.2, 12.1.2301.10 e 12.1.2209.15.

Os campos "Quantidade Pneus" e "Desvio Padrão" são utilizados para dar mais confiabilidade no valor da durabilidade média. Para o cálculo desta durabilidade, o sistema analisa somente vidas de pneus encerradas, que estejam com o indicador "Percurso Confiável" marcado.

Também é possível a visualização dos campos marcados como "Desperdício" e "Economias", comparando a durabilidade do pneu com um padrão preestabelecido.

Fórmulas

Desvio Padrão:

$$\sqrt{\frac{n \sum x^2 - (\sum x)^2}{n(n-1)}}$$

Sendo:

- n = número de vidas analisadas
- x = durabilidade da vida do pneu.

Exemplo: Como calcular o desvio padrão para dois pneus na vida 1 com durabilidades = 50.000 e 56.000 km, respectivamente, sendo que neste caso a durabilidade média é de 53.000 km:

- Raiz quadrada de $(2 * (2.500.000.000 + 3.136.000.000) - (106.000)^2) / 2 * (2-1)$.
- Raiz quadrada de $(2 * (5.636.000.000) - (11.236.000.000)) / 2$.
- Raiz quadrada de $(18.000.000) = 4.242,64$.

Desvio Padrão = 4.242,64

Coefficiente Variação = 8,00, onde coeficiente variação: desvio padrão / durabilidade média * 100.

Uso / mm: $(\sum \text{Durabilidade das Vidas dos Pneus} / \sum \text{Diferença Sulcos})$

Diferença Sulcos = Sulco do início da vida do pneu – sulco do final da vida do pneu.

Durabilidade na Vida = Uso atual da vida do pneu consultada.

Valor Desperdício: $((100 - (\text{durabilidade real} / \text{durabilidade padrão} * 100)) - \text{desvio máximo}) * \text{custo da vida do pneu} / 100$.

Exemplo:

- A % de aceitação do usuário = 10%.
- Durabilidade estimada para o pneu = 60.000 km.
- Durabilidade real do pneu = 45.000.
- Valor do Pneu = R\$ 1.500,00.
- Valor Desperdício = $((100 - (45.000 / 60.000 * 100)) - 10) * 1.500 / 100$. = R\$ 225,00.

Nota:
Somente somar desperdício se desvio máximo > 0 e $(100 - (\text{durabilidade real} / \text{durabilidade padrão} * 100) - \text{desvio máximo}) > 0$.

Valor Economia: $((\text{durabilidade real} / \text{durabilidade padrão} * 100) - (100 + \text{desvio máximo})) * \text{custo da vida do pneu} / 100$.

- A % de aceitação do usuário = 5%.
- Durabilidade estimada para o pneu = 60.000 km.
- Durabilidade real do pneu = 75.000.
- Valor do Pneu = R\$ 1.500,00.
- Valor Economia = $((75.000 / 60.000 * 100) - (100 + 5)) * 1.500 / 100$. = R\$ 300,00.

Nota:
Somente deve ser somada a economia se: desvio máximo > 0 e $((\text{durabilidade real} / \text{durabilidade padrão} * 100) - (100 + \text{desvio máximo})) > 0$. Sendo que os valores analisados são os registrados no cadastro de vida dos pneus.

Consulta Durabilidade Pneus - PN0604

Objetivo da tela: Consultar a durabilidade média dos pneus.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Abrir	Quando acionado, permite abrir um arquivo do tipo .dat no qual estão os parâmetros, previamente salvos, para o programa.
Salvar	Quando acionado, permite gravar um arquivo do tipo .dat salvando os parâmetros existentes no programa.
Atualizar	Quando acionado, gera a consulta das informações conforme a classificação e a seleção escolhidas.
Expandir / Contrai	Quando acionado, permite expandir ou contrair toda a árvore (treeview) das informações solicitadas.
Parâmetros	Quando acionado, permite visualizar a tela Parâmetros - PN0604C . Mais detalhes podem ser obtidos na descrição desta tela, localizada neste manual.
Filtro	Quando acionado, permite visualizar a tela Seleção - PN0604A , na qual é possível definir faixas de informações a serem consideradas na consulta.
Classifica	Quando acionado, permite visualizar a tela Classificações - PN0604B . Mais detalhes podem ser obtidos na descrição desta tela, localizada neste manual.
Gráfico	Quando acionado, permite visualizar a tela Gráfico - PN0604E . Mais detalhes podem ser obtidos na descrição desta tela, localizada neste manual.
Impressão	Quando acionado, permite visualizar a tela Impressão - PN0604D , na qual é possível definir os parâmetros para a impressão do relatório. Mais informações podem ser obtidas no conceito Pasta Impressão .
Exportar para Excel	Quando acionado, permite exportar os dados para uma planilha Excel.
Exportar para TXT	Quando acionado, apresenta o programa Exportação Dados para Arquivo Texto (AB0701) para a escolha do arquivo que será exportado. Somente são gerados para o arquivo texto os dados apresentados na tela Consulta Durabilidade Pneu - PN0604 .

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Código	Exibe o código da classificação selecionada.
Descrição	Exibe a descrição da classificação selecionada.
Qtd. Pneus	Exibe a quantidade de pneus da classificação selecionada.
Durabilidade por Pneu	Exibe a durabilidade média calculada por pneu. Indica a durabilidade da carcaça, isto é, o valor médio somando todas as vidas do pneu.
Durabilidade por Vida	Exibe a durabilidade média calculada para cada vida do pneu. Indica o valor médio percorrido para cada vida (média entre pneu novo e reformado).
Durabilidade até a Ressulcagem	Exibe a quilometragem em que foi efetuada a ressulcagem do pneu.  Nota: Esse campo é apresentado quando o parâmetro "Avaliação de Ressulcagem", na tela Parâmetros - PN0604C, está selecionado.
Durabilidade após a Ressulcagem	Exibe a quilometragem percorrida pelo pneu após a ressulcagem.  Nota: Esse campo é apresentado quando o parâmetro "Avaliação de Ressulcagem", na tela Parâmetros - PN0604C, está selecionado.
Uso Estimado	Exibe o uso estimado para a vida do pneu.
UN	Exibe a unidade de medida do pneu, que pode ser KM, horas, entre outras. Varia de acordo com o tipo de veículo que utiliza o pneu.
Uso / MM	Exibe o valor médio do desgaste do pneu. Este valor refere-se ao percurso médio rodado para gastar 1 milímetro de borracha do pneu.
MM	Exibe os milímetros atuais do pneu.
Uso Total	Exibe o uso total do pneu somando todas as vidas.

UN	Exibe a unidade de controle do pneu.
Custo / 100 Un	Exibe o valor do custo de cada 100 unidades de percurso do pneu. Exemplo: Se o pneu em primeira vida custou R\$ 1.500,00 e realizou uma durabilidade de 60.000 km, o valor apresentado será R\$ 2,50 para cada 100 km percorridos. Os valores são multiplicados por 100 para facilitar o processo de consulta.
Custo Unit. Pneu	Exibe o valor do custo unitário do pneu.
Custo Venda por 100 Un	Exibe o valor do custo de cada 100 unidades de percurso do pneu. Exemplo: Se o pneu for comprado por R\$ 1.000,00 e for vendido por R\$ 500,00, o custo do pneu para a empresa na coluna "Custo-Venda/100un" será de R\$ 500,00 e, na coluna "Custo/100 un", será considerado o valor de R\$ 1.000.
Economia	Exibe os valores de economia do pneu.
Desperdício	Exibe os valores de desperdício do pneu.
Série	Exibe o código de série do cadastro do pneu.
Causa Desativação	Quando o pneu está desativado, exibe a causa de desativação.
Descrição	Exibe a descrição do movimento de desativação.
Observação	Exibe a observação existente no cadastro de pneu.

Classificações – PN0604B

Objetivo da tela:	Definir as dimensões para a classificação da apresentação dos pneus.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui Todos	Quando acionado, permite selecionar todas as dimensões na consulta.
Inclui	Quando acionado, permite selecionar a dimensão marcada para a consulta.
Retira	Quando acionado, permite retirar da seleção a dimensão marcada.
Retira Todos	Quando acionado, permite retirar todas as dimensões selecionadas.
Sobe	Quando acionado, permite alterar a ordem da apresentação das informações.
Desce	Quando acionado, permite alterar a ordem da apresentação das informações.

Parâmetros – PN0604C

Objetivo da tela:	Selecionar os tipos de pneus para a consulta.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ativos	Quando assinalado, indica se deseja visualizar os pneus ativos (atualmente).
Inativos	Quando assinalado, indica se deseja visualizar os pneus inativos (atualmente).
Radiais	Quando assinalado, indica se deseja visualizar pneus que são do tipo radial.
Diagonais	Quando assinalado, indica se deseja visualizar pneus que são do tipo diagonal.
Maciços	Quando assinalado, indica se deseja visualizar pneus que são do tipo maciço.
Pneus em Estoque	Quando assinalado, indica se deseja visualizar pneus que estão em estoque.
Durabilidade Por Pneu	Quando assinalado, será exibido um atributo que é a média de percurso (durabilidade) dos pneus pelo total de pneus. Este atributo indica a durabilidade média da carcaça do pneu.
Durabilidade Por Vida	Quando assinalado, será exibido um atributo que é a medida de percurso (durabilidade) por vida em cada pneu, isto é, indica a durabilidade média por vida somando vidas de pneus novos e reformados.

Uso / MM	Quando assinalado, exibe o valor médio de uso do pneu por milímetro de borracha gasta. Isto é, um pneu que rodou 50.000 km e possui 12 mm de borracha útil, terá um consumo de 4.166 km/mm. É por intermédio deste indicador que é possível saber se o pneu atingiu a meta informada no Cadastro Durabilidade Estimada, no programa Manutenção Desenhos (PN0109) . Para que este valor seja confiável, é necessário medir o sulco do pneu no ato do envio para a reforma e no ato da eliminação.
Custo / 100 Un Percurso	Quando assinalado, exibe o valor do custo de cada 100 unidades de percurso do pneu. Exemplo: Se o pneu em primeira vida custou R\$ 1.500 e realizou uma durabilidade de 60.000 km, o valor apresentado será R\$ 2,50 para cada 100 km percorridos. Os valores são multiplicados por 100 para facilitar o processo de consulta.
Valores "Desperdício"	Quando assinalado, exibe os valores considerados desperdício para o sistema. Para calcular este valor, a função busca a diferença entre a durabilidade real do pneu com a durabilidade estimada (informada no programa Manutenção Desenhos (PN0109)). Dessa diferença (em %), é descontado o desvio máximo aceito pelo usuário (programa Cadastro Parâmetros Frota (AB0101)). A sobra (em %) é multiplicada pelo preço do pneu na vida.
Valor "Economia"	Quando assinalado, exibe os valores considerados de economia para o sistema. Para calcular este valor, o programa busca a diferença entre a durabilidade real do pneu com a durabilidade estimada (informada no programa Manutenção Desenhos (PN0109)). Dessa diferença (em %), é descontado o desvio aceito (no programa Cadastro Parâmetros Frota (AB0101) – Código 6). A sobra (em %) é multiplicada pelo preço do pneu na vida.
Avaliação Ressulcagem	Quando assinalado, exibe as avaliações de ressulcagem.
Considerar Estabelecimento da Última Colocação	Quando assinalado, permite filtrar e classificar a partir do último estabelecimento em que o pneu esteve alocado em um equipamento.
% Avaliação Utilização Pneus	Inserir o percentual para que seja possível visualizar em destaque os pneus cujo Uso Total tenha ultrapassando um determinado limite de seu Uso Estimado. Esses registros são destacados de cor vermelha no resultado da consulta.
Vidas	Selecionar a exibição do tipo de vida dos pneus. As opções disponíveis: - Encerradas: Somente serão analisadas as vidas dos pneus que já foram terminadas. Dessa forma, a durabilidade média se torna mais confiável. Esta opção é utilizada para situações onde se deseja encontrar o melhor custo x benefício entre pneus de marcas, modelos e medidas diferentes; - Não Encerradas: Os pneus que serão analisados ainda estão em atividades. Dessa forma, a durabilidade média exibida pode conter falhas. Esta opção é utilizada quando é necessário visualizar o consumo atual dos pneus, bem como a durabilidade de alguns pneus (em teste ou normais) para a projeção da sua reforma. ⚠ Nota: Para vidas em aberto, não são exibidos os valores de desperdício e economia, pois não se pode prever se a meta no final da vida será atingida.

Gráfico - PN0604E

Objetivo da tela:	Selecionar a opção para a visualização do gráfico em questão (por durabilidade ou custo/100 UN Percurso). ⚠ Nota: Quando é assinalada a opção "Durabilidade", com os valores de "Durabilidade Média" e também de "Consumo/mm", ou quando é selecionada a opção "Custo/100 Un Percurso", com os valores de "Custo/100 un", são exibidos no gráfico os mesmos registros exibidos na tela Consulta Durabilidade Pneus - PN0604.
-------------------	--

Conteúdos Relacionados:

[Manutenção Desenhos \(PN0109\)](#)

[Manutenção Pneus \(PN0111\)](#)

[Apontamento Movimento Pneus \(PN0301\)](#)

[Cadastro Parâmetros Frota \(AB0101\)](#)

[Exportação Dados para Arquivo Texto \(AB0701\)](#)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mpn](#) [pneus](#)
[consulta_durabilidade_pneus](#) [pn0604](#) [versao_12](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso