

Consulta Não Conformidade Pneus - PN0607

 Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

Consulta Não Conformidade Pneus - PN0607

Visão Geral do Programa

Permite consultar as não conformidades dos pneus relacionados aos equipamentos.

Por intermédio do cadastro da situação atual do pneu, são analisadas algumas não conformidades consideradas importantes para garantir um maior desempenho dos pneus.

Para todos os equipamentos ativos que possuem pneus são avaliados os eixos, verificando se há homogeneidade entre os pneus em cada eixo.

Cada não conformidade analisada neste programa, pode ser habilitada ou desabilitada conforme a necessidade, por intermédio da tela de parâmetros existente na Consulta de Não Conformidade de Pneus.

Para encontrar as não conformidades, o programa compara cada pneu, com os demais que se encontram no mesmo eixo. Dessa forma, quando ocorre um problema de homogeneidade (pneus diferentes no mesmo eixo), o erro afetará os dois pneus, visto que um deles deve ser trocado. A não eliminação das não conformidades pode acarretar em um desgaste irregular dos pneus, diminuindo a sua vida útil.

 **Importante:**
Devido à descontinuidade dos componentes OCX em Progress 12 - 64 bits, os ícones da árvore (treeview) foram removidos na release 12.1.2311, e a partir dos Patches 12.1.2307.2, 12.1.2301.10 e 12.1.2209.15.

Não Conformidade Pneus - PN0607

Objetivo da tela:	Consultar as não conformidades dos pneus relacionados aos equipamentos.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Abrir	Quando acionado, permite abrir um arquivo do tipo .dat, no qual estão os parâmetros previamente salvos para o programa.
Salvar	Quando acionado, permite gravar um arquivo do tipo .dat, salvando os parâmetros existentes no programa.
Atualizar	Quando acionado, gera a consulta das informações conforme a classificação e a seleção escolhidas.
Expandir / Contrair	Quando acionado, permite expandir ou contrair toda a árvore (treeview) das informações solicitadas.
Equipamentos e seus Pneus	Quando acionado, permite consultar os detalhes do pneu selecionado, por intermédio do programa Consulta Pneus do Equipamento (PN0605) .
Parâmetros	Quando acionado, apresenta a tela Parâmetros - PN0607A . Mais informações podem ser obtidas na descrição dessa tela, localizada neste manual.
Filtro	Quando acionado, é apresentada a tela Seleção - PN0607C , na qual é possível filtrar, por faixas, as informações a serem apresentadas na tela principal.
Classifica	Quando acionado, é apresentada a tela Classificações - PN0607B . Mais informações podem ser obtidas na descrição dessa tela, localizada neste manual.
Eventos	Quando acionado, abre a tela Manutenção Apontamento Eventos (AB0303) para que seja possível criar ou consultar algum evento. Será sugerido automaticamente nesta tela o equipamento selecionado na consulta, bem como o sub-sistema relacionado à posição do pneu. O evento criado é um "alerta" que será gerado ao setor de Manutenção para que providências sejam tomadas e o problema seja resolvido.
Impressão	Quando acionado, permite visualizar a tela Impressão - PN0607D , na qual é possível definir os parâmetros para a impressão do relatório. Mais informações podem ser obtidas no conceito Pasta Impressão .
Exportar para Excel	Quando acionado, permite exportar os dados para uma planilha Excel.
Exportar para TXT	Quando acionado, apresenta o programa Exportação Dados para Arquivo Texto (AB0701) para a escolha do arquivo que será exportado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Posição	Exibe a posição do eixo do equipamento que está sendo avaliada.

Pneu	Exibe o código do pneu que se encontra na posição. Quando não existir pneu para a posição, o campo é exibido em branco.
Vida	Exibe a vida atual do pneu. Este item é importante quando há pneus reformados em eixo dianteiro dos equipamentos.
Sulco	Exibe a medição de sulco atual do pneu. Essa medição é calculada pelo sistema por intermédio do percurso rodado e do consumo padrão. Exemplo: - Consumo Padrão do Pneu analisado.....: 5.000 km/mm. - Durabilidade Pneu em Última Medição Sulco.....: 30.000 km. - Profundidade de Sulco do Pneu em última Medição.....: 7 mm. Caso o pneu tenha rodado 7.500 km desde a última medição, a tela exibirá um valor de profundidade atual (estimada) de 5.5 mm.
Desenho	Exibe o desenho atual do pneu para conferir a homogeneidade dos pneus.
Medida	Exibe a descrição da medida do pneu.
Estrutura	Exibe a descrição da estrutura do pneu.
Tração	Exibe se o eixo analisado é de tração ou não.
Eixo	Exibe o número do eixo do pneu.
Erro	Exibe se o pneu está envolvido com a não conformidade analisada.
Descrição Erro	Exibe a descrição da não conformidade.  Nota: Quando a descrição do erro é apresentada em branco, significa que o pneu deve ser reavaliado. Um pneu com problema pode afetar os demais pneus do eixo ou do equipamento, é apenas uma advertência para que possa ser verificado se realmente existe algum problema com o pneu.

Parâmetros

Objetivo da tela:	Selecionar as situações e os tipos de pneus a serem consultados.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Em Equipamentos Motorizados	Quando assinalado, indica que devem ser analisadas as não conformidades em equipamentos motorizados.
Em Equipamentos não Motorizados	Quando assinalado, indica que devem ser analisadas as não conformidades em equipamentos não motorizados.
Diagonal	Quando assinalado, indica que devem ser exibidos os pneus que são do tipo diagonal.
Radial	Quando assinalado, indica que devem ser exibidos os pneus que são do tipo radial.
Maciço	Quando assinalado, indica que devem ser apresentados os pneus que são do tipo diagonal.
De Eixo Tractionado	Quando assinalado, indica que devem ser apresentados os pneus apropriados para rodar em eixo de tração.
De Eixo não Tractionado	Quando assinalado, indica que devem ser exibidos os pneus apropriados para rodar em eixo não tracionado.
Somente Pneus com Erro	Quando assinalado, indica que devem ser exibidos somente os pneus que apresentam erro dentro do eixo.  Nota: O fato de exibir todos os pneus pode auxiliar no comparativo dos pneus e tomada de decisão para a resolução do problema.
Posição Sem Pneu	Quando assinalado, indica que devem ser exibidas todas as posições dos eixos do equipamento que não possuem pneu. As posições são informadas no cadastro de leiaute dos equipamentos. Quando uma posição for do tipo "Estepe", somente será considerado o erro se no relacionamento, equipamento e leiaute estiver informado que se "utiliza estepe".
Posição com Vários Pneus	Quando assinalado, indica que deve ser exibida a não conformidade de encontrar mais de um pneu relacionado a mesma posição no equipamento. Este tipo de não conformidade pode ocorrer por erro de digitação na movimentação dos pneus ou ainda pela falta de algum apontamento.
Estrutura Não Conforme	Quando assinalado, indica que devem ser apresentados os erros de estrutura dos pneus. É sugerido pelo sistema que dentro de um mesmo eixo todos os pneus possuam a mesma estrutura (seja radial, convencional, entre outras).

Medida Não Conforme	Quando assinalado, indica que devem ser apresentados os erros de medida dos pneus. É sugerido pelo sistema que dentro de um mesmo eixo todos os pneus possuam a mesma medida.
Desenho Não Conforme	Quando assinalado, indica que devem ser exibidos os erros de desenhos de pneus. É sugerido pelo sistema que dentro de um mesmo eixo todos os pneus possuam o mesmo desenho.
Pneu Tração em Eixo não Tracionado	Quando assinalado, indica que devem ser exibidos os pneus que foram criados para rodar em eixo de tração, no entanto, estão alocados a um eixo não tracionado.
Pneu Eixo Não Tracionado em Eixo Tracionado	Quando assinalado, indica que devem ser exibidos os pneus que foram criados para rodar em eixo não tracionado, no entanto, estão alocados em um eixo de tração.
Pneu Reformado Eixo Dianteiro	Quando assinalado, indica que devem ser exibidos os pneus que já possuem uma reforma (vida atual maior que 1) e que estão no primeiro eixo do equipamento. ⚠ Nota: Este parâmetro não se aplica a equipamentos do tipo "Não Motorizado" e também a equipamentos cujo consumo de combustível é "Quantidade / Percurso". Isto quer dizer que não serão analisados estes erros em máquinas (tratores, empilhadeiras, entre outras).
Diferença Sulco Maior Permitido	Quando assinalado, indica que devem ser exibidos os pneus que apresentam um desvio entre a medição de sulco atual de cada pneu (dentro do mesmo eixo), maior que o parâmetro informado no programa Cadastro Parâmetros Frota (AB0101 - Código 4) .
Consumo Sulco Irregular	Quando assinalado, indica que devem ser exibidos os pneus que apresentam um desvio entre o maior e o menor sulco, do próprio pneu, maior que o parâmetro informado no programa Cadastro Parâmetros Frota (AB0101 – Código 3) .
Sulco Atual Menor Padrão Retirada	Quando assinalado, indica que devem ser exibidos os pneus que apresentam uma profundidade de sulco atual, estimada pela função, menor que a profundidade de retirada informada no cadastro de vida do pneu.

Classificações - PN0607B

Objetivo da tela:	Definir a classificação das informações apresentadas. ⓘ Importante: É recomendado utilizar somente as classificações necessárias, pois quanto maior for o número de classificações selecionadas, maior será o tempo de processamento.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui Todos	Quando acionado, permite selecionar todas as dimensões na consulta.
Inclui	Quando acionado, permite selecionar a dimensão marcada para a consulta.
Retira	Quando acionado, permite retirar da seleção a dimensão marcada.
Retira Todos	Quando acionado, permite retirar todas as dimensões selecionadas.
Sobe	Quando acionado, permite alterar a ordem de apresentação das informações.
Desce	Quando acionado, permite alterar a ordem de apresentação das informações.

Conteúdos Relacionados:

- Manutenção Pneus (PN0111)
- Consulta Pneus do Equipamento (PN0605)
- Cadastro Parâmetros Frota (AB0101)
- Manutenção Apontamento Eventos (AB0303)

 Macro desconhecida:'rate'

