

Liberação Ordens Automáticas - PO0207

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

Liberação Ordens Automáticas - PO0207

Visão Geral do Programa

Permite realizar a Liberação das Ordens de Manutenção.

Somente é liberada a alocação de ordens confirmadas, permanecendo inalteradas as alocações de ordens Planejadas.

Esta liberação ocorre até uma data definida.

Neste caso podem ocorrer Ordens Liberadas com Especialidades “parcialmente liberadas”.

Exemplo:

Uma Ordem de Manutenção Industrial com data de início 15/07/98 e data de término 30/07/98.

Possui uma Especialidade EL que tem alocação gerada do dia 15/07/98 até 30/07/98.

Caso na Liberação parametrizarmos uma data de corte 25/07/98, a Ordem será liberada para execução, bem como a Especialidade EL terá sua alocação liberada até 25/07/98, ficando a alocação até o dia 30/07/98 sujeita a nova liberação.

Caso esteja assinalado o campo “Permite Reprogramação de Ordens”, no programa [Planejamento Manutenções \(PI0502\)](#), o sistema atua da seguinte maneira:

- Somente serão reprogramadas as ordens de manutenção que estiverem com estado de “Não Iniciada”.
- O planejamento efetuará o cálculo de ordens planejadas e após isto verificará as ordens que poderão ser reprogramadas. Na reprogramação, se já existir ordem de manutenção na data da ordem planejada, esta ordem de manutenção não será reprogramada e não será criada ordem planejada, pois o sistema entenderá que já existe ordem de manutenção para atendimento da ordem planejada.
- As ordens não iniciadas que ao final do planejamento não conseguiram ser reprogramadas para o atendimento de ordens planejadas, serão reprogramadas e prorrogadas para a data de 31/12/9999. Para a listagem destas ordens deverá ser utilizado o programa de Listagem de Ordens Reprogramadas (PI0518).
- Ao final do cálculo do planejamento, se estiver parametrizado que reprograma ordens de Manutenção Industrial e se houveram reprogramação de ordens de MI, estas ordens reprogramadas serão impressas para consulta, ao final do cálculo (PI0502).

Importante:

1. Após a seleção, e se na função [Parâmetros da Manutenção Industrial \(MI0101\)](#), estiver parametrizado para verificar pendências, o sistema verifica se a ordem de manutenção possui tarefa e especialidade cadastradas, antes de liberar a ordem selecionada. Se não possuir, no relatório é impressa uma linha com o título “Ordens não Liberadas”, e linhas de detalhe mostrando o número da ordem e a ocorrência (“Falta cadastrar Tarefa e/ou Especialidade para a Ordem”).
2. Se o módulo de Calibração estiver implantado, não será permitida a liberação de uma ordem de manutenção de classe igual a “Calibração”.
Isto ocorre em função de que na liberação de uma ordem de calibração o estado do equipamento muda no módulo de calibração, de acordo com a sua categoria. Neste caso, considera-se que esta liberação envolve mais informações que uma liberação normal e que deve ser centralizada no módulo de calibração.
Caso o módulo de calibração não esteja implantado, segue-se o conceito normal de liberação da ordem pelo módulo de programação.

Liberação Ordens Automáticas – PO0207 - Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Liberação Ordens Automáticas, é possível estabelecer faixa de limites para a liberação de ordens.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ordem	Permite inserir número de ordem inicial e final definindo uma faixa de seleção. Somente serão consideradas as ordens de manutenção cujos números estejam dentro da faixa selecionada.
Equipamento	Permite inserir código de equipamento inicial e final definindo uma faixa de seleção. Somente serão consideradas as ordens de manutenção referentes a códigos de equipamentos que se encontrem dentro da faixa selecionada.
TAG	Permite inserir código inicial e final de TAG definindo uma faixa de seleção. Somente serão consideradas as ordens de manutenção de Tags cujos códigos estejam dentro da faixa selecionada.
Planejador	Permite inserir código inicial e final de Planejador definindo uma faixa de seleção. Somente serão consideradas as ordens de manutenção cujos planejadores estejam dentro da faixa selecionada.
Equipe	Permite inserir código inicial e final de Equipe definindo uma faixa de seleção. Somente serão consideradas as ordens de manutenção cujos códigos de equipe executora estejam dentro da faixa selecionada.
Data Manutenção	Permite inserir data inicial e final de ordens de manutenção definindo uma faixa de seleção. Somente serão liberadas ordens de manutenção que estiverem dentro da faixa selecionada.
Estabelecimento	Permite inserir código inicial e final de estabelecimento definindo uma faixa de seleção. Somente serão liberadas ordens de estabelecimentos que estiverem dentro da faixa selecionada.
Unidade Negócio	Permite inserir o código inicial e final de unidade de negócio definindo uma faixa de seleção. Somente serão consideradas as ordens de manutenção cujo código de unidade de negócio estejam dentro da faixa selecionada.

Liberação Ordens Automáticas – PO0207 - Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Liberação Ordens Automáticas - Pasta Parâmetros, é possível estabelecer parâmetros de seleção para a liberação de ordens.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Parada, Normal, Ambas	Permite selecionar se farão parte do relatório ordens de manutenção por: • Parada, • Normal, • Ambas.
Parada	Selecionar plano de parada através do zoom Pesquisa Plano de Parada – Z01IN211. Este campo somente estará habilitado se estiver selecionado "Parada" no campo anterior.
Data Inicial	O sistema sugere uma data inicial depois de selecionado o plano de parada. Caso o usuário altere esta data, o sistema acessa o programa MI1125A – Períodos Parada, onde são informados os períodos (data de início e término) do referido plano de parada.
Aloca Reservas	Quando este campo estiver assinalado o sistema efetuará a alocação de reservas quando da liberação das ordens.

 **Importante:**
O programa possibilita a opção de Realocar Reservas, para reservas de tarefas não encerradas. Anteriormente o programa sempre realocava.

Liberação Ordens Automáticas –PO0207 - Pasta Digitação

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Liberação Automática de Ordens - Pasta Digitação, é possível selecionar quais os depósitos que devem ser considerados para a liberação das Ordens de Manutenção.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Marcar	Permite marcar na relação, quais os depósitos que devem ser considerados.
Desmarcar	Permite desmarcar na relação os depósitos que não devem ser considerados.
Todos	Permite marcar ou desmarcar todos os depósitos da relação.
Salvar	Permite salvar em arquivo a seleção digitada, facilitando assim futuras seleções semelhantes.
Recuperar	Permite recuperar arquivo previamente salvo com seleção padrão, liberando o usuário da necessidade de repetir toda a seleção.

Liberação Ordens Automáticas - Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Permitir determinar o destino da geração, bem como a forma de execução. Para mais detalhes consulte o conceito Pasta Impressão .
--------------------------	---

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [mpo](#)
[programacao_de_mao_de_obra](#) [p12](#) [versao_12](#)
[processo_liberacao_mpo](#) [liberacao_ordens_automaticas](#)
[po0207](#) [manufatura](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso