

# Cross Segmentos - Linha Datasul - MAF - Cálculo ponto de controle padrão qualidade

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:23 min**

## Dúvida

Como é calculado o ponto de controle padrão qualidade?

## Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Avaliação de Fornecedores (MAF) - Versão 12

## Solução

O ponto de controle padrão de qualidade é calculado através de uma proporção entre o que foi recebido através de nota fiscal e aprovado ou rejeitado na inspeção do controle de qualidade.

Este índice será calculado da seguinte forma:

$$\text{Índice} = \frac{(\text{PCQ00001} + \text{PCQ00003}) - (\text{PCQ00003} * \text{PCQ00012} / 100)}{(\text{PCQ00001} + \text{PCQ00002} + \text{PCQ00003} + \text{PCQ00004}) * 100}$$

Onde:

**PCQ00001** = Quantidade Aprovada no **CQ - Controle de Qualidade**

**PCQ00002** = Quantidade Perda **CQ**

**PCQ00003** = Quantidade Aprovada Condicional no **CQ**

**PCQ00004** = Quantidade Rejeitada no **CQ**

**PCQ00012** = Demérito definido no **AF0105 - Cadastro Itens x Estab Avaliação Fornecedores**.

## Importante

Serão considerados somente os roteiros que tiveram origem da atualização da nota fiscal do **Recebimento** e que no **CQ0301 - Consulta Roteiro de Inspeção** a origem do roteiro for **Estoque**.