

Manufatura - Linha Datasul - SFC - Tratamento do ROP no Chão de Fábrica

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:35 min**

Dúvida

Como é o tratamento do **ROP - Refugo por operação?**

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Chão de Fábrica (SFC) - A partir da versão 12

Solução

Esta funcionalidade pode ser utilizada somente quando o **tipo de reporte** da **Ordem de Produção** for por **Operação** ou **Ponto de Controle**, conforme cadastro da ordem no programa **CP0301 - Manutenção Ordem Produção**.

Para gerar a movimentação de estoque são considerados os seguintes parâmetros do programa **CD1112 - Itens x Estabelecimentos** pasta **Produção 2**:

- **Controla estoque refugo.**
- **Tratamento do refugo.**

Abaixo segue tabela que demonstra movimentações geradas:

Tipo de Controle de Refugo	Tratamento Refugo	Operação	Movimentação
Parâmetro Contr Est Refugo não marcado. Quando utilizado reporte por operação, o refugo gerado antes da última operação será perda total, pois como este item não estará completo, não pode impactar no custo final do item. E o refugo gerado na última operação pode ser ACA - Acabado ou REF - Refugo conforme parametrização do campo Tratamento de refugo .	Perda Total	Última Operação	ACA quantidade total reporte e REF para conta de refugo
		Operação Intermediária	ROP de entrada estoque e ROP saída conta refugo
	Reciclado	Última Operação	ACA para depósito de reciclado
		Operação Intermediária	ROP de entrada estoque e ROP saída conta refugo

Parâmetro Contr Est Refugo marcado. Quando controla estoque e o reporte for por Operação , o refugo gerado será sempre destinado para um depósito de refugo onde depois é possível dar a destinação a este material. Não possui o tratamento de perda total. E sempre será gerada a movimentação de ROP independente da operação.	Perda Total	Última Operação	ROP para o item de refugo
		Operação Intermediária	ROP para o item de refugo
	Reciclado	Última Operação	ROP para o item de refugo
		Operação Intermediária	ROP para o item de refugo

Há algumas restrições referentes à utilização do **Refugo por Operação**:

- Caso o item da ordem de produção a ser reportado não **controle estoque de refugo** e possua **tipo de controle de estoque** por **lote** os movimentos de **ROP** serão gerados para o lote " " - **branco**, com **data de validade** 31/12/9999;
- Caso o item da ordem de produção a ser reportado não **controle estoque de refugo** e possua **tipo de controle de estoque** por **referência** os movimentos de **ROP** serão gerados para a **referência** da ordem de produção;
- Caso o item da ordem de produção a ser reportado não **controle estoque de refugo** e possua **tipo de controle de estoque** por **número de série** será emitida a mensagem de erro que o item deverá possuir item refugo cadastrado. Portanto itens controlados por **número de série** deverão obrigatoriamente **controlar estoque de refugo** caso se queira apontar refugos em operações intermediárias.

A quantidade refugada do item **Refugo** apresentada no movimento de **ROP**, é resultado do cálculo realizado com base na **Relação Refugo Item** parametrizada no programa **CD1112**, aplicando a fórmula abaixo:

Quantidade refugada = Quantidade refugo informada no reporte / relação item refugo

Atenção

A relação Refugo Item é gravada na ordem de produção no momento da criação da ordem. Alterações no programa **CD1112** quanto a relação refugo item somente serão incorporadas em novas ordens geradas. Para consultar a relação, deve-se consultar na pasta **Operações** do programa **CP0301 - Manutenção ordem produção - pág.2**, campos **Item Refugo** e **Relação Refugo Item**.

Importante

Se o refugo ocorrer em uma determinada operação, e nessa operação desejar gerar o saldo para um item diferente, então deve-se relacionar o **Item refugo** na operação pelo programa

EN0507b - Manutenção Operações, pasta **CRP/SFC**, no qual é acionado a partir do **EN0507 - Manutenção Processo Fabricação Item**. Entretanto, se todos os refugos forem para o mesmo produto independente da operação, então o **Item refugo** pode ser relacionado no programa **CD1112**.

Saiba mais

O **ROP** não possui tratamento para refugo de matéria prima. Quando há necessidade de refugar matéria prima, é necessário que seja realizado pelo módulo de **Estoque**. Mais detalhes podem ser verificados na documentação: Cross Segmentos - Linha Datasul - MCE - Como baixar refugo no módulo de Estoque

Outras informações sobre refugo estão disponíveis nos *links* abaixo:

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Refugo - Conceitos básicos do tratamento de refugo na Manufatura

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Refugo - Tratamento de refugo no módulo Produção