

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Refugo Avulso - Integração TOTVS MES

 Tempo aproximado para leitura: **00:04:00 min.**

Dúvida

Como ocorre o tratamento do **Refugo Avulso** na integração **Totvs Mes**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Produção (MCP) - Versão 12

Solução

Foi criada a **API - Application Programming Interface** para gerenciar o **Refugo Avulso - CPAPI026**, originalmente para atender a integração com **TOTVS MES**. No entanto, também foi criada uma função padrão no Sistema **Datasul**, cadastrada no menu para utilizar a **API CP0340 - Apontamento Refugo Avulso**.

A **API** poderá ser utilizada tanto para criar um **Refugo**, quanto para retirá-lo. Para isso, será identificada na chamada desta, o motivo. Para criar o refugo serão criados movimentos **REF - Refugo de Saída**, e para estornar serão usados **REF - Refugo de Entrada**. Segue exemplo:

Número Reporte	Movimento	E - Entrada S - Saída	Quantidade	Obs
1313	ACA	E	100	Produção
1313	REF	S	3	Refugo avulso
1313	REF	S	2	Refugo avulso
1313	REF	E	1	Estorno refugo avulso

Para a integração **TOTVS MES**, foi criado um novo *schema* **Refusal_001**. Este *schema* é somente usado para gerar os movimentos de **REF - Refugo de Saída**.

A mensagem usada quando precisar estornar recusa **REF - Refugo de Entrada** será:

ProductionAppointment_2_000

Adicionados os campos na **ListOfReversalAppointments**:

ReversalType – 1 = Produção; 2 = Recusa;

ReversalQuantity – Quantidade do estorno.

Regras de negócio:

RN01 - Na mensagem **XML** pode ou não vir informado o número de reporte para inclusão do **Refugo Avulso**. Caso não esteja informado, será refugado **LIFO - Last In, First Out**, do último reporte realizado para a **Ordem de Produção**. Na função **CP0340**, sempre irá alterar um único reporte por vez.

RN03 - A **API** de refugo avulso não trata refugo por operação. Somente será usada quando a ordem não controle estoque de refugo.

RN04 - Quando em uma mensagem for informado um refugo avulso de uma ordem que controla estoque de refugo e o **SFC - Chão de Fábrica** estiver habilitado, será retornado erro de que não é possível utilizar refugo avulso para esta **Ordem de Produção**.

RN05 - Na **API** de **Refugo Avulso**, caso não seja informada a conta e o centro de custo contábil, será considerada a conta do parâmetro de produção.

RN06 - Quando o reporte a inserir o **Refugo Avulso** não possuir refugo ainda, será recebido pela **API** a **Conta** e o **Centro de Custo**. Quando já tiver refugo, não poderá alterar a conta e centro de custo que já estão no apontamento - reporte.

RN07 - Para realizar o **Refugo Avulso**, as informações de número da **OP - Ordem de Produção**, data de transação, item, estabelecimento, referência, depósito, localização e lote serão as mesmas do acabado gerado pelo número de reporte, quando este for informado. Caso somente tenha o número da **Ordem de Produção**, será buscado **LIFO** do número de reporte.

RN08 - Atualiza o reporte de produção quando for feito o **Refugo Avulso**, para que a quantidade refugada e aprovada sejam também corrigidas.

RN09 - Quando o **Refugo Avulso** for feito pelo **SFC - Chão de Fábrica**, será informado também o motivo de refugo na mensagem.

RN10 - Quando informado o número de reporte e a quantidade informada for maior que a quantidade produzida **PCP - Planejamento/Aprovada no SFC** no reporte selecionado, será apresentada mensagem de erro.

RN11 - Quando não informado o número de reporte e a quantidade informada for maior que a quantidade **Produzida PCP/Aprovada SFC**, será feito **LIFO** em todos os reportes da **Ordem**, até consumir totalmente a quantidade refugada. Caso ainda seja insuficiente, será retornada mensagem de erro.

RN12 - Apenas será possível a utilização do **Refugo Avulso**, quando o tratamento de refugo do item for **Perda Total**.

RN13 - Será utilizada a mensagem de **Apontamento de Produção** para **Estorno do Refugo / Recusa**. Quando for informado na mesma lista de estorno - **ListOfReversalAppointments** o

ReversalType de produção **1-Produção** e de recusa **2-Recusa**, simplesmente será feito o **Estorno da Produção**, por intermédio do *ID*, que automaticamente as **Recusas** serão desfeitas. Quando for informado apenas **ReversalType** igual a **2 - Recusa**, então será usado o campo **ReversalQuantity** para movimentar refugo **REF de Entrada** para esta quantidade.

Saiba mais

Para verificar o processo e suas observações no **CP0340**, gentileza acessar o *link* Refugo avulso. Para maiores detalhes do uso da **CPAPI026**, verificar a documentação: CPAPI026 - Refugo Avulso.