

Cross Segmentos - Linha Datasul - MCQ - O que é Sistema de Comutação e quais são os tipos existentes

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:37 min**

Dúvida

O que é Sistema de Comutação e quais são os tipos existentes?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Controle de Qualidade (MCQ) - Versão 12

Solução

Conceito: O Sistema de Comutação, é um conjunto de normas que visam determinar o tipo de inspeção, **CQ0101 - Parâmetros Controle de Qualidade** a ser realizado para um item qualquer de um determinado fornecedor no **CQ0104 - Item Fornecedor**.

Dependendo do fornecedor, poderá ser trocado o tipo de inspeção de forma automática, a cada inspeção.

Se o item x fornecedor no **CQ0104** estiver parametrizado para sofrer inspeção **severa, atenuada** ou **normal**, o item em questão sempre sofrerá **Controle de Qualidade**.

Os tipos de inspeção que o Sistema considera são os seguintes:

Inspeção Normal: Será utilizada quando não houver evidência de que a qualidade do produto considerado será pior, ou melhor do que o nível de qualidade especificado. Será colocado em prática no início do Sistema de Comutação.

Inspeção Severa: Será utilizada quando se tornar evidente que a qualidade do produto está se deteriorando. Este tipo de inspeção, irá requerer maior atenção no critério de aceitação pelo **Controle de Qualidade**.

No caso de melhoria na qualidade do produto, será permitido voltar à inspeção normal.

Inspeção Atenuada: Será utilizada quando se tornar evidente que a qualidade do produto está melhorando, assim sendo, irá requerer uma amostragem menor para inspeção.

Nos **Parâmetros Controle Qualidade - CQ0101**, deverá estar parametrizado qual o tipo de plano que será utilizado, conforme exemplo abaixo:

06.9.5630 - CQ0101 - 2.00.00.009 - Parâmetros Controle Qualidade (Modo Clás - 1 - Ambiente ...

Tipo CQ Tipo Inspeção Preferencial

De / Para	Nr de Lotes	Nr Máximo Lotes Rejeitados
Severa/Normal	5	0
Normal/Atenuada	10	0
Normal/Severa	5	2
Atenuada/Normal	1	1

OK Cancelar Imprimir Implantar Lote Avançado Ajuda

Comutação de inspeção Severa para Normal - nr lotes observados

A inspeção para um item pode ser alterada automaticamente pelo Sistema, com base nos lotes recebidos e rejeitados, seguindo regras estabelecidas pelo Sistema de Comutação, conforme tabela acima.

Severa para Normal: Se dentre 5 lotes consecutivos, todos tiverem sido aprovados, passa para o tipo de inspeção **Normal**.

Normal para Atenuada: Se dentre 10 lotes consecutivos nenhum for rejeitado, passa para o tipo de inspeção **Atenuada**.

Normal para Severa: Se dentre 5 lotes consecutivos, 2 tiverem sido rejeitados na inspeção original, passa o tipo de inspeção para **Severa**.

Atenuada para Normal: Se um lote for rejeitado, passa a inspeção para **Normal**.

O tipo de inspeção somente será alterado quando for efetuada a inspeção do item, pois somente assim o Sistema terá como saber se teve ou não rejeitos.