

Manufatura - Linha Datasul - MMV - MV0613 -

Projeção de ordens de manutenção mecânica para planos de manutenção preventiva

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:00 min**

Dúvida

Como ocorre a projeção de ordens de manutenção mecânica para planos de manutenção preventiva no módulo de **Manutenção Mecânica**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Manutenção Industrial (MMI) - versão 12

Solução

Uma das origens para a geração de ordens de manutenção são os planos de manutenção preventivos relacionados ao equipamento quando possuem tarefas vencidas ou à vencer. No **Gerenciador da manutenção - MV0613** são utilizadas as seguintes informações : **plano preventiva, última baixa, uso real** do equipamento no plano e as projeções de uso e data de vencimento do plano.

Plano preventiva

O **Plano de manutenção preventiva - MV0105** é definido para o modelo do equipamento e seu controle de frequência pode ser por dias ou percurso. Para definir quais os equipamentos utilizarão o plano é efetuado a exportação do plano para os equipamentos do modelo ou o cadastro no **AB0138 - Equipamento Frota** na aba **Planos Prev.** Quando a frequência é definida, o campo **Gera OM** é marcado para que seja contemplado no cálculo de vencimentos. Um plano em que todas as suas tarefas sejam contempladas na ordem de manutenção deve possuir o campo **Gera tarefa OM** marcado. Quando este campo não está marcado somente uma tarefa é gerada para a ordem como um *checklist* de tarefas.

Última baixa

Para cálculo da data de **última baixa** é considerada a última tarefa criada e vinculada ao plano em uma ordem de manutenção do equipamento com data menor que a data final definida para o plano no equipamento **AB0138**. A tarefa da ordem pode ser consultada pelo **MV0606 - Consulta ordem de manutenção**.

Quando não houver apontamentos de lubrificação e tarefas de manutenção vinculadas ao plano de manutenção do equipamento, a data da **última baixa** definida no plano para o equipamento no **AB0138** será utilizada para encontrar o **uso real** do equipamento na data da última baixa. Desta forma, considera-se a diferença entre o último **uso real da vida do equipamento** menor que a **data de validade do plano** menos o **uso real** na data da última baixa mais a

quilometragem do **uso inicial do equipamento no plano**. Caso a **última data da baixa** não seja informada para o equipamento no plano, a data do último movimento de vida será utilizada como **data da última baixa**.

Para o cálculo dos vencimentos do plano, utiliza-se como base a data de **última baixa** definida no **AB0138** para calcular o uso em dias do plano de manutenção. Cada vez que se executar o plano de manutenção, ordens de manutenção, períodos de lubrificação ou movimentos de pneus, o Sistema alimentará automaticamente a última data de baixa do plano.

O Uso Real do equipamento no Plano Preventiva

O uso real é calculado pelo Sistema automaticamente, conforme os lançamentos de abastecimentos e lubrificações. Para definição, considera-se o último **uso real** anterior a data final do plano definida na vida do equipamento **AB0618 - Histórico Vida equipamento**. Quando não existir vidas para o equipamento com data menor que a data final do plano no equipamento, considera-se o **Uso Inicial** definido para o equipamento no **AB0138**. Para equipamentos com contador secundário, considera-se o uso inicial secundário. A esta quilometragem subtrai-se o último **uso real** com data igual ou anterior a data do apontamento de término da tarefa. Esta quilometragem pode ser consultada no **AB0602 - Consulta Equipamento - aba Planos Prev. - Uso real**. Quando não houver histórico de quilometragem, o **uso real do plano** será definido pela diferença entre o **uso real** na data da última baixa menos o **uso inicial** do equipamento mais o **uso real do equipamento no plano**.

Projeções Gerenciador da manutenção

O **Gerenciador da manutenção - MV0613** se utiliza da **data corte** de verificação de pendência das tarefas. Por padrão, é definido que data de corte se refere à data corrente, ou seja, o usuário irá visualizar todas as tarefas já calculadas e que estão vencidas ou prestes a vencer para o equipamento. Quando informada data maior que data corrente, a função irá habilitar os campos **Percurso Equipamento**. Desta forma, a função irá projetar o vencimento de todas as tarefas até a data de corte informada. O período para cálculo do percurso/dia dos equipamentos.

Exemplo: foi informado um período de percurso dos equipamentos igual a 01/05/2004 até 30/06/2004. A função irá buscar o último registro de vida anterior a 30/06/2004 e irá subtrair do último registro de vida para o equipamento anterior a 01/05/2005. O valor obtido será dividido pelo número de dias entre o período informado. Com o percurso dia calculado, a função irá prever o vencimento dos planos de manutenção para datas futuras.

Sendo assim, deve-se considerar o **uso real e padrão** calculado conforme os parâmetros definidos no programa e não o contador.

O **Uso real** apresentado no **MV0613** é o **uso real da tarefa**. Um equipamento possui um plano com frequência de realização a cada **Km ou dias** conforme a frequência definida no plano **MV0105**. Quando definida em dias o **uso real** será apresentado em dias, quando definido em quilômetros o **uso real** será apresentado em quilômetros. Vale lembrar que quando definido os

dois o **uso real** será apresentado em dias. Com uma frequência em km, com exemplo 10.000 km, desde a última baixa, o equipamento já percorreu 9.876 km. Este será o uso real da tarefa. Quando uma tarefa está vinculada a uma ordem de manutenção, automaticamente o uso real do plano se converte na diferença entre a data de previsão de término e a data atual do Sistema.

O **Uso padrão** exibe a frequência padrão para a realização da tarefa, no caso os 10.000 km. Quando uma tarefa esta vinculada a uma ordem de manutenção, automaticamente o uso padrão será convertido para zero, pois a data padrão será a data de previsão de término da ordem.