

# Manufatura - Linha Datasul - MPN - Cadastro de pneus

 Tempo aproximado para leitura: **00:07:00 min**

## Dúvida

Como cadastrar **pneus** no **Frotas**?

## Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Pneus (MPN) - Versão 12

## Solução

Segue abaixo o passos para **cadastro de novo pneu** no módulo de **Frotas**:

1. **Cadastro de Marcas - AB0103**: Cadastrar as marcas do **pneus**. Neste programa deve-se entrar com o **código da marca** ou o nome mesmo e **descrição**. Exemplo: **marca**: 100 – **descrição**: Pirelli.
2. **Manutenção das Medidas Pneus - PN0103**: Cadastrar as medidas - dimensões - que serão associadas aos pneus.  
Neste programa informa-se a **medida**, que é o **código da medida** do **pneu** e a **descrição**. Exemplo: **medida**: 006 – **descrição**: 295/80R22.5.
3. **Cadastro do Desenho - PN0109**: Cadastrar os desenhos que serão relacionados aos pneus.  
Permite ainda, informar a durabilidade padrão de cada desenho por vida de pneu, para posterior comparação de durabilidade real x estimada.  
Neste programa é possível informar o **código do desenho** do pneu, a **descrição do desenho**, a **quantidade de sulcos** que este desenho de pneu contém e se esse pneu roda em **eixo direcional** e/ou em **eixo de tração**.
4. Após cadastrar o desenho do pneu devem ser cadastrados para esse desenho a **Manutenção da Durabilidade padrão - PN0109B**. Clicando no botão **Incluir** da tela **PN0109**, irá abrir a tela que contém os campos conforme descrito abaixo:
  - o **Desenho**: Apresenta o código do desenho em questão.
  - o **Medida**: Neste campo deve-se informar o código da medida para relacionar com a durabilidade esperada - desenho.
  - o **Vida**: Informar a vida do pneu que será relacionada com a medida do desenho, para registro da durabilidade esperada.
  - o **Item**: Informar o código do item de estoque padrão para este desenho, medida e item. Este item será utilizado para o relacionamento do pneu com item de estoque, quando pneu reformado.

- **Consumo Esperado:** Informar consumo esperado do pneu, na medida, desenho e vida informados. O consumo é o desgaste do pneu em **MM - milímetros**. Exemplo: um pneu pode ter um consumo padrão de 4.500 km para gastar 1 mm de borracha.
- **Sulco Inicial:** Informar sulco inicial do pneu quando o mesmo está relacionado ao desenho informado.
- **Sulco Retirada:** Informar o sulco ideal para retirada do pneu do equipamento, a fim de que possa ser o mais utilizado possível sem danificar a carcaça.
- **Uso Esperado:** Apresenta o valor do uso esperado do pneu, conforme o consumo informado. **Uso Esperado = Consumo Esperado \* (Sulco Retirada – Sulco Inicial).**

5. **Modelo Pneus - PN0110:** Cadastrar os modelos de pneus, identificando suas características com marca, desenho e tipo de borracha.

- **Modelo:** Informar o código do modelo de pneu.
- **Desenho:** Neste campo você deve informar o código do desenho do pneu que será relacionado com o modelo de pneu.
- **Marca:** Informa-se aqui qual a marca que deve ser relacionada a esse modelo de pneu.
- **Ambiente de Trabalho:** Informar o ambiente de trabalho para o qual o modelo de pneu foi desenvolvido.
- **Borracha:** Informar a borracha do modelo de pneu - borracha do fabricante.
- **Unidade:** Informar a unidade de medida de durabilidade do pneu. Pneus utilizados em veículos são controlados em quilômetros, porém pneus utilizados em máquinas como empilhadeiras, tratores, etc, são controlados em horas.
- **Quantidade Lonas:** Informar a quantidade de lonas do modelo de pneu.
- **Estrutura:** Informar o tipo de estrutura dos pneus. Há uma opção ambos, pois existem alguns pneus no mercado com uma tecnologia de mescla entre **radial** e **convencional**. Esta informação de estrutura é de extrema importância, uma vez que um pneu radial possui características e durabilidades diferentes de um pneu convencional - **diagonal**. Desta forma, a consulta de durabilidade dos pneus permite classificá-los quanto à estrutura, gerando uma análise de custo x benefício e auxiliando no processo de tomada de decisão.

6. **Cadastro do Pneu - PN0111:** Cadastrar os pneus novos e usados que serão controlados pelo usuário, informando os seguintes campos:

- **Empresa Pneu:** Entrar com a empresa do pneu, ou seja, a empresa que é a proprietária do pneu.
- **Número de Série:** Informar o número de série do pneu.
- **Modelo:** Deve-se, neste campo, informar o código do modelo do pneu.
- **Medida:** Neste campo, deve ser informado o código da medida do pneu, levando em conta que a medida em questão tem que estar associada ao desenho. Se a medida colocada neste campo não for associada ao modelo de pneu, o Sistema acusará o erro número **17.567 - Não há registro de Uso esperado para Desenho/Medida/Vida do pneu.**

7. **Cadastro de Pneu - PN0111A:** aba **Loc. Inicial** possui os campos conforme abaixo:

- **Data Inicial:** Entrar com a data de início de controle do pneu no Sistema. Quando aplicado em um equipamento, a data de início de controle do pneu não pode ser menor que a data de início de controle do equipamento.
- **Empresa Inicial:** Informar o código da empresa do equipamento no qual o pneu está alocado. Se no momento do cadastro do pneu o mesmo se encontrar no estoque - ou borracharia, deve-se informar a empresa = zero. Neste caso a função entende que o pneu não se encontra no equipamento e sim fora dele. Se no momento do cadastro do pneu o mesmo se encontrar em um equipamento, deve-se informar neste atributo o código da empresa do equipamento na qual o pneu está alocado.
- **Equipamento Inicial:** Informar o código do equipamento inicial no qual o pneu está alocado. Se no momento do cadastro do pneu o usuário tiver informado empresa igual a zero, o equipamento não será solicitado, sendo gravado igual a branco. Se no momento do cadastro do pneu o usuário tiver informado empresa diferente de zero, o código do equipamento é obrigatório, pois indica que o pneu está alocado ao mesmo - na data de início de controle. Quando equipamento inicial for informado, o estabelecimento destino será sugerido automaticamente, através do código do estabelecimento do equipamento.
- **Posição Inicial:** Informar o código da posição inicial do pneu no equipamento. Este atributo somente estará disponível quando forem informados os códigos de empresa e equipamento - indicando que pneu está alocado a um equipamento. Quando não informado código do equipamento, não será solicitado o código da posição do pneu no equipamento.

**Nota:** Quando for informada a posição do pneu para o equipamento, deve existir no **Cadastro Layout dos Eixos - PN0106** relacionado ao equipamento uma posição com o mesmo código da informada nesta janela.

- **Estabelecimento Inicial:** Informar o código do estabelecimento no qual o pneu se encontra no momento do cadastro. Quando pneu for cadastrado em um equipamento, será registrado para o pneu o estabelecimento no qual este equipamento está alocado.
- **Situação:** Informar o código da situação do pneu no momento do cadastro.
- **Vida Inicial:** Informar o número da vida inicial do pneu. Quando pneu for novo, a vida inicial deve ser igual a 1. Se pneu tiver sofrido reforma, deve-se somar o número de reformas ao número da vida inicial - pneu que já teve duas reformas, encontra-se na terceira vida.
- **Vida Histórico:** Informar o número da vida de histórico do pneu. Um pneu pode ser cadastrado como vida inicial igual a 3 - pois já sofreu duas reformas, e vida histórico igual a 1. Isto ocorre quando o usuário possui de alguma forma o histórico da vida do pneu, indicando a durabilidade alcançada nas vidas anteriores, bem como custo e datas das reformas. Caso o usuário cadastre um pneu que já é utilizado pela empresa e que esteja na segunda vida, ou seja, teve apenas uma reforma, e não possua controle do histórico do pneu na vida igual a 1, pode-se informar no campo **Vida Histórico** o valor igual a 2. Desta forma, o Sistema não irá solicitar os dados da primeira vida do pneu.

- **Sulco Inicial:** Informar o valor do sulco atual do pneu no ato do cadastro. Este sulco será sugerido no cadastro de vida dos pneus e poderá sugerir a quilometragem do pneu, para quando não há controle do pneu antes do Sistema.