

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Alocação automática na abertura da ordem de produção

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:45 min**

Dúvida

Qual o tratamento do parâmetro **Alocação Ordens** disponível no programa **CP0106 - Parâmetros Controle Produção**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Produção (MCP) - Versão 12

Solução

A alocação das reservas da ordem é uma tarefa opcional e pode ser realizada manualmente pelos programas:

- **CP0319 - Manutenção Alocação** para quando a ordem utiliza uma linha de produção do tipo **Ordem de serviço**;
- **CP0315 - Alocação Ordem Produção** quando a ordem utiliza linha de produção do tipo **Processo**;
- **CP0330 - Alocação Ordens (Batch)** quando a ordem utiliza linha de produção do tipo **Processo**.

Ou de forma automática:

- Na criação manual da ordem através do programa **CP0301 - Manutenção Ordem Produção**, quando, o parâmetro **Aloca reserva?** estiver selecionado nos parâmetros **CP0301A1 - Geração Reservas Ordem Produção**;
- Na criação automática de ordens pelos módulos de **MRP II - Planejamento da Produção** e **APS - Planejamento Avançado da Produção**, quando marcada a opção **Aloca Reserva** do programa **CP0106**.

No programa **CP0106**, também está disponível o parâmetro **Alocação Ordens**:

06.9.5617 - CP0106 - 2.00.01.003 - Parâmetros Controle Produção

Pág. 1 Pág. 2 **Pág. 3** Pág. 4 Pág. 5

Interface Manut. Reservas (Reporte)
☒ Simplificada ☐ Detalhada

☐ Pede Item Reporte
☐ Verifica Requisição
☐ Verifica REQ no Reporte Assíncrono
☐ Requisita Mat. Não Previsto na Reserva
☒ Usa Mat. Alternativo

Num Ordens Por Req Sumária
☒ Uma ☐ Várias
☐ Muda Item Reporte

Sumariza
☐ Períodos ☒ Datas

☐ Gera somente uma ficha de CQ por Item/Dep/Localiz/Lote
☐ Valoriza Desmontagem com valor informado ☐ Consiste reporte MOB GGF zerado

Alocação Ordens
☒ **Opcional** ☐ Obrigatória

☐ Aloca Alternativo
☒ Aloca Reserva
☐ Gera Rastr. Batch
☒ Gera OP Repetitiva
☐ Numeração OP Repetitiva pela Ordem Autom.

☒ Gera Ordem Compra de Beneficiamento
☒ OP Interna com Operação Externa
☒ OP Externa ou Int/Ext sem Operação Externa
☐ Valida Movimentação Órfã

OK Cancelar Imprimir Ajuda

Tipo de alocação de ordens

Quando estiver como **Opcional**, o parâmetro **Aloca reserva?** da tela **CP0301A1** fica habilitado para que o usuário selecione ou não esta opção. Porém, caso esteja como **Obrigatória**, desabilita o parâmetro **Aloca reserva?**, impossibilitando o usuário de realizar a escolha se deseja ou não alocar as reservas da ordem criada.

06.9.5617 - CP0301A1 - 2.00.00.007 - Geração Reservas Ordem Produção

☒ **Aloca Reserva?**

Calcula Quant OP
☐ Lote mínimo ☐ Refugo
☐ Lote múltiplo ☐ Perda

OK Cancelar Ajuda

O parâmetro **Aloca reserva?** é por usuário, e sempre que estiver selecionado, ao criar uma ordem de produção, as reservas da mesma serão alocadas automaticamente e o estado da ordem ficará como **Reservada**.

Isso ocorre apenas para a alocação automática via criação da ordem pelo **CP0301**, e serve para os casos em que não se deseja deixar o parâmetro aberto para o usuário.

Saiba mais

Quando o parâmetro **Aloca reserva?** estiver selecionado e não possuir saldos suficiente para alocação, ocorrerá a **mensagem 52.297**, que pode ser consultada no [link](#): Manufatura - Linha

Datasul - MCP - Mensagem 52.297 - Não há saldo disponível para reserva total do item xxx no CP0301