

Manufatura - Linha Datasul - MMV - Geração da ficha de lubrificação através da Ordem Manutenção Frota

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:00 min**

Dúvida

Como criar ficha de lubrificação através da **Ordem Manutenção Frota**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Manutenção Mecânica (MMV) - Versão 12

Solução

Para criar a ficha de apontamentos de lubrificação através dos serviços realizados em compartimentos, no momento do encerramento das ordens de manutenção. Desta forma, uma troca de óleo realizada por uma ordem de manutenção pode **dar baixa** no plano de lubrificação registrado para o equipamento.

No **MV0101 - Parâmetros de Manutenção Mecânica**, marcar a opção **Criar Ficha de lubrificação automaticamente no encerramento da Ordem de Manutenção**. Neste processo necessitamos de um evento que deve pertencer a um grupo de evento de **Manutenção de óleo** ou **Filtro**. Este evento pode ser cadastrado no **AB0113 - Manutenção Eventos**.

O grupo de evento deve estar relacionado a eventos de **Manutenção em Compartimentos de Óleo** ou **Manutenção em Filtros**.

O tipo é importante pois:

- Em apontamentos de lubrificação somente será permitido informar um evento relacionado a um grupo do tipo **Manutenção Óleo** se o compartimento tiver indicador **Óleo**.
- Em apontamentos de lubrificação somente será permitido informar um evento relacionado a um grupo do tipo **Manutenção Filtro** se o compartimento tiver indicador **Filtro**.

Outro relacionamento importante é informar no cadastro do equipamento qual o compartimento que sofrerá a troca através do evento associado a este compartimento.

Nas **Ordens de manutenção** criadas através de **Planos** ou **Eventos sem planos**, caso as tarefas estejam relacionadas com os eventos de troca de óleo associados ao equipamento, conforme mencionado anteriormente.

No momento em que se realiza as tarefas e termina-se a ordem de manutenção, será criada uma ficha de lubrificação.

A ficha de lubrificação pode ser visualizada ou alterada no **AB0611 - Consulta Abastecimento e Lubrificação** ou **AB0302 - Manutenção Abastecimento**.