

Manufatura - Linha Datasul - MMV - Cálculo da durabilidade das tarefas no MV0501

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:30 min**

Dúvida

Como é calculada a durabilidade das tarefas no **MV0501 - Emissão Ficha Ordem de Manutenção?**

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Manutenção Mecânica (MMV) - Versão 12

Solução

Para calcular a durabilidade da tarefa da ordem no **MV0501**, o Sistema utiliza a seguinte regra:

1. Verifica se existe no Sistema uma tarefa em alguma outra ordem que esteja associada ao mesmo **equipamento, evento e sub-sistema** da tarefa lida, que esteja terminada e que a **data de término** seja menor que a **data de término** da tarefa lida.
Se encontrar o Sistema utiliza a **data de término** da tarefa para calcular e armazenar a quilometragem inicial conforme o equipamento;
Se não encontrar, o Sistema busca a tabela de relacionamento do equipamento com o sub-sistema **AB0119 - Sub-Sistemas dos Equipamentos**.
Se encontrar essa tabela o sistema armazena como quilometragem inicial o **uso inicial** deste relacionamento;
Se não encontrar este relacionamento, o Sistema busca a quilometragem acumulada do equipamento em questão e armazena como quilometragem inicial;
2. Ao final o Sistema verifica se existe uma **data de entrada** da ordem.
Se existir utiliza essa data para calcular a **quilometragem final** conforme o equipamento.
Caso não exista utiliza a **data de abertura** como parâmetro para a busca da quilometragem do equipamento, a qual é armazenada como **quilometragem final**.

A durabilidade é a diferença entre a **quilometragem final calculada** e a **quilometragem inicial**.