

# Manufatura - Linha Datasul - SFC - Indicadores de produtividade OEE e TEEP

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:30 min**

## Dúvida

Como consultar os indicadores de produtividade **OEE - Overall Equipment Effectiveness** e **TEEP - Total Effectiveness Equipment Performance** no módulo **Chão de Fábrica**?

## Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Chão de Fábrica (SFC) - versão 12

## Solução

No módulo de **Chão de Fábrica** os indicadores podem ser extraídos no programa **SF0629 - Gerencial Chão de Fábrica**. Os indicadores de fábrica permitem a análise do desempenho operacional da empresa por intermédio do Indicador **OEE**, ou **Eficiência Global do Equipamento - Disponibilidade x Performance x Qualidade** e **TEEP**. O indicador **OEE** mede a efetividade de um processo durante o tempo programado para produzir, e o indicador **TEEP**, mede a efetividade global do processo em relação à sua capacidade máxima.

Para ser possível realizar a consulta, deve-se abrir o **SF0629** e clicar no botão **Parâmetros**. Em seguida, selecionar a funcionalidade **Indicadores de Fábrica**.



No botão **Métricas**, selecionar a opção **Eficiência Geral (OEE)** e **Produtividade (TEEP)**, os demais indicadores podem ser selecionados de acordo com a necessidade.



No botão **Dimensões** informar o **Estabelecimento**, **Área de Produção** e **Centro de Trabalho** e demais dimensões conforme necessidade:



Em seguida, podem ser realizados filtros visando limitar o universo do que será pesquisado e apresentado.

06.9.???? - SF0629A - 2.00.00.006 - Seleção

Página 1 | Página 2 | Página 3

|                           |            |     |                    |
|---------------------------|------------|-----|--------------------|
| Item:                     |            | ◀ ▶ | ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ |
| Referência:               |            | ◀ ▶ | ZZZZZZZZ           |
| Depósito:                 |            | ◀ ▶ | ZZZ                |
| Ferramenta:               |            | ◀ ▶ | ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ |
| Cliente:                  |            | ◀ ▶ | ZZZZZZZZZZZZZZ     |
| Pedido Cliente:           |            | ◀ ▶ | ZZZZZZZZZZZZZZ     |
| Seq. Turno:               | 0          | ◀ ▶ | 99                 |
| Turno:                    |            | ◀ ▶ | ZZZZZZZZ           |
| Data da Movimentação:     | 01/01/2022 | ◀ ▶ | 31/12/2022         |
| Data da Ordem:            | 01/01/2022 | ◀ ▶ | 31/12/2022         |
| Data de Início Mais Cedo: | 01/01/2022 | ◀ ▶ | 31/12/2022         |
| Data Término Mais Tarde:  | 01/01/2022 | ◀ ▶ | 31/12/2022         |
| Data Programada Início:   | 01/01/2022 | ◀ ▶ | 31/12/2022         |

OK Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Após esta configuração, basta acionar o botão **Atualizar**, *check* verde para listar os dados. Acionando o botão **Expandir/Contrair**, pode ser visualizada a estrutura selecionada de acordo com a classificação parametrizada.

