部署实施指南

本指南说明设备上架、供电接入与初始配置的完整流程。

上架与供电

机架款必须使用导轨固定，前后各留 10
厘米散热空间。供电需双路冗余，任一回路失电不影响业务。

整机规格

各型号的接口与转发能力如下表。

型号	千兆网口	万兆光口	转发吞吐
XR-2000	4	0	900 Mbps
XR-2100	8	2	2.4 Gbps
XR-2000 Pro	6	0	1.5 Gbps

表中吞吐为开启基本功能后的实测值，开启 VPN 后按比例衰减。

常见问题

上电后指示灯不亮，先检查电源适配器是否与机型匹配。

更换适配器后仍不亮，联系售后并提供设备序列号。