





Inhoud

- Hardware
- Structuur software
- Verbinden met de wagen
- Software toevoegen
- Al technieken
- Wedstrijd




Hardware

- Pirate shooter *T2M*
 - Chassis, wielen, ... blijven behouden
 - Uitbreiding met sensoren en rekenkracht
 - RC voor eenvoudige bediening



Hardware

- Camera
 - Raspberry Pi cam V2
- Registreert de beelden die de Al gebruikt om zijn weg over het parkour te bepalen.



Hardware


- Single board computer
 - Raspberry Pi
 - Model 4B 4GB
- Verwerkt beelden
- Stuurt de motoren aan
- Ontvangt user-input




Software


- Car drivers & Al driving module:
 - https://github.com/PXLDigital/rttf-edgecar
 - https://github.com/PXLDigital/rttf-edgecar/wiki


- Heeft verschillende doeleinden:
 - Aansturing wagen d.m.v. car drivers
 - Camerabeelden opvragen
 - (Data verzamelen om model te trainen)
 - Al code toevoegen
 - a.d.h.v. computer vision
 - a.d.h.v. getraind model





Alles automatisch opgestart!





ROS

Robot Operating System

- Voorbeeldcode beschikbaar in AiDrivingModule
 - Opvragen van camerabeeld
 - Aansturen van wielen en motor
 - In eerste instantie niets anders nodig



Praktisch

- 1. Hoe verbind ik met de wagen?
- 2. Hoe voeg ik code voor Al toe?
- 3. Hoe maak ik testdata?
- 4. Hoe activeer ik de Al?



Praktisch

- 1. Hoe verbind ik met de wagen?
- 2. Hoe voeg ik code voor Al toe?
- 3. Hoe maak ik testdata?
- 4. Hoe activeer ik de Al?



Verbinden met de wagen







SSH verbinding

- Verbinding met command line op RPi
- Wagen en laptop moeten op zelfde netwerk verbonden zijn
- Via hotspot of wifi
- Netwerk instellen op RPi: extern scherm aansluiten
 - Terminal: sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
 - Toevoegen:

 network={

 ssid="Network name"

 psk="wachtwoord"
 - Herstart RPi + test uit
- In terminal: ssh pi@ip.van.de.raspberry.pi

Docker

- Rechtstreeks op RPi of via SSH:
 - Install docker + docker-compose
 - Clone git repo met docker files
 - docker-compose up -d
 - Start de docker containers automatisch op



Docker

- docker ps
 - Geeft de status van de actieve docker containers

```
CONTAINER ID
                    IMAGE
                                         COMMAND
                                                                   CREATED
                                                                                       STATUS
                                                                                                            PORTS
                                                                                                                                 NAMES
                                                                                                                                rttf-edgecar aidrivingmodule 1
584279fc2850
                    b069cbb6245a
                                         "/ros entrypoint.sh ..."
                                                                  About an hour ago
                                                                                       Up 37 minutes
                                                                                                                                 rttf-edgecar_cardrivers_1
                                         "/ros entrypoint.sh ..."
b602cbb2e09b
                    f41310175dc0
                                                                  About an hour ago
                                                                                       Up 37 minutes
```

- docker exec -ti rttf-edgecar_aidrivingmodule_1 bash
 - Start terminal in geselecteerde container



ROS topics

- Volg de stappen in de wiki
- rostopic list

```
root@raspberrypi:/home/aidrivingmodule# rostopic list
/diagnostics
/master/ai/start driving
/master/ai/update model
/master/camera_node/framerate_high_switch
/master/camera node/image/compressed
/master/joy
/master/joy/set feedback
/master/storage/start_recording
/master/storage/update_model
/master/wheels driver node/emergency stop
/master/wheels driver node/radius limit
/master/wheels driver node/wheels cmd
/master/wheels driver node/wheels cmd executed
/rosout
/rosout agg
root@raspberrypi:/home/aidrivingmodule#
```



Praktisch

- 1. Hoe verbind ik met de wagen?
- 2. Hoe voeg ik code voor Al toe?
- 3. Hoe maak ik testdata?
- 4. Hoe activeer ik de Al?



Code toevoegen

- AiDrivingModule.py
- Uitwerking naar keuze (CV, ML, ...)
 - Meerdere technieken mogelijk


https://github.com/PXLDigital/rttf-edgecar/wiki/5.-Controlling-the-car

```
self.wheels cmd = WheelsCmdStamped()
    self.image_subscriber = None # will be used later on when we start using AI
    self.kl = None
    self.scanner = Scanner(
    self.counter = 0
    self.model name to use - self.get initial model name()
    rospy.loginfo("[{}] Model name to use: {}".format(rospy.get_name(), self.model_name_to_use))
    self.bridge = CvBridge()
def get_initial_model_name(self, dirpath='/data'):
    entries = (os.path.join(dirpath, fn) for fn in os.listdir(dirpath))
    entries = ((os.stat(path), path) for path in entries)
    # leave only regular files, insert creation date
    entries = ((stat[ST_CTIME], path) for stat, path in entries if S_ISREG(stat[ST_MODE]))
    rospy.loginfo("[{}] Current list with models : {}".format(rospy.get_name(), entries))
    list from entries = list(sorted(entries))
   if len(list from entries) > 0:
       return list from entries[-1][1]
def start_using_ai(self, data):
    rospy.loginfo("START USING AI")
    if data.data
       rospy.loginfo("[{}] Start Driving making use of CV AI : {}".format(rospy.get_name(), data.data))
        self.image_subscriber = rospy.Subscriber(self.image_subscription_name, CompressedImage, self.process_img)
        rospy.loginfo("[{}] Subscribed to image topic".format(rospy.get name()))
        self.stop_running()
def process_img(self, data):
    if data:
           DEFAULT ANGLE = cfg.ANGLE
           DEFAULT_THROTTLE - cfg.THROTTLE
            img = self.bridge.compressed_imgmsg_to_cv2(data)
           hsv_data = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2HSV)
            mask = None
```

Computer vision

- Geen machine learning
- Eenvoudiger
- Output bepalen met beeldverwerking op camerabeeld
- Bv:
 - Rode randen filteren met mask
 - Positie inschatten
 - Stuurrichting bepalen






Ontwikkelen en testen

rosbag

- Opname van ROS topics
- Kan opnieuw afgespeeld worden als 'simulatie'
- Algoritme kan inpikken op gesimuleerde topics
- https://github.com/PXLDigital/rttf-cv-dev
 - Voorbeeld & test programma met UI voor visualisatie
 - Gebruikt rosbags en toont output (test rosbags included)
- https://github.com/PXLDigital/rttf-cv-drivingmodule
 - Opgekuiste versie voor import in wagen

Computer vision

https://github.com/PXLDigital/rttf-cv-dev




Computer vision

• Voorbeeldcode uit repo:

https://github.com/PXLDigital/rttf-cv-drivingmodule





Praktisch

- 1. Hoe verbind ik met de wagen?
- 2. Hoe voeg ik code voor Al toe?
- 3. Hoe maak ik testdata? (ML, optioneel)
- 4. Hoe activeer ik de Al?



Edgecar - extra

- Data verzamelen door rond te rijden
- Images worden opgeslagen, samen met "acties" die men neemt (.tub)
- Data kan gebruikt worden om Al te trainen

```
example.tub

{
    "user/angle": 0.0,
    "user/throttle": 0.0,
    "cam/image_array":
    "/data/tubs/tub_1_20-06-08/10
    _cam_image_array.jpg"
}
```

Edgecar – AI/ML

- Proces zorgt ervoor dat features uit images gehaald worden, en deze gekoppeld worden aan de actions die men uitvoerde voor die image
- Hiervoor kan een model getraind worden met als input:
 - Image
 - Throttle
 - Angle

Edgecar – Al/ML

- Output :
 - Throttle
 - Angle



Praktisch

- 1. Hoe verbind ik met de wagen?
- 2. Hoe voeg ik code voor Al toe?
- 3. Hoe maak ik testdata? (ML, optioneel)
- 4. Hoe activeer ik de Al?



- Gebruik van algoritme :
 - Eens Al model of algoritme op de auto staat (in AiDrivingModule)
 - rostopic pub /master/ai/start_driving std_msgs/Bool True -once
 - Check eventueel <u>PiComm</u> voor makkelijke communicatie
 - Al berekent de beslissingen die hij moet nemen, en stuurt deze door naar de wheels driver

Demo



Q & A

sam.vanderstraeten@pxl.be

frederik.vreys@pxl.be







