

113 HUAWEI-SNMP-EXT-MIB

[113.1 功能简介](#)

[113.2 表间关系](#)

[113.3 单节点详细描述](#)

[113.4 MIB Table详细描述](#)

[113.5 告警节点详细描述](#)

113.1 功能简介

HUAWEI-SNMP-EXT-MIB用来管理SNMP扩展错误码的使能状态。

根结点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwSnmExtMIB(164)

113.2 表间关系

无

113.3 单节点详细描述

113.3.1 hwSnmpExtErrorCodeEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.164.1.1	hwSnmpExtErrorCodeEnable	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	使能或去使能SNMP扩展错误码状态开关。	实现与MIB文件定义一致。

113.3.2 hwSnmpListenPort 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.164.1.4.1	hwSnmpListenPort	Integer32 min: 161 max: 161 min: 1025 max: 65535	read-only	查看SNMP侦听UDP报文的端口号。	实现与MIB文件定义一致。

113.3.3 hwSnmpRemoteIpAddressType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.164.1.2	hwSnmpRemoteIpAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	not-accessible	对端网管的IP地址类型，用作authenticationFailure告警的扩展参数。	实现与MIB文件定义一致。

113.3.4 hwSnmpRemotelpAddress 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.164.1.3	hwSnmpRemotelpAddress	OctetString min: 0 max: 0 min: 4 max: 4 min: 8 max: 8 min: 16 max: 16 min: 20 max: 20	not-accessible	对端网管的IP地址，用作AuthenticationFailure告警的扩展参数。	实现与MIB文件定义一致。

113.3.5 hwSnmpRaisingThreshold 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.164.1.4.2	hwSnmpRaisingThreshold	Integer32	accessible-for-notify	被锁定的认证失败用户列表的上限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

113.3.6 hwSnmpFallingThreshold 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.164.1.4.3	hwSnmpFallingThreshold	Integer32	accessible-for-notify	被锁定的认证失败用户列表的下限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

113.4 MIB Table 详细描述

无

113.5 告警节点详细描述

113.5.1 hwSNMPLockThreshold 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.164.3.1	hwSNMPLockThreshold	- hwSnmpFallingThreshold - hwSnmpRaisingThreshold	被锁定的认证失败用户的数量达到了上限阈值，发送此告警。	实现与MIB文件定义一致。

113.5.2 hwSNMPLockThresholdResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.164.3.2	hwSNMPLockThresholdResume	- hwSnmpFallingThreshold - hwSnmpRaisingThreshold	被锁定的认证失败用户的数量恢复到了下限阈值，发送此恢复告警。	实现与MIB文件定义一致。