

115 HUAWEI-STACK-MIB

- 115.1 功能简介
- 115.2 表间关系
- 115.3 单节点详细描述
- 115.4 MIB Table详细描述
- 115.5 告警节点详细描述
- 115.6 不支持节点

115.1 功能简介

该MIB能够提供堆叠状态的查询，能够提供堆叠ID、优先级等的设置。

根节点： huaweiStackMIB

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private (4).enterprises
(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).huaweiStackMIB(183)

仅支持堆叠特性的设备支持此MIB。

表 115-1 产品形态和软件版本支持情况

产品	支持版本	支持的堆叠连接方式	款型支持情况
S200	不支持	-	所有款型都不支持
S300	V200R020C10、 V200R021C00、 V200R021C01、 V200R021C10、 V200R022C00、 V200R022C10、 V200R023C00	业务口普通线缆堆叠和业务口专用线缆堆叠	所有款型都支持

产品	支持版本	支持的堆叠连接方式	款型支持情况
S500	V200R020C10、 V200R021C00、 V200R021C01、 V200R021C10、 V200R022C00、 V200R022C10、 V200R023C00	业务口普通线缆堆叠和业务口专用线缆堆叠	所有款型都支持
S1720、 S1730	不支持	-	所有款型都不支持
S2700-SI	不支持	-	所有款型都不支持
S2710-SI	V100R006 (C03&C05)	业务口普通线缆堆叠	所有款型都支持
S2700-EI	V100R005C01、 V100R006 (C00&C01&C03&C05)	业务口普通线缆堆叠	S2700-9TP-EI-AC、 S2700-9TP-EI-DC、 S2700-9TP-PWR-EI、 S2700-18TP-EI-AC、 S2700-26TP-EI-AC、 S2700-26TP-EI-DC、 S2700-26TP-PWR-EI不支持，其他款型支持

产品	支持版本	支持的堆叠连接方式	款型支持情况
S2720-EI	业务口普通线缆堆叠支持版本： V200R006C10、 V200R009C00、 V200R010C00、 V200R011C10、 V200R012C00、 V200R013C00、 V200R019C00、 V200R019C10、 V200R020C00、 V200R020C10、 V200R021C00、 V200R021C10、 V200R022C00 业务口专用线缆堆叠支持版本： V200R011C10、 V200R012C00、 V200R013C00、 V200R019C00、 V200R019C10、 V200R020C00、 V200R020C10、 V200R021C00、 V200R021C10、 V200R022C00	业务口普通线缆堆叠和业务口专用线缆堆叠	所有款型都支持
S2730S-S	业务口普通线缆堆叠支持版本： V200R020C10、 V200R021C00、 V200R021C10、 V200R022C00、 V200R022C10、 V200R023C00	业务口普通线缆堆叠	所有款型都支持

产品	支持版本	支持的堆叠连接方式	款型支持情况
S2750-EI	业务口普通线缆堆叠支持版本： V200R003C00、 V200R005C00SPC300、 V200R006C00、 V200R007C00、 V200R008C00、 V200R009C00、 V200R010C00、 V200R011C00、 V200R011C10、 V200R012C00 业务口专用线缆堆叠支持版本： V200R011C10、 V200R012C00	业务口普通线缆堆叠和业务口专用线缆堆叠	所有款型都支持
S3700-SI	V100R005C01、 V100R006 (C00&C01&C03&C05)	业务口普通线缆堆叠	所有款型都支持
S3700-EI	V100R005C01、 V100R006 (C00&C01&C03&C05)	业务口普通线缆堆叠	所有款型都支持
S3700-HI	不支持	-	所有款型都不支持
S5700-EI	V100R005C01、 V100R006 (C00&C01) 、 V200R001 (C00&C01) 、 V200R002C00、 V200R003C00、 V200R005 (C00&C01&C02&C03)	堆叠卡堆叠	所有款型都支持
S5700-SI	V100R005C01、 V100R006C00、 V200R001C00、 V200R002C00、 V200R003C00、 V200R005C00	堆叠卡堆叠	S5700-26X-SI-12S-AC不支持，其他款型支持
S5700-HI	V200R003C00、 V200R005C00	业务口普通线缆堆叠	所有款型都支持

产品	支持版本	支持的堆叠连接方式	款型支持情况
S5700-LI	业务口普通线缆堆叠支持版本： V200R001C00、 V200R002C00、 V200R003 (C00&C02&C10)、 V200R005C00SPC300、 V200R006C00、 V200R007C00、 V200R008C00、 V200R009C00、 V200R010C00、 V200R011C00、 V200R011C10、 V200R012C00 业务口专用线缆堆叠支持版本： V200R011C10、 V200R012C00	业务口普通线缆堆叠和业务口专用线缆堆叠	S5700-10P-LI-AC、 S5700-10P-PWR-LI-AC、 S5700-28P-LI-BAT、 S5700-28P-LI-24S-BAT不支持，其他款型支持
S5700S-LI	业务口普通线缆堆叠支持版本： V200R008C00、 V200R009C00、 V200R010C00、 V200R011C00、 V200R011C10、 V200R012C00 业务口专用线缆堆叠支持版本： V200R011C10、 V200R012C00	业务口普通线缆堆叠和业务口专用线缆堆叠	S5700S-28P-LI-AC、 S5700S-52P-LI-AC不支持，其他款型支持
S5710-EI	V200R001C00、 V200R002C00、 V200R003C00、 V200R005 (C00&C02)	业务口普通线缆堆叠	所有款型都支持
S5710-HI	V200R005C03	业务口普通线缆堆叠	所有款型都支持
S5710-C-LI	V200R001C00	堆叠卡堆叠	所有款型都支持

产品	支持版本	支持的堆叠连接方式	款型支持情况
S5710-X-LI	业务口普通线缆堆叠支持版本： V200R008C00、 V200R009C00、 V200R010C00、 V200R011C00、 V200R011C10、 V200R012C00 业务口专用线缆堆叠支持版本： V200R011C10、 V200R012C00	业务口普通线缆堆叠和业务口专用线缆堆叠	所有款型都支持
S5720-LI 和 S5720S-LI	业务口普通线缆堆叠支持版本： V200R010C00、 V200R011C00、 V200R011C10、 V200R012 (C00&C20) 、 V200R013C00、 V200R019C00、 V200R019C10、 V200R020C00、 V200R020C10、 V200R021C00、 V200R021C10、 V200R022C00、 V200R022C10、 V200R023C00 业务口专用线缆堆叠支持版本： V200R011C10、 V200R012C00、 V200R013C00、 V200R019C00、 V200R019C10、 V200R020C00、 V200R020C10、 V200R021C00、 V200R021C10、 V200R022C00、 V200R022C10、 V200R023C00	业务口普通线缆堆叠和业务口专用线缆堆叠	所有款型都支持

产品	支持版本	支持的堆叠连接方式	款型支持情况
S5720-SI 和 S5720S-SI	业务口普通线缆堆叠支持版本： V200R008C00、 V200R009C00、 V200R010C00、 V200R011C00、 V200R011C10、 V200R012C00、 V200R013C00、 V200R019C00、 V200R019C10 业务口专用线缆堆叠支持版本： V200R011C10、 V200R012C00、 V200R013C00、 V200R019C00、 V200R019C10	业务口普通线缆堆叠和业务口专用线缆堆叠	所有款型都支持
S5720I-SI	V200R012C00、 V200R013C00、 V200R019C00、 V200R019C10	业务口普通线缆堆叠和业务口专用线缆堆叠	S5720I-6X-PWH-SI-AC、S5720I-10X-PWH-SI-AC不支持，其他款型支持
S5720-EI	V200R007C00、 V200R008C00、 V200R009C00、 V200R010C00、 V200R011C00、 V200R011C10、 V200R012C00、 V200R013C00、 V200R019C00、 V200R019C10	业务口普通线缆堆叠和堆叠卡堆叠。 使用堆叠卡堆叠时： • S5720-C-EI和S5720-PC-EI系列交换机使用专用的堆叠卡堆叠。 • S5720-X-EI和S5720-P-EI系列交换机使用插卡上集成的堆叠端口堆叠。	所有款型都支持

产品	支持版本	支持的堆叠连接方式	款型支持情况
S5720-HI	业务口普通线缆堆叠支持版本： V200R009C00、 V200R010C00、 V200R011C00、 V200R011C10、 V200R012C00、 V200R013C00、 V200R019C00、 V200R019C10 业务口专用线缆堆叠支持版本： V200R011C10、 V200R012C00、 V200R013C00、 V200R019C00、 V200R019C10	业务口普通线缆堆叠和业务口专用线缆堆叠	所有款型都支持
S5730-HI	V200R012C00、 V200R013C00、 V200R019C00、 V200R019C10	业务口普通线缆堆叠和业务口专用线缆堆叠	所有款型都支持
S5731-H	V200R013C02、 V200R019C00、 V200R019C10、 V200R020C00、 V200R020C10、 V200R021C00、 V200R021C01、 V200R021C10、 V200R022C00、 V200R022C10、 V200R023C00	业务口普通线缆堆叠和业务口专用线缆堆叠	所有款型都支持
S5731S-H	V200R019C00、 V200R019C10、 V200R020C00、 V200R020C10、 V200R021C00、 V200R021C01、 V200R021C10、 V200R022C00、 V200R022C10、 V200R023C00	业务口普通线缆堆叠和业务口专用线缆堆叠	所有款型都支持

产品	支持版本	支持的堆叠连接方式	款型支持情况
S5731-H-K	V200R019C10、 V200R020C00、 V200R020C10、 V200R021C00、 V200R021C01、 V200R021C10、 V200R022C00、 V200R022C10、 V200R023C00	业务口普通线缆堆叠和业务口专用线缆堆叠	所有款型都支持
S5731-L和 S5731S-L	不支持	-	所有款型都不支持
S5731-S和 S5731S-S	V200R019C00、 V200R019C10、 V200R020C00、 V200R020C10、 V200R021C00、 V200R021C01、 V200R021C10、 V200R022C00、 V200R022C10、 V200R023C00	业务口普通线缆堆叠和业务口专用线缆堆叠	所有款型都支持
S5732-H	业务口普通线缆堆叠支持版本： V200R019C00、 V200R019C10、 V200R020C00、 V200R020C10、 V200R021C00、 V200R021C10、 V200R022C00、 V200R022C10、 V200R023C00 业务口专用线缆堆叠支持版本： V200R019C10、 V200R020C00、 V200R020C10、 V200R021C00、 V200R021C10、 V200R022C00、 V200R022C10、 V200R023C00	业务口普通线缆堆叠和业务口专用线缆堆叠	所有款型都支持

产品	支持版本	支持的堆叠连接方式	款型支持情况
S5732-H-K	V200R019C10、 V200R020C00、 V200R020C10、 V200R021C00、 V200R021C10、 V200R022C00、 V200R022C10、 V200R023C00	业务口普通线缆堆叠	所有款型都支持
S5730-SI	业务口普通线缆堆叠和业务口专用线缆堆叠支持版本： V200R011C10、 V200R012C00、 V200R013C00、 V200R019C00、 V200R019C10 堆叠卡堆叠支持版本： V200R012C00、 V200R013C00、 V200R019C00、 V200R019C10	业务口普通线缆堆叠、业务口专用线缆堆叠和堆叠卡堆叠	所有款型都支持
S5730S-EI	业务口普通线缆堆叠、业务口专用线缆堆叠支持版本： V200R011C10、 V200R012C00、 V200R013C00、 V200R019C00、 V200R019C10 堆叠卡堆叠支持版本： V200R012C00、 V200R013C00、 V200R019C00、 V200R019C10	业务口普通线缆堆叠、业务口专用线缆堆叠和堆叠卡堆叠	所有款型都支持
S5735-L、 S5735S-L和 S5735S-L-M	V200R019C10、 V200R020C00、 V200R020C10、 V200R021C00、 V200R021C10、 V200R022C00、 V200R022C10、 V200R023C00	业务口普通线缆堆叠和业务口专用线缆堆叠	所有款型都支持

产品	支持版本	支持的堆叠连接方式	款型支持情况
S5735-L1	V200R021C00、 V200R021C01、 V200R021C10、 V200R022C00、 V200R022C10、 V200R023C00	业务口普通线缆堆叠和业务口专用线缆堆叠	所有款型都支持
S5735-L1和 S5735S-L1	V200R020C10、 V200R021C00、 V200R021C01、 V200R021C10、 V200R022C00、 V200R022C10、 V200R023C00	业务口普通线缆堆叠和业务口专用线缆堆叠	所有款型都支持
S5735-L1	V200R020C10、 V200R021C00、 V200R021C01、 V200R021C10、 V200R022C00、 V200R022C10、 V200R023C00	业务口普通线缆堆叠和业务口专用线缆堆叠	所有款型都支持
CloudEngine S5735S-L1	V200R020C10、 V200R021C00、 V200R021C01、 V200R021C10、 V200R022C00、 V200R022C10、 V200R023C00	业务口普通线缆堆叠和业务口专用线缆堆叠	所有款型都支持
eKitEngine S5735S-L1	V200R023C00	业务口普通线缆堆叠和业务口专用线缆堆叠	所有款型都支持
S5735-L2和 S5735S-L2	V200R023C00	业务口普通线缆堆叠和业务口专用线缆堆叠	所有款型都支持
S5735R-A2	V200R023C00	业务口普通线缆堆叠和业务口专用线缆堆叠	所有款型都支持
S5735S-X	V200R023C00	业务口普通线缆堆叠和业务口专用线缆堆叠	所有款型都支持

产品	支持版本	支持的堆叠连接方式	款型支持情况
S5735-S 和 S5735S-S	V200R019C10、 V200R020C00、 V200R020C10、 V200R021C00、 V200R021C10、 V200R022C00、 V200R022C10、 V200R023C00	业务口普通线缆堆叠和业务口专用线缆堆叠	所有款型都支持
S5735-S-I	V200R020C00、 V200R020C10、 V200R021C00、 V200R021C10、 V200R022C00、 V200R022C10、 V200R023C00	业务口普通线缆堆叠和业务口专用线缆堆叠	仅S5735-S24T4X-I支持
S5735S-H	V200R020C00、 V200R020C10、 V200R020C30、 V200R021C00、 V200R021C01、 V200R021C10、 V200R022C00、 V200R022C10、 V200R023C00	业务口普通线缆堆叠	所有款型都支持
S5736-S	V200R020C00、 V200R020C10、 V200R020C30、 V200R021C00、 V200R021C01、 V200R021C10、 V200R022C00、 V200R022C10、 V200R023C00	业务口普通线缆堆叠	所有款型都支持
S6700-EI	V100R006C00、 V200R001 (C00&C01) 、 V200R002C00、 V200R003C00、 V200R005 (C00&C01&C02)	业务口普通线缆堆叠	所有款型都支持

产品	支持版本	支持的堆叠连接方式	款型支持情况
S6720-EI	业务口普通线缆堆叠支持版本： V200R008C00、 V200R009C00、 V200R010C00、 V200R011C00、 V200R011C10、 V200R012C00、 V200R013C00、 V200R019C00、 V200R019C10、 V200R020C00、 V200R020C10、 V200R021C00、 V200R021C10、 V200R022C00、 V200R022C10、 V200R023C00 业务口专用线缆堆叠支持版本： V200R011C10、 V200R012C00、 V200R013C00、 V200R019C00、 V200R019C10、 V200R020C00、 V200R020C10、 V200R021C00、 V200R021C10、 V200R022C00、 V200R022C10、 V200R023C00	业务口普通线缆堆叠和业务口专用线缆堆叠	所有款型都支持
S6720-HI	V200R012C00、 V200R013C00、 V200R019C00、 V200R019C10	业务口普通线缆堆叠和业务口专用线缆堆叠	所有款型都支持

产品	支持版本	支持的堆叠连接方式	款型支持情况
S6720S-EI	业务口普通线缆堆叠支持版本： V200R009C00、 V200R010C00、 V200R011C00、 V200R011C10、 V200R012C00、 V200R013C00、 V200R019C00、 V200R019C10、 V200R020C00、 V200R020C10、 V200R021C00、 V200R021C10、 V200R022C00、 V200R022C10、 V200R023C00 业务口专用线缆堆叠支持版本： V200R011C10、 V200R012C00、 V200R013C00、 V200R019C00、 V200R019C10、 V200R020C00、 V200R020C10、 V200R021C00、 V200R021C10、 V200R022C00、 V200R022C10、 V200R023C00	业务口普通线缆堆叠和业务口专用线缆堆叠	所有款型都支持
S6720-SI和S6720S-SI	业务口普通线缆堆叠支持版本： V200R011C00、 V200R011C10、 V200R012C00、 V200R013C00、 V200R019C00、 V200R019C10 业务口专用线缆堆叠支持版本： V200R011C10、 V200R012C00、 V200R013C00、 V200R019C00、 V200R019C10	业务口普通线缆堆叠和业务口专用线缆堆叠	所有款型都支持

产品	支持版本	支持的堆叠连接方式	款型支持情况
S6720-LI 和 S6720S-LI	业务口普通线缆堆叠支持版本： V200R011C00、 V200R011C10、 V200R012C00、 V200R013C00、 V200R019C00、 V200R019C10 业务口专用线缆堆叠支持版本： V200R011C10、 V200R012C00、 V200R013C00、 V200R019C00、 V200R019C10	业务口普通线缆堆叠和业务口专用线缆堆叠	所有款型都支持
S6720S-S	V200R020C00、 V200R020C10、 V200R021C00、 V200R021C10、 V200R022C00、 V200R022C10、 V200R023C00	业务口普通线缆堆叠和业务口专用线缆堆叠	所有款型都支持
S6730-H	V200R013C02、 V200R019C00、 V200R019C10、 V200R020C00、 V200R020C10、 V200R021C00、 V200R021C10、 V200R022C00、 V200R022C10、 V200R023C00	业务口普通线缆堆叠和业务口专用线缆堆叠	所有款型都支持
S6730S-H、 S6730-H-K	V200R019C10、 V200R020C00、 V200R020C10、 V200R021C00、 V200R021C10、 V200R022C00、 V200R022C10、 V200R023C00	业务口普通线缆堆叠和业务口专用线缆堆叠	所有款型都支持

产品	支持版本	支持的堆叠连接方式	款型支持情况
S6730-S 和 S6730S-S	V200R019C00、 V200R019C10、 V200R020C00、 V200R020C10、 V200R021C00、 V200R021C10、 V200R022C00、 V200R022C10、 V200R023C00	业务口普通线缆堆叠和业务口专用线缆堆叠	所有款型都支持
S6735-S	V200R021C00SPC600、 V200R021C01、 V200R021C10、 V200R022C00、 V200R022C10、 V200R023C00	业务口普通线缆堆叠和业务口专用线缆堆叠	所有款型都支持

115.2 表间关系

无。

115.3 单节点详细描述

115.3.1 hwStackRun 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.1	hwStackRun	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	堆叠是否使能。 1: enable 2: disable	实现与MIB文件定义一致。

115.3.2 hwStackTopoType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.2	hwStackTopoType	INTEGER	read-only	拓扑类型 1: ring(1) 2: link(2)	实现与MIB文件定义一致。

115.3.3 hwStackMacAddressSwitchTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.3	hwStackMacAddressSwitchTime	Integer32	read-write	堆叠系统MAC切换时间。	实现与MIB文件定义一致。

115.3.4 hwStackSystemMac 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.4	hwStackSystemMac	OCTET STRING (SIZE (6))	read-only	堆叠系统MAC。	实现与MIB文件定义一致。

115.3.5 hwStackIsStackDevice 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.5	hwStackIsStackDevice	INTEGER	read-only	设备是否在堆叠环境(堆叠环境指的是堆叠系统中有两台或者两台以上的设备)中。 1: true 2: false	实现与MIB文件定义一致。

115.3.6 hwStackReservedVlanId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.6	hwStackReservedVlanId	Integer32	read-write	堆叠保留VLAN。	实现与MIB文件定义一致。

115.3.7 hwStackMemberSpec 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.11	hwStackMemberSpec	Integer32	accessible-for-notify	堆叠系统支持的最大成员交换机数量。	实现与MIB文件定义一致。

115.3.8 hwStackVlanConflictDescription 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.32.17	hwStackVlanConflictDescription	OctetString	accessible-for-notify	与堆叠保留VLAN冲突的业务或协议。	实现与MIB文件定义一致。

115.3.9 hwStackVlanID 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.32.18	hwStackVlanID	Integer32	accessible-for-notify	堆叠保留VLAN ID。	实现与MIB文件定义一致。

115.4 MIB Table 详细描述

115.4.1 hwStackMemberInfoTable 详细描述

该表用来设置或获取堆叠成员的相关信息。

该表的索引是hwMemberCurrentStackId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.20.1.1	hwMemberCurrentStackId	Integer32	Accessible-for-notify	堆叠设备当前ID	取值范围：0 ~ 8
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.20.1.2	hwMemberStackPriority	Integer32	read-write	堆叠设备的优先级	取值范围：1 ~ 255 缺省值为：100
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.20.1.3	hwMemberStackRole	INTEGER	read-only	设备在堆叠中的角色	取值范围： 1：主交换机 2：备交换机 3：从交换机
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.20.1.4	hwMemberStackMacAddresses	OCTET STRING	read-only	设备的MAC地址	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.20.1.5	hwMemberStackDeviceType	OCTET STRING	read-only	设备类型	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.20.1.6	hwMemberConfigStackId	Integer32	read-write	新设置的堆叠设备ID	取值范围：0 ~ 8

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.1. 20.1.7	hwMemberStackObjectId	OBJECT IDENTIFIER	read-only	设备SYSOID	实现与MIB文件定义一致

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

无

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

115.4.2 hwStackPortTable 详细描述

该表用于获取堆叠口及邻居相关信息。

该表的索引是hwStackPortStackId和hwStackPortId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.1. 21.1.1	hwStackPortStackId	Integer32	accessible-for-notify	堆叠成员ID。 取值范围为：0~8。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.1. 21.1.2	hwStackPortId	Integer32	Accessible-for-notify	设备的堆叠口ID。 取值范围为：0~1。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.1. 21.1.3	hwStackPortName	OCTET STRING	read-only	堆叠口名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.1. 21.1.4	hwStackNeighborInfo	OCTET STRING	read-only	邻居信息，主要是指堆叠ID。 None表示邻居不存在。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.1. 21.1.5	hwStackPortStatus	INTEGER	read-only	堆叠口的状态。 取值范围为：1～2。 1：UP 2：Down	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

无

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

115.4.3 hwStackUpgradeTable 详细描述

该表描述堆叠设备升级的动作信息。

该表的索引是hwStackUpgradeIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.1. 30.1.1	hwStackUpgradeIndex	Integer32	not-accessible	索引	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.1. 30.1.2	hwStackUpgradeGrpType	INTEGER	read-create	堆叠成员交换机升级方式。当前仅支持取值为allMembers(1)。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.1. 30.1.3	hwStack Upgrade GrpValue	OCTET STRING	read- create	堆叠成员交换机升级 设备ID号，描述格式 为：ID0 ID1 ID2…… 说明：ID号之间用空 格隔开，只列出需要 升级的ID号。 allMember升级方式 时此值无效。 memberIdList升级方 式时的长度为18。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.1. 30.1.4	hwStack UpgradeF ileType	INTEGE R	read- create	升级文件类型。 取值为： startupFile(1), patchFile(2)。 说明 当前只支持 startupFile(1)。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.1. 30.1.5	hwStack UpgradeF ileInfo	OCTET STRING	read- create	需要升级的设备类型 及对应的文件。 堆叠环境为混堆时描 述格式为：<SYSOID PATH><SYSOID PATH> 堆叠环境为单一设备 类型时描述格式为： <SYSOID PATH> 长度范围为1～255字 节。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.1. 30.1.6	hwStack UpgradeF tplp	OCTET STRING (SIZE (4))	read- create	操作服务器地址。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.1. 30.1.7	hwStack UpgradeF tpUserNa me	OCTET STRING	read- create	堆叠成员交换机获取 FTP文件时所需的用户 名。 取值：SIZE (1..32)。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.1. 30.1.8	hwStack UpgradeF tpPasswo rd	OCTET STRING	read- create	堆叠成员交换机获取 FTP文件时所需的特权 密码。 取值：SIZE (1..32)。	实现与 MIB文 件定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.30.1.9	hwStackUpgradeServerPort	Integer32	read-create	端口号	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.30.1.10	hwStackUpgradeFileSize	Integer32	read-create	上传到设备上最大文件的大小(单位：字节)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.30.1.11	hwStackUpgradeTransmitProtocol	INTEGER	read-create	传输文件协议类型。 取值为： • ftp(1) • sftp(2) • tftp(3) 说明 当前只支持ftp(1)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.30.1.51	hwStackUpgradeRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	操作行状态。堆叠升级表行状态，只允许用户配置CreateAndGo、destroy状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

- 该表对应的命令同时只能处理一个，上一次未完成不能执行另一个。
- 建议操作前，确认所有堆叠成员交换机有足够的存储空间：如果存储空间不足，系统优先删除非本次启动使用的和非下次启动使用的系统软件；删除以上文件后，如果存储空间仍旧不足，系统会删除本次启动使用的系统软件。
- 建议操作前，确认上传的系统软件不与所有堆叠成员交换机中的文件同名。如果存在与上传的系统软件同名的文件，上传的系统软件名称会变为“原文件名_n.cc”，其中“n”表示升级表项索引（例如：原文件名_1.cc、原文件名_2.cc）。

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

115.4.4 hwStackUpgradeResultTable 详细描述

该表用于读取堆叠成员交换机执行升级命令的结果。

该表的索引是hwStackUpgradeResultIndex, hwStackUpgradeResultMemberId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.31.1.1	hwStackUpgradeResultIndex	Integer32	not-accessible	索引	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.31.1.2	hwStackUpgradeResultMemberId	Integer32	read-only	堆叠成员交换机ID标识。 取值范围为：1～8。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.31.1.3	hwStackUpgradeResult	INTEGER	read-only	堆叠成员交换机返回升级结果。 取值为： • success(1) • failure(2) • running(3) • timeout(4)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.31.1.4	HwStackUpgradeResultInProcess	Integer32	read-only	堆叠成员交换机返回升级结果取值为running(3)时有效，表示升级进度(0和100)。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.31.1.5	hwStackUpgradeResultFailureReason	INTEGER	read-only	表示升级失败错误码，仅在堆叠成员交换机返回升级结果取值为failure(2)时有效。 升级结果返回值为success(1)、running(3)、timeout(4)时，该节点取值opUpgradeInvalidValue(15)，表示非升级失败过程，无对应升级失败错误码。 错误码类型： • opUpgradeSuccess(1) • opMasterDiskNoSpace(2) • opNonmasterDiskNoSpace(3) • opInvalidFileInfo(4) • opInvalidFileType(5) • opInvalidServerAddress(6) • opInvalidUserOrPassword(7) • opDeviceBusy(8) • opFileTransferError(9) • opFileChecksumError(10) • opNoMemory(11) • opVersionFileNotMatch(12) • opUpgradeDeviceAbsent(13) • opUnknownFailure(14) • opUpgradeInvalidValue(15)	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

115.4.5 hwStackMemberPortEnableTable 详细描述

该表用于获取接口是否配置为堆叠口。

该表的索引是entPhysicalIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.23.1.1	hwEnableStackMode	Integer32	read-write	接口是否配置为堆叠口。 1：接口配置为了堆叠口。 2：接口没有配置为堆叠口。	仅支持读取。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

115.4.6 hwStackPortInfoTable 详细描述

说明

仅S5735S-H和S5736-S支持该表。

该表获取堆叠卡堆叠时堆叠端口的状态和报文统计信息。

该表的索引是hwStackPortSlotId、hwStackPortPortId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.33.1.1	hwStackPortSlotId	Integer32	not-accessible	堆叠端口所在的槽位号，取值范围0~8。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.33.1.2	hwStackPortPortId	Integer32	not-accessible	堆叠端口ID，取值范围1~2。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.33.1.3	hwStackPortSpeed	OCTET STRING	read-only	堆叠端口速率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.33.1.4	hwStackPortOperStatus	INTEGER	read-only	堆叠端口的物理状态： 0: down 1: up	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.33.1.5	hwStackPortAdminStatus	INTEGER	read-only	堆叠端口的管理状态： 0: undoshutdown 1: shutdown	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.33.1.6	hwStackPortInOctets	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	堆叠端口上收到的总的字节数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.33.1.7	hwStackPortInUcastPkts	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	堆叠端口上收到的总的单播报文的数量。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.1. 33.1.8	hwStackPortInMulticastPkts	INTEGER (0..1844 674407 370955 1615)	read-only	堆叠端口上收到的总的多播报文的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.1. 33.1.9	hwStackPortInBroadcastPkts	INTEGER (0..1844 674407 370955 1615)	read-only	堆叠端口上收到的总的广播报文的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.1. 33.1.10	hwStackPortInDiscards	INTEGER (0..1844 674407 370955 1615)	read-only	堆叠端口收到后被丢弃的报文的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.1. 33.1.11	hwStackPortInErrors	INTEGER (0..1844 674407 370955 1615)	read-only	堆叠端口上收到的错误报文的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.1. 33.1.12	hwStackPortInCRCErrors	INTEGER (0..1844 674407 370955 1615)	read-only	堆叠端口上收到的CRC校验错误报文的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.1. 33.1.13	hwStackPortOutOctets	INTEGER (0..1844 674407 370955 1615)	read-only	堆叠端口上发送的总的字节数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.1. 33.1.14	hwStackPortOutUnicastPkts	INTEGER (0..1844 674407 370955 1615)	read-only	堆叠端口上发送的单播报文的数量。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.33.1.15	hwStackPortOutMulticastPkts	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	堆叠端口上发送的多播报文的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.33.1.16	hwStackPortOutBroadcastPkts	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	堆叠端口上发送的广播报文的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.33.1.17	hwStackPortOutDiscards	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	堆叠端口上发送出去被丢弃的报文的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.33.1.18	hwStackPortOutErrors	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	堆叠端口上发送的错误报文的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.33.1.19	hwStackPortInBandRate	Integer32	read-only	堆叠端口入方向带宽使用率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.33.1.20	hwStackPortOutBandRate	Integer32	read-only	堆叠端口出方向带宽使用率。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

115.5 告警节点详细描述

115.5.1 hwStackLinkUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.22.1	hwStackLinkUp	- hwStackPortStackId - hwStackPortId - hwStackPortStatus	堆叠口UP。	实现与MIB文件定义一致。

115.5.2 hwStackLinkDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.22.2	hwStackLinkDown	- hwStackPortStackId - hwStackPortId - hwStackPortStatus	堆叠口DOWN。	实现与MIB文件定义一致。

115.5.3 hwStackStandbyChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.22.3	hwStackStandbyChange	hwMemberCurrentStackId	指定备交换机。	实现与MIB文件定义一致。

115.5.4 hwStackSwitchOver 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.22.4	hwStackSwitchOver	hwMemberCurrentStackId	堆叠倒换。	实现与MIB文件定义一致。

115.5.5 hwStackSystemRestart 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.22.5	hwStackSystemRestart	hwMemberCurrentStackId	堆叠系统重启，竞争主交换机后，老主交换机发生变化。	实现与MIB文件定义一致。

115.5.6 hwStackStackMemberAdd 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.22.6	hwStackStackMemberAdd	hwMemberCurrentStackId	堆叠成员加入。	实现与MIB文件定义一致。

115.5.7 hwStackStackMemberLeave 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.22.7	hwStackStackMemberLeave	hwMemberCurrentStackId	堆叠成员退出。	实现与MIB文件定义一致。

115.5.8 hwStackStackMacChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.22.8	hwStackStackMacChange	hwMemberStackMacAddresses	堆叠系统MAC变化。	实现与MIB文件定义一致。

115.5.9 hwStackLogicStackPortLinkErr 详细描述

说明

仅支持业务口堆叠的设备支持该告警。

OID	节点	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.22.9	hwStackLogicStackPortLinkErr	- hwStackLocalIfName - hwStackPeerIfName	堆叠逻辑口连接错误。	实现与MIB文件定义一致。

115.5.10 hwStackPhyStackPortLinkErr 详细描述

说明

仅支持业务口堆叠的设备支持该告警。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.22.10	hwStackPhyStackPortLinkErr	- hwStackLocalIfName - hwStackPeerIfName	堆叠物理口连接错误。	实现与MIB文件定义一致。

115.5.11 hwPhyStackPortIsDown 详细描述

说明

仅支持业务口堆叠的设备支持该告警。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.22.11	hwPhyStackPortIsDown	hwStackLocalIfName	堆叠物理口DOWN。	实现与MIB文件定义一致。

115.5.12 hwPhyStackPortDownResume 详细描述

说明

仅支持业务口堆叠的设备支持该告警。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.22.66	hwPhyStackPortDownResume	hwStackLocalIfName	堆叠物理口DOWN告警恢复。	实现与MIB文件定义一致。

115.5.13 hwPhyStackPortIsUp 详细描述

说明

仅支持业务口堆叠的设备支持该告警。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.22.12	hwPhyStackPortIsUp	hwStackLocalIfName	堆叠物理口UP。	实现与MIB文件定义一致。

115.5.14 hwStackPortConfigureFailed 详细描述

说明

仅支持业务口堆叠的设备支持该告警。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.1 .22.14	hwStack PortConfi gureFaile d	hwConfigureFailedSt ackId	堆叠端口配置错误。	实现与 MIB文 件定义 一致。

115.5.15 hwStackMemberExceedSpec 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.1 .22.32	hwStack Member ExceedSp ec	hwStackMemberSpe c	堆叠系统成员交换机 数量超过最大值。	实现与 MIB文 件定义 一致。

115.5.16 hwPhyStackPortErrorDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.1 .22.41	hwPhySt ackPortEr rorDown	hwStackLocalIfNam e	加入到堆叠逻辑端口 的物理端口发生 Error-down。	与MIB 文件定 义一 致。

115.5.17 hwPhyStackPortErrorDownRecover 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.1 .22.42	hwPhySt ackPortEr rorDown Recover	hwStackLocalIfNam e	加入到堆叠逻辑端口 的物理端口Error- down恢复。	与MIB 文件定 义一 致。

115.5.18 hwPhyStackVlanConflict 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.1 .22.49	hwPhyStackVlanConflict	- hwStackVlanConflictDescription - hwStackVlanID	业务VLAN与堆叠保留VLAN冲突。	实现与MIB文件定义一致。

115.5.19 hwStackPortErrorDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.1 .22.59	hwStackPortErrorDown	- hwStackLocalIfName - hwStackPortErrorDownType	堆叠端口发生Error-down。	与MIB文件定义一致。

115.5.20 hwStackPortErrorDownRecovery 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.1 .22.60	hwStackPortErrorDownRecovery	- hwStackLocalIfName - hwStackPortErrorDownType	堆叠端口Error-down恢复。	与MIB文件定义一致。

115.5.21 hwStackSetUpFailure 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.1 .22.61	hwStackSetUpFailure	- hwStackLocalSlotID - hwStackPeerSlotID - hwStackSetUpFailureDescription	堆叠建立失败。	与MIB文件定义一致。

115.5.22 hwStackAutoConfigFailed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.22.64	hwStackAutoConfigFailed	- hwStackAutoConfigFailedSlotID - hwStackAutoConfigFailedIfName - hwStackAutoConfigFailedReason	插入专用堆叠线缆后，接口没有自动切换为堆叠口。	与MIB文件定义一致。

115.5.23 hwStackPortLinkErr 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.22.65	hwStackPortLinkErr	- hwStackLocalIfName - hwStackPeerIfName - hwStackConnectErrReason	业务口堆叠连线存在错误。	与MIB文件定义一致。

115.5.24 hwStackCmngMemberNumExceedAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.22.78	hwStackCmngMemberNumExceedAlarm	hwMemberCurrentStackId	iMaster NCE-Campus对堆叠系统进行纳管时，堆叠系统中成员交换机台数超过4台告警。	与MIB文件定义一致。

115.5.25 hwStackCmngMemberNumExceedResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.22.79	hwStackCmngMemberNumExceedResume	hwMemberCurrentStackId	iMaster NCE-Campus对堆叠系统进行纳管时，堆叠系统中成员交换机台数恢复到4台及以下告警。	与MIB文件定义一致。

115.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 115-2 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.7	hwStackClearUnsupportCfg	单节点