

117 HUAWEI-SWITCH-SRV-RES-TRAP-MIB

- [117.1 功能简介](#)
- [117.2 单节点详细描述](#)
- [117.3 MIB Table详细描述](#)
- [117.4 告警节点详细描述](#)

117.1 功能简介

HUAWEI-SWITCH-SRV-TRAP-MIB中定义了告警节点，用于将业务配置相关的告警通知网管设备，不涉及到表，也不提供相关的查询和设置。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwSwitchSrvResTrapMIB(334)。

117.2 单节点详细描述

117.2.1 hwSrvServiceId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.334.1.1	hwSrvServiceId	INTEGER	accessible-for-notify	业务ID。	实现与MIB文件定义一致。

117.2.2 hwSrvServiceDescr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.334.1.2	hwSrvServiceDescr	OCTET STRING	accessible-for-notify	业务描述。	实现与MIB文件定义一致。

117.2.3 hwSrvRecommendThreshold 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.334.1.3	hwSrvRecommendThreshold	INTEGER (0..4294967295)	accessible-for-notify	业务配置推荐的阈值。	实现与MIB文件定义一致。

117.2.4 hwSrvServiceFailDescr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.334.1.4	hwSrvServiceFailDescr	OCTET STRING	accessible-for-notify	业务失败信息描述。	实现与MIB文件定义一致。

117.3 MIB Table 详细描述

无

117.4 告警节点详细描述

117.4.1 hwSrvServiceExceedThreshold 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.334.2.1.1	hwSrvServiceExceedThreshold	- hwSrvServiceId - hwSrvServiceDescr - hwSrvRecommendThreshold	业务配置超过了推荐的阈值。	实现与 MIB 文件定义一致。

117.4.2 hwSrvServiceExceedThresholdResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.334.2.1.2	hwSrvServiceExceedThresholdResume	- hwSrvServiceId - hwSrvServiceDescr - hwSrvRecommendThreshold	业务配置恢复到推荐的阈值以下。	实现与 MIB 文件定义一致。

117.4.3 hwSrvServiceConfigFailed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.334.2.1.3	hwSrvServiceConfigFailed	- hwSrvServiceId - hwSrvServiceDescr - hwSrvServiceFailDescr	业务配置失败。	实现与 MIB 文件定义一致。