

17 HUAWEI-BFD-CONFIG-TRAP-MIB

[17.1 功能简介](#)

[17.2 表间关系](#)

[17.3 单节点详细描述](#)

[17.4 告警节点详细描述](#)

17.1 功能简介

该MIB主要描述了单板中存在错误BFD配置的告警，告警信息仅通知网管设备，不涉及
到表，也不提供相关的查询和设置。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMg
mt(5).hwDatacomm(25).hwFwdResTrapMIB(228)

 说明

仅支持配置BFD功能的设备适用此MIB。

17.2 表间关系

无

17.3 单节点详细描述

17.3.1 hwBfdConfigLocalDis 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.228.1.3	hwBfdConfigLocalDis	INTEGER	Read-only	BFD会话的本地描述符。	实现与MIB文件定义一致。

17.4 告警节点详细描述

17.4.1 hwBfdConfigIntervalShort 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.228.2.1.3	hwBfdConfigIntervalShort	hwBfdConfigLocalDis	该节点表示BFD检测间隔小于1000毫秒。	实现与MIB文件定义一致。