

20 HUAWEI-BRAS-SRVCFG-EAP-MIB

[20.1 功能简介](#)

[20.2 表间关系](#)

[20.3 单节点详细描述](#)

[20.4 MIB Table详细描述](#)

[20.5 告警节点详细描述](#)

[20.6 不支持节点](#)

20.1 功能简介

HUAWEI-BRAS-SRVCFG-EAP-MIB主要实现对全局和端口下的节点进行配置，以此来完成802.1X协议所支持的功能。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwBRASMib(40).hwBRASSrvcfgEap(4)

 **说明**

本MIB提供的功能仅适用于NAC传统配置模式。

20.2 表间关系

无

20.3 单节点详细描述

20.3.1 hwDot1xGlobal 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.4.1.2	hwDot1xGlobal	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	用来开启全局（即当前设备）的802.1X特性。 - enable: 开启 - disable: 关闭 缺省情况下为disable。	实现与MIB文件定义一致。

20.3.2 hwDot1xAuthenMethod 详细描述

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.4.1.3	hwDot1xAuthenMethod	INTEGER { chap(1), pap(2), eap(3) }	read-write	用来设置802.1X用户的认证方法。 - chap(1): chap方式。 - pap(2): pap方式。 - eap(3): eap方式。 缺省情况下为chap。	current

20.3.3 hwDot1xDhcpTrigger 详细描述

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.4.1.4	hwDot1xDhcpTrigger	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	用来设置802.1X允许以太网交换机在接入用户运行DHCP、申请动态IP地址时就触发对其的身份认证。 • enable：开启。 • disable：关闭。 缺省情况下为disable。	current

20.3.4 hwDot1xQuietPeriod 详细描述

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.4.1.6	hwDot1xQuietPeriod	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	用来开启静默定时器功能。 • enabled：开启。 • disabled：关闭。 缺省情况下为enabled。	current

20.3.5 hwDot1xRetry 详细描述

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.40.4. 1.7	hwDot1x Retry	Integer 32 (1..10)	read-write	用来设置以太网交换机可重复向接入用户发送认证请求的次数。取值范围是1~10。缺省值是2。	current

20.3.6 hwDot1xTimerQuietPeriod 详细描述

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.40.4. 1.9	hwDot1x TimerQuietPeriod	Integer 32	read-write	设置静默定时器。整数形式，取值范围是1~3600，单位是秒。缺省值为60秒。	current

20.3.7 hwDot1xTimerClientTimeout 详细描述

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.40.4. 1.11	hwDot1x TimerClientTimeout	Integer 32 (1..120)	read-write	客户端认证超时定时器设置的时长。取值范围是1~120，单位是秒。缺省值是5秒。	current

20.3.8 hwDot1xTimerTxPeriod 详细描述

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.40.4. 1.12	hwDot1x TimerTxP eriod	Integer 32 (1..120)	read-write	传送超时 定时器设 置的时 长。取值 范围是1～ 120，单位 是秒。缺 省值是30 秒。	current

20.3.9 hwDot1xReauthenPeriod 详细描述

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.40.4. 1.13	hwDot1x Reauthen Period	Integer 32 (1..6553 5)	read-write	用来配置 802.1X的 重认证周 期时间。 取值范围 是1～ 65535，单 位是秒。 缺省值是 3600秒。	current

20.3.10 hwDot1xQuietFailTimes 详细描述

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.4.1.15	hwDot1xQuietFailTimes	Integer32 (1..10)	read-write	用来配置用户加入静默表之前允许认证失败的次数。取值范围是1~10。缺省值是10次。	current

20.4 MIB Table 详细描述

20.4.1 hwDot1xPortConfigTable 详细描述

hwDot1xPortConfigTable用于描述802.1X基于端口上面的信息配置。
该表的索引为hwDot1xPortIndex。

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.4.1.14.1.1	hwDot1xPortIndex	Integer32	not-accessible	端口索引。 取值范围：0~1280	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.4.1.14.1.2	hwDot1xPortSwitch	Enabled Status	read-create 说明 NAC统一模式仅支持read。	用来使能指定端口上的802.1X特性。 1: enable: 开启。 2: disable: 关闭。 缺省值是disable。	current

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.4.1.14.1.3	hwDot1xPortGuestVlan	VlanidOrNone	read-create 说明 NAC统一模式仅支持read。	Guest Vlan 编号。 取值范围为0到4094，其中1到4094是设置Guest Vlan，0是用来去使能Guest Vlan。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.4.1.14.1.4	hwDot1xPortMaxUser	Integer32	read-create	用来设置802.1X在指定端口接入用户数量的最大值。 整数形式，取值范围根据设备形态不同而不同。 说明 NAC统一模式不支持该节点。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.4.1.14.1.5	hwDot1xPortControl	INTEGER	read-create 说明 NAC统一模式仅支持read。	用来设置802.1X在指定接口的授权状态。 1: auto: 自动识别。 2: authorizedForce: 强制授权。 3: unauthorizedForce: 强制非授权。 缺省值是auto。	current

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.4.1.14.1.6	hwDot1xPortMethod	INTEGER	read-create 说明 NAC统一模式仅支持read。	用来设置802.1X在指定端口的接入方式。 1: macbased: 基于MAC地址。 2: portbased: 基于端口。 缺省值是macbased。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.4.1.14.1.7	hwDot1xPortReauthen	Enabled Status	read-create 说明 NAC统一模式仅支持read。	用来使能特定端口或所有端口的802.1X重认证特性。 1: enable: 开启。 2: disable: 关闭。 缺省值是disable。	current

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.4.1.14.1.8	hwDot1xMacByPass	Enabled Status	read-create 说明 NAC统一模式仅支持read。	用来使能指定端口上的旁路认证特性。 1: enable: 开启。 2: disable: 关闭。 缺省值是 disable。 说明 使能 hwDot1xMacByPass时, 必须同时使能 hwDot1xPortSwitch, hwDot1xMacByPass才能生效。 在去使能 hwDot1xMacByPass时, 需要单独将 hwDot1xPortSwitch配置为disable。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.4.1.14.1.9	hwDot1xModemVersion	DisplayString	read-only	调制解调器版本号。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.4.1.14.1.13	hwDot1xMacByPassMacAuthFirst	Enabled Status	read-create 说明 NAC统一模式仅支持read。	用来使能旁路认证过程中优先进行MAC认证功能。 1: enable: 开启。 2: disable: 关闭。 缺省值是 disable。	current

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.4.1.14.1.15	hwDot1xTriggerDhcpbind	Enabled Status	read-create 说明 NAC统一模式仅支持read。	用来使能静态IP用户802.1X认证成功后或处于预连接阶段时，设备自动生成对应DHCP Snooping绑定表的功能。 1: enable: 开启。 2: disable: 关闭。 缺省值是disable。 说明 仅统一模式下支持预连接。	current

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

20.5 告警节点详细描述

20.5.1 hwSrvcfgEapMaxUserAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.4.2.1	hwSrvcfgEapMaxUserAlarm	ifDescr	当认证通过的用户已经达到上限时会上报此告警信息。	current

20.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 20-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.4.2	hwSrvcfgEapMibTraps	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.4.3	hwSrvcfgEapConformance	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.4.3.1	hwSrvcfgEapCompliances	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.4.1.5	hwDot1xHandshake	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.4.1.8	hwDot1xTimerHandshakePeriod	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.4.1.10	hwDot1xTimerServerTimeout	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.4.3.2	hwDot1xSystemConfigGroups	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.4.1.14.1.10	hwDot1xForceDomain	hwDot1xPortConfigTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.4.1.14.1.11	hwDot1xAuthStatus	hwDot1xPortConfigTable