

21 HUAWEI-BRAS-SRVCFG-STATICUSER-MIB

[21.1 功能简介](#)

[21.2 表间关系](#)

[21.3 单节点详细描述](#)

[21.4 MIB Table详细描述](#)

[21.5 告警节点详细描述](#)

[21.6 不支持节点](#)

21.1 功能简介

HUAWEI-BRAS-SRVCFG-STATICUSER-MIB主要用于实现设备上有关静态用户相关功能配置。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwBRASMib(40).hwBRASSrvcfgStaticUser(5)

21.2 表间关系

无。

21.3 单节点详细描述

21.3.1 hwStaticUserPassword 详细描述

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.5.1.3	hwStaticUserPassword	OCTET STRING	read-write	静态用户的密码。	current

21.3.2 hwStaticUserNameFormatInclud 详细描述

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.5.1.4	hwStaticUserNameFormatInclude	INTEGER	read-write	静态用户的用户名格式。	current

21.4 MIB Table 详细描述

21.4.1 hwStaticUserTable 详细描述

hwStaticUserTable为静态用户配置表。该表仅传统模式支持。

该表的索引为hwStaticUserStartIpAddr。

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.5.1.1.1	hwStaticUserStartIpAddr	IpAddress	read-only	静态用户起始IP地址。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.5.1.1.2	hwStaticUserEndIpAddr	IpAddress	read-create	静态用户终止IP地址。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.5.1.1.3	hwStaticUserIfIndex	InterfaceIndex	read-create	配置的静态用户关联的接口索引。	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.5.1.1.4	hwStaticUserVlan	Integer32 (0..4094)	read-create	配置的静态用户关联的VLAN值。	current

OID	节点名称	数据类型	实现规格	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.40.5.1.1. 1.7	hwStaticU serMac	MacAddr ess	read- create	配置的静态用户 的MAC地址。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.40.5.1.1. 1.8	hwStaticU serDomain	DisplaySt ring (SIZE (1..64))	read- create	配置的静态用户 关联的域名。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.40.5.1.1. 1.9	hwStaticU serDetect	TruthVal ue	read- create	是否配置静态用户三层Portal探测。 • true(1): 是 • false(2): 否 缺省值是false(2)。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.40.5.1.1. 1.10	hwStaticU serRowSta tus	Integer32	read- create	静态用户行状态，支持创建、删除。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.40.5.1.1. 1.15	hwStaticU serVrfNam e	DisplaySt ring (SIZE (1..31))	read- create	配置的静态用户 关联的VPN，在 创建表时设置该 节点无效。	current
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.40.5.1.1. 1.16	hwStaticU serKeepOn line	TruthVal ue	read- create	是否保持静态用户在线，不对其进行下线探测。 • true(1): 是 • false(2): 否 缺省值是false(2)。	current

创建约束

无。

修改约束

无。

删除约束

无。

读取约束

无。

21.5 告警节点详细描述

无。

21.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 21-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.5.1.1.1.5	hwStaticUserVpi	hwStaticUserTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.5.1.1.1.6	hwStaticUserVci	hwStaticUserTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.5.1.1.1.11	hwStaticUserStatus	hwStaticUserTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.5.1.1.1.12	hwStaticUserQinQVlan	hwStaticUserTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.5.1.1.1.13	hwStaticUserDescription	hwStaticUserTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.5.1.1.1.14	hwStaticUserGatewayIpAddr	hwStaticUserTable