

40 HUAWEI-ENERGYMNGT-MIB

[40.1 功能简介](#)

[40.2 表间关系](#)

[40.3 单节点详细描述](#)

[40.4 MIB Table详细描述](#)

[40.5 告警节点详细描述](#)

[40.6 不支持节点](#)

40.1 功能简介

HUAWEI-ENERGYMNGT-MIB用来实现设备电源管理和功耗信息查询。该MIB提供了设备总功率、功率统计周期、平均功率、额定功率、当前功率、功率门限值、节能模式等信息的查询和设置功能。

根节点:

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiUtility(6).hwEnergyMngt(157)

40.2 表间关系

无

40.3 单节点详细描述

40.3.1 hwPowerConsumption 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.6.157.1.1	hwPowerConsumption	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	设备总功耗。	实现与MIB文件定义一致。

40.3.2 hwPowerStatPeriod 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.6.157.1.2	hwPowerStatPeriod	INTEGER {ipv4full(0),ipv6full(1),ipv4mask(2),ipv6mask(3),dpi(4),tcp(5),ipv4comp(6),ipv6comp(7),ipv4dyn(8),ipv6dyn(9)}	read-write	功耗统计周期。包括： 1: fifteenMinutes(1) 2: thirtyMinutes(2) 3: oneHour(3) 4: oneDay(4) 5: oneWeek(5) 6: oneMonth(6) 缺省值:3: oneHour(3)	实现与MIB文件定义一致。

40.3.3 hwAveragePower 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.6.157.1.3	hwAveragePower	Integer32	read-only	设备平均功率	实现与MIB文件定义一致。

40.3.4 hwRatedPower 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.6.157.1.4	hwRatedPower	Integer32	read-only	额定功率	实现与MIB文件定义一致。

40.3.5 hwThresholdOfPower 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.6.157.1.5	hwThresholdOfPower	Integer32	read-write 目前支持的最大访问权限是read-only。	功率门限值	实现与MIB文件定义一致。

40.3.6 hwCurrentPower 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.6.157.1.6	hwCurrentPower	Integer32	read-only	当前功率	实现与MIB文件定义一致。

40.3.7 hwTypicalPower 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.6.157.1.9	hwTypicalPower	Integer32	read-only	典型功率	实现与MIB文件定义一致。

40.3.8 hwInboundPower 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.157.1.10	hwInboundPower	Integer32	read-only	输入功率	实现与MIB文件定义一致。

40.3.9 hwEnergySavingMode 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.157.3.1	hwEnergySavingMode	INTEGER {ipv4full(0),ipv6full(1),ipv4mask(2),ipv6mask(3),dpi(4),tcp(5),ipv4comp(6),ipv6comp(7),ipv4dyn(8),ipv6dyn(9)}	read-write	节能模式，包括： 1: userDefined(1)，目前设备不支持 2: standard(2) 3: basic(3) 4: deep(4)	实现与MIB文件定义一致。

40.4 MIB Table 详细描述

40.4.1 hwBoardPowerMngtTable 详细描述

该表用于查询单板的功率信息。

该表的索引是hwBoardIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.157.2.1.1.1	hwBoardIndex	Integer32	read-only	单板索引	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.157.2.1.1.2	hwBoardType	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-only	单板类型	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.157.2.1.1.3	hwBoardName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-only	单板名称	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.157.2.1.1.4	hwBoardCurrentPower	Integer32	read-only	单板当前功率	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.157.2.1.1.5	hwBoardRatedPower	Integer32	read-only	单板额定功率	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.157.2.1.1.6	hwBoardThresholdOfPower	Integer32	read-write	单板门限功率	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.4.1.2011.6.157.2.1.1.7	hwBoardTypicalPower	Integer32	read-only	单板典型功率	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表读取无约束。

40.4.2 hwEnergySavingParameterTable 详细描述

该表描述节能模式变量表。

该表的索引是hwEnergySavingParameterIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.157.3.3.1	hwEnergySavingParameterIndex	Integer32	read-only	节能模式索引值	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.157.3.3.2	hwEnergySavingParameterValue	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-write	节能模式变量值	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表hwEnergySavingParameterValue节点支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表读取无约束。

40.4.3 hwEnergySavingCapabilityMngtTable 详细描述

该表用于查询节能描述。

该表的索引是hwEnergySavingCapabilityDescIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.157.3.4.1.1	hwEnergySavingCapabilityDescIndex	Integer32	read-only	节能能力描述索引	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.157.3.4.1.2	hwEnergySavingCapabilityDescLanguage	Integer32	read-only	节能能力描述语言	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.15.7.3.4.1.3	hwEnergySavingCapabilityDesc	Integer32	read-only	节能能力描述	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表读取无约束。

40.5 告警节点详细描述

40.5.1 hwEnergyDevChangeToSleep 详细描述

说明

仅S500、S5735-S、S5735-S-X、S5735-S-I、S5735S-S、S2730S-S、S5735-L-I、S5735R-A2、S5735-L2、S5735S-L2、S5735-L1、S300、S5735-L、S5735S-L1、S5735S-L、S5735S-L-M、S5735S-H、S5736-S系列交换机支持设备休眠。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.15.7.11.1	hwEnergyDevChangeToSleep	hwEnergyDevId	设备进入休眠状态。	与MIB文件定义一致。

40.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 40-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.157.3 .2.1.1	hwEnergySaving MethodIndex	hwEnergySavingMethodTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.157.3 .2.1.2	hwEnergySaving MethodEnable	hwEnergySavingMethodTable