

54 HUAWEI-HGMP-MIB

[54.1 功能简介](#)

[54.2 表间关系](#)

[54.3 单节点详细描述](#)

[54.4 MIB Table详细描述](#)

[54.5 告警节点详细描述](#)

54.1 功能简介

HUAWEI-HGMP-MIB是由华为公司定义的私有MIB，包括NDP和NTDP。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiUtility(6).hwCluster(7)

54.2 表间关系

无

54.3 单节点详细描述

54.3.1 hgmpNTDPCollectTopTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.7.4.1	hgmpNTDPCollectTopTime	Integer32	read-write	主动收集拓扑的时间间隔，单位：分钟。 取值：0~65535 缺省：0	实现与MIB文件定义一致。

54.3.2 hgmpNTDPHopRange 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.7.4.2	hgmpNTDPHopRange	Integer32	read-write	拓扑收集的范围。 取值：1~16 缺省：16	实现与MIB文件定义一致。

54.3.3 hgmpNTDPRun 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.7.4.3	hgmpNTDPRun	INTEGER	read-write	打开或者关闭NTDP功能。 取值： - false(0) - true(1)	实现与MIB文件定义一致。

54.3.4 hgmpNTDPPortDelay 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.7.4.4	hgmpNTDPPortDelay	Integer32 (1..1000)	read-write	设置拓扑请求报文的端口转发延迟，单位：毫秒。 取值：1 ~ 1000 缺省：20	实现与MIB文件定义一致。

54.3.5 hgmpNTDPHopDelay 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.7.4.5	hgmpNTDPHopDelay	Integer32 (1..1000)	read-write	设置拓扑请求报文的每一跳的转发延迟，单位：毫秒 取值：1 ~ 1000 缺省：200	实现与MIB文件定义一致。

54.3.6 hgmpNTDPExplore 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.7.4.12	hgmpNTDPExplore	INTEGER	read-write	触发NTDP拓扑信息收集。 - invalid(0)：无触发动作。 - start(1)：触发一次NTDP拓扑信息收集。	实现与MIB文件定义一致。

54.3.7 hwNDPStatus 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.7.5.1	hwNDP Status	INTEGER	read-write	NDP模块全局使能状态。 取值： - disable(0) - enable(1)	实现与MIB文件定义一致。

54.3.8 hwNDPHelloTimer 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.7.5.2	hwNDP HelloTimer	Integer 32	read-write	发送NDP报文的时间间隔，单位：秒。 取值：5 ~ 254 缺省：60	实现与MIB文件定义一致。

54.3.9 hwNDPAgingTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.7.5.3	hwNDP AgingTime	Integer 32	read-write	要求对端设备保留本端设备邻居信息的时间，单位：秒。 取值：5 ~ 255 缺省：180	实现与MIB文件定义一致。

54.3.10 hwNDPTrunkMemberEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.7.5.7	hwNDPTrunkMemberEnable	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	基于Trunk成员口使能邻居发现。 - enabled(1): 使能。 - disabled(2): 去使能。	实现与MIB文件定义一致。

54.4 MIB Table 详细描述

54.4.1 hgmpNTDPInterfaceTable 详细描述

该表用来保存NTDP接口使能情况。

该表的索引是hgmpNTDPInterfaceIndex

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.7.4.9.1.1	hgmpNTDPInterfaceIndex	Integer32	read-only	唯一标识该设备的一个接口，二层端口索引。 取值：0~65535	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.7.4.9.1.2	hgmpNTDPInterfaceEnable	INTEGER{false(0),true(1)}	read-write	如果该项为真，则设备将从该接口发送、接收NTDP报文。该项被置为false后，可以去激活此接口的NTDP功能。 取值： - false(0) - true(1)	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

无

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

54.4.2 hgmpNTDPTopoLinkTable 详细描述

该表是NTDP拓扑信息表，用来显示执行NTDP拓扑收集后得到NTDP根设备下所有设备之间的链路连接信息。

该表的索引是hgmpNTDPTopoLocalDeviceID、hgmpNTDPTopoLocalPortName、hgmpNTDPTopoNbrDeviceID和hgmpNTDPTopoNbrPortName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.7.4.13.1.1	hgmpNTDPTopoLocalDeviceID	OCTET STRING (SIZE (0..10))	not-accessible	本端设备ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.7.4.13.1.2	hgmpNTDPTopoLocalPortName	OCTET STRING (SIZE (0..64))	not-accessible	本端设备接口名。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.7.4.13.1.3	hgmpNTDPTopoNbrDeviceID	OCTET STRING (SIZE (0..10))	not-accessible	邻居设备ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.7.4.13.1.4	hgmpNTDPTopoNbrPortName	OCTET STRING (SIZE (0..64))	not-accessible	邻居设备接口名。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.7.4. 13.1.5	hgmpN TDPTop oLinkSt atus	INTEG ER { activ e(1) }	read-only	NTDP拓扑收集得到的所有链路连接信息的状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

无

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

54.4.3 hwNDPPortTable 详细描述

该表用于配置设备端口是否使能NDP。

该表的索引是hwNDPIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.7.5. 5.1.1	hwNDPI fIndex	Intege r32	read-only	二层端口索引。 取值：0 ~ 65535	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.7.5. 5.1.2	hwNDP PortStat us	INTEG ER{dis able(0 ,enabl e(1)}	read-write	接口NDP状态。 取值： • disable(0) • enable(1)	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

无

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

54.5 告警节点详细描述

54.5.1 hgmpNTDPTopoChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.7.4.14.1	hgmpNTDP TopoChange	无	NTDP拓扑 变化通知。	实现 与MIB 文件 定义 一致。