

77 HUAWEI-MEMORY-MIB

[77.1 功能简介](#)

[77.2 表间关系](#)

[77.3 单节点详细描述](#)

[77.4 MIB Table详细描述](#)

[77.5 告警节点详细描述](#)

77.1 功能简介

内存是设备单板上的关键资源，软件运行、报文转发、报文交换、路由计算都依赖内存。管理员经常需要查询内存信息，来了解系统运行是否正常。

该MIB定义了内存信息，NMS可以通过该MIB查询设备的内存使用统计信息。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiUtility(6).hwDev(3).hwMemoryDev(5)

77.2 表间关系

无

77.3 单节点详细描述

无

77.4 MIB Table 详细描述

77.4.1 hwMemoryDevTable 详细描述

该表提供设备所有内存使用率统计信息，包括内存总量、空闲量、占用量等。

该表的索引包括hwFrameIndex、hwSlotIndex、hwMemoryDevModuleIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.3.5.1.1.1	hwMemoryDevModuleIndex	Integer (32 bit)	Not-accessible	该节点只用于扩展。对于单CPU设备，该节点取值为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.3.5.1.1.2	hwMemoryDevSize	Unsigned (32 bit)	Read-only	指示被管理对象的内存总量，单位是字节。包括每块板上空闲的内存量和已占用的内存量，即，是hwMemoryDevFree与hwMemoryDevRawSliceUsed的和。每块单板都有一个内存，内存大小因产品而异。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.3.5.1.1.3	hwMemoryDevFree	Unsigned (32 bit)	Read-only	指示设备上空闲内存的总量，单位是字节。该值总是小于hwMemoryDevSize。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.3.5.1.1.4	hwMemoryDevRawSliceUsed	Unsigned (32 bit)	Read-only	指示设备上已占用的raw slice内存总量，单位是字节。该值总是小于hwMemoryDevSize。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.3.5.1.1.5	hwMemoryDevLargestFree	Unsigned (32 bit)	Read-only	指示被管理对象上目前未被占用的最大连续字节数。是系统当时可以分配的最大内存量。该值总是小于hwMemoryDevSize。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.3.5.1.1.6	hwMemoryDevFail	Integer32	Read-only	指示内存分配失败的次数。缺省值为0。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.3.5.1.1.7	hwMemoryDevFailNoMem	Integer32	Read-only	指示由于没有空闲内存导致的内存分配失败次数。缺省值为0。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

实体必须有内存。

77.4.2 hwBufferTable 详细描述

该表提供对设备缓冲区使用率的查询。缓冲区根据尺寸分类，例如32字节的缓冲区、64字节的缓冲区等等。该表支持GET操作和GET-NEXT操作。

该表的索引包括hwFrameIndex、hwSlotIndex、hwBufferModuleIndex、hwBufferSize。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2 011.6.3.5.2. 1.1	hwBufferModuleIndex	Integer (32 bit)	Not-accessible	该节点只用于扩展。对于单CPU设备，该节点取值为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2 011.6.3.5.2. 1.2	hwBufferSize	Integer (32 bit)	Not-accessible	指示缓冲区的大小，单位是字节，包括32字节、64字节等，取值范围是1~65535。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.3.5.2.1.3	hwBufferCurrentTotal	Integer (32 bit)	Read-only	指示当前的缓冲区总数。对于不同的线卡 and 不同尺寸的缓冲区，该节点的值也不同。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.3.5.2.1.4	hwBufferCurrentUsed	Integer (32 bit)	Read-only	指示当前占用的缓冲区总数。对于不同的线卡 and 不同尺寸的缓冲区，在不同的时刻，该节点的值也不同。根据不同的索引，该值总是小于hwBufferCurrentTotal。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表中的节点只支持读取。

77.5 告警节点详细描述

无