

89 HUAWEI-NTPV3-MIB

[89.1 功能简介](#)

[89.2 表间关系](#)

[89.3 单节点详细描述](#)

[89.4 告警节点详细描述](#)

89.1 功能简介

该MIB主要用于管理NTP。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwNtpV3(234).hwNtpV3MibObjects(1)

89.2 表间关系

无

89.3 单节点详细描述

89.3.1 hwNtpV3ServerIPAdd 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.234.1.1	hwNtpV3 ServerIPAdd	OCTET STRING (SIZE (4))	read- write	该变量指NTP IPv4服务器IP地址，或NTP IPv6服务器IP地址进行MD5加密的哈希值的前4个字节。 该节点的Set操作可以设置单播服务器的IP地址，该节点的Get操作获取的是系统时钟的ID。	实现与MIB文件定义一致。

89.3.2 hwNtpV3TimeSyncPeriod 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.234.1.2	hwNtpV3 TimeSyncPeriod	Integer32	read- write	该变量指明NTP时间服务器轮询的时间间隔。 说明 配置的时间间隔仅适用于当前的报文。	目前支持的数据类型为Unsigned32。

89.3.3 hwNtpV3TimeAfterNTPCal 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.234.1.3	hwNtpV3 TimeAfterNTPCal	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- only	该变量指系统的当前本地时间。	实现与MIB文件定义一致。

89.4 告警节点详细描述

该MIB不存在告警节点。