

94 HUAWEI-PERFORMANCE-MIB

[94.1 功能简介](#)

[94.2 表间关系](#)

[94.3 单节点详细描述](#)

[94.4 MIB Table详细描述](#)

[94.5 告警节点详细描述](#)

94.1 功能简介

该MIB包括了对于RMON扩展告警的被管对象的定义。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).hwLocal(1).
hwInternetProtocol(3).rmonExtend(4)

94.2 表间关系

prialarmTable描述告警实体列表的信息，索引为prialarmIndex。

94.3 单节点详细描述

无

94.4 MIB Table 详细描述

94.4.1 prialarmTable 详细描述

prialarmTable是RMON扩展告警表，在RFC2819规定的告警表基础上增加了可以用表达式来设定告警对象的功能，并且可以限定此告警表行存在的时间。

该表的索引是prialarmIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.4.1.1.1	prialarmIndex	Integer32 (1..65535)	read-only	唯一标识本项在告警表中的索引。每一个表项定义了一个在设备节点中的采样。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.4.1.1.2	prialarmInterval	Integer32	read-create	数据被采样和比较的时间间隔，单位是秒。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.4.1.1.3	prialarmVariable	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-create	被监控条件的表达式字符串，可以是若干简单告警变量OID组成的四则表达式（+、-、*、/和小括号）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.4.1.1.4	prialarmSympol	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-create	告警行的描述字符串。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.4.1.1.5	prialarmSampleType	INTEGER { absoluteValue(1), deltaValue(2), changeratioValue(3) }	read-create	采样值和阈值比较的方法： - absoluteValue：采样值直接和阈值比较。 - deltaValue：采样值减去前一次的采样值，得到的差再和阈值进行比较。 - ChangeratioValue：采样值减去最后一次采样值，得到的差值除以采样率的结果再和阈值比较。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.4.1.1.6	prialarmValue	Integer32	read-only	和阈值进行比较的值，参见alarmSampleType。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.4.1.1.7	prialarmStartupAlarm	INTEGER { risingAlarm(1), fallingAlarm(2), risingOrFallingAlarm(3) }	read-create	当本行状态变为valid时，应该发送告警类型： • 1: risingAlarm • 2: fallingAlarm • 3: risingOrFallingAlarm 当第一次采样值大于等于risingThreshold且prialarmStartupAlarm等于risingAlarm和risingOrFallingAlarm时，产生一条上限告警。 当第一次采样值小于等于fallingThreshold且fallingAlarm等于risingAlarm和risingOrFallingAlarm时，产生一条下限告警。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.4.1.1.8	prialarmRisingThreshold	Integer32	read-create	采样统计的阈值。 - 如果当前采样值大于等于此阈值，且上次采样值小于此阈值，则产生一条告警。 - 如果本行的状态变为valid后，第一次的采样值大于等于此阈值，且 prialarmStartup Alarm等于 risingAlarm和 risingOrFallingAlarm时，也产生一条上限告警。 告警产生后，只有当采样值降到此阈值以下且到达 prialarmFallingThreshold以后，才能重新产生告警。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.4.1.1.9	prialarmFallingThreshold	Integer32	read-create	采样统计的阈值。 - 如果当前采样值小于等于此阈值，且上次采样值大于此阈值，则产生一条告警。 - 如果本行的状态变为valid后，第一次的采样值小于等于此阈值，并且fallingAlarm等于risingAlarm或者 risingOrFallingAlarm时，也产生一条告警。 告警产生后，只有当采样值上升此阈值以上且到达 prialarmFallingThreshold后，才能重新产生告警。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.4.1.1.10	prialarmRisingEventIndex	Integer32 (0..65535)	read-create	当上限告警产生时使用的事件索引。0和不存在的事件不会产生联系。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.4.1.1.11	prialarmFallingEventIndex	Integer32 (0..65535)	read-create	当下限告警产生时使用的事件索引。0和不存在的事件不会产生联系。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.4.1.1.12	prialarmStatCycle	Integer32	read-create	告警状态周期，必须大于prialarmInterval，用于当prialarmStatType为During(2)时，指定告警行存在的时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.4.1.1.13	prialarmStatType	INTEGER{ forever(1), during(2) }	read-create	告警状态类型： 1: Forever，永远 2: During，限定次数 如果是During(2)，则当产生了prialarmStatCycle次告警后就不再产生并且此表行被删除。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.4.1.1.14	prialarmOwner	OCTET STRING (SIZE(0..255))	read-create	这行表示被配置在表项中的实体，同时表明了表项的所有者是谁。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.4.1.1.15	prialarmStatus	INTEGER { valid(1), createRequest(2), underCreation(3), invalid(4) }	read-create	这个节点表示了告警表的状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建操作。

修改约束

该表支持修改操作。

删除约束

该表不支持删除操作。

读取约束

该表支持读取操作。

94.5 告警节点详细描述

94.5.1 pririsingAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.0.1	pririsingAlarm	- prialarmIndex - prialarmSympol - prialarmSampleType - prialarmValue - prialarmRisingThreshold	当告警实体的值高于prialarmRisingThreshold并且已经配置了发送告警的事件后，才能发送该通知。	实现与MIB文件定义一致。

94.5.2 prifallingAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.0.2	prifallingAlarm	- prialarmIndex - prialarmSympol - prialarmSampleType - prialarmValue - prialarmFallingThreshold	当告警实体的值低于prialarmFallingThreshold并且已经配置了发送告警的事件后，才能发送该通知。	实现与MIB文件定义一致。