

117 HUAWEI-SSH-MIB

[117.1 功能简介](#)

[117.2 表间关系](#)

[117.3 单节点详细描述](#)

[117.4 MIB Table详细描述](#)

[117.5 告警节点详细描述](#)

117.1 功能简介

HUAWEI-SSH-MIB主要用来对SSH服务器端和客户端进行配置，包括添加、删除、修改用户，设置服务器、客户端属性等。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwSSH(118)

117.2 表间关系

本模块MIB的3个表之间没有关系。

117.3 单节点详细描述

117.3.1 hwStelnetServerEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.1	hwStelnetServerEnable	INTEGER { enable(1), disable(2) }	read-write	Stelnet IPv4和IPv6服务是否使能。	实现与MIB文件定义一致。

117.3.2 hwSftpServerEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.2	hwSftpServerEnable	INTEGER { enable(1), disable(2) }	read-write	SFTP IPv4和IPv6服务是否使能。	实现与MIB文件定义一致。

117.3.3 hwSSHServerComp1x 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.3	hwSSHServerComp1x	INTEGER { enable(1), disable(2) }	read-write	是否兼容SSH1.x协议。	实现与MIB文件定义一致。

117.3.4 hwSSHServerTimeOut 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.4	hwSSHServerTimeOut	Integer (1..120)	read-write	SSH认证超时时间。默认值是60秒。	实现与MIB文件定义一致。

117.3.5 hwSSHServerRetry 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.5	hwSSHServerRetry	Integer32 (1..5)	read-write	SSH用户认证的最大重试次数。默认值是3次。	实现与MIB文件定义一致。

117.3.6 hwSSHServerPort 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.6	hwSSHServerPort	Integer32 (22 1025..65535)	read-write	SSH IPv4和IPv6服务器端可配置的端口号，默认值是22。	目前支持的最大取值是55535。

117.3.7 hwSSHServerKeyTimeOut 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.7	hwSSHServerKeyTimeOut	Integer32 (0..24)	read-write	服务器密钥更新周期，单位是小时。默认值是0，表示永不过期。	实现与MIB文件定义一致。

117.3.8 hwSftpMaxUserNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.9	hwSftpMaxUserNum	Integer32 (0..15)	read-write	SFTP服务器支持的同时在线的最大用户数目。	目前支持的取值范围是0~5。

117.3.9 hwSftpOnLineUserNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.10	hwSftpOnLineUserNum	Integer32	read-only	SFTP服务当前在线的用户数目。	实现与MIB文件定义一致。

117.3.10 hwSSHIPv4ServerPort 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.19	hwSSHIPv4ServerPort	Integer32{(22,22), (1025,65535)}	read-write	SSH IPv4服务器端可配置的端口号，默认值是22。	实现与MIB文件定义一致。

117.3.11 hwSSHIPv6ServerPort 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.20	hwSSHIPv6ServerPort	Integer32{(22,22), (1025,65535)}	read-write	SSH IPv6服务器端可配置的端口号，默认值是22。	实现与MIB文件定义一致。

117.3.12 hwStelnetIPv4ServerEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.21	hwStelnetIPv4ServerEnable	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	Stelnet IPv4服务是否使能。	实现与MIB文件定义一致。

117.3.13 hwStelnetIPv6ServerEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.22	hwStelnetIPv6ServerEnable	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	Stelnet IPv6服务是否使能。	实现与MIB文件定义一致。

117.3.14 hwSftpIPv4ServerEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.23	hwSftpIPv4ServerEnable	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	SFTP IPv4服务是否使能。	实现与MIB文件定义一致。

117.3.15 hwSftpIPv6ServerEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.24	hwSftpIPv6ServerEnable	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	SFTP IPv6服务是否使能。	实现与MIB文件定义一致。

117.3.16 hwSSHFirstTimeAuthEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.2.1	hwSSHFirstTimeAuthEnable	INTEGER { enable(1), disable(2) }	read-write	SSH客户端是否支持首次认证。 1: enable 2: disable 缺省值是2。	实现与MIB文件定义一致。

117.4 MIB Table 详细描述

117.4.1 hwSSHUserTable 详细描述

该表用来存放一个SSH用户的信息，其中包含用户名称、用户索引、用户端公钥、认证类型、服务类型、sftp路径和AAA认证类型信息。

该表的索引是hwSSHUserIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.11.1.1	hwSSHUserIndex	Integer32 (1..200)	Not-accessible	表索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.11.1.2	hwSSHUserName	OCTET STRING (SIZE (1..255))	read-create	SSH用户的用户名。长度范围是1~64个字符。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.11.1.3	hwSSHUserAssignKey	OCTET STRING (SIZE (0..64))	read-create	SSH用户被绑定的对端公钥。 该公钥必须在SSH服务器端已经存在。	● 新增、修改该节点时，如果不指定 hwSSHUserAssignKeyType 节点值，hwSSHUserAssignKeyType 节点值默认为 keyTypeRSA(1)。 ● 删除该节点时，忽略 hwSSHUserAssignKeyType 节点设置的值，系统自动将 hwSSHUserAssignKeyType 节点值修改为 keyTypeNULL(0)。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.11.1.4	hwSSHUserAuthType	INTEGER { authNULL(1), authPASSWORD(2), authRSA(3), authRSAorPASSWORD(4), authRSAandPASSWORD(5), authDSA(6), authDSAandPASSWORD(7), authECC(8), authECCandPASSWORD(9), authAny(10) }	read-create	SSH用户的SSH认证类型。 缺省情况下，不支持任何认证方式。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.118.1. 11.1.5	hwSSHUserServiceType	INTEGER { servicetype NULL(1) servicetype STELNET(2)) servicetype SFTP(3) servicetype ALL(4) servicetype SNetConf(5) servicetype SftpSNetConf(6) servicetype STelnetSftp(7) servicetype STelnetSNetConf(8) }	read-create	SSH用户的服务类型。	目前支持的取值范围是： {servicetypeNULL(1), servicetypeSTELNET(2), servicetypeSFTP(3), servicetypeALL(4)} 。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.118.1. 11.1.6	hwSSHUserSftpDirectory	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-create	SFTP用户的工作目录。	目前支持的取值范围是0～160。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.118.1. 11.1.7	hwSSHUserAuthorizationCMD	INTEGER { authorizationNULL(1) authorizationAAA(2) }	read-create	SSH用户在AAA中的认证方式。如果用户被配置为AAA认证，则用户必须通过HWTACACS服务器的认证。缺省值是SSH用户不进行AAA认证。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.11.1.8	hwSSHUserRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	当状态为active时，hwSSHUserAssignKey、hwSSHUserAuthType、hwSSHUserServiceType、hwSSHUserSftpDirectory、hwSSHUserAuthorizationCMD、hwSSHUserAssignKeyType的值允许被修改。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.11.1.9	hwSSHUserAssignKeyType	INTEGER { keyTypeNULL(0), keyTypeRSA(1), keyTypeDSA(2), keyTypeEC(3) } 只有在hwSSHUserAssignKey节点不为空时，该节点允许修改为keyTypeRSA(1)、keyTypeDSA(2)或keyTypeEC(3)。	read-create	SSH用户绑定的对端公钥类型。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

至少要输入hwSSHUserName用户名、hwSSHUserRowStatus值，且行状态为createAndGo，及其他所有输入参数都有效的情况下，才能新建一行。

修改约束

当行状态为active时，允许hwSSHUserAssignKey、hwSSHUserAuthType、hwSSHUserServiceType、hwSSHUserSftpDirectory、hwSSHUserAuthorizationCMD、hwSSHUserAssignKeyType中任何一个变量修改。

删除约束

无

读取约束

无

117.4.2 hwSSHServerSessionTable 详细描述

该表用来保存一个SSH连接会话信息，包含一个SSH连接会话的用户名、连接类型、连接状态、连接密钥、认证类型、服务类型等信息。

该表的索引是hwSSHSessionIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.12.1.1	hwSSHSessionIndex	Integer32	not-accessible	表索引。取值范围是1~15。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.12.1.2	hwSSHSessionUserName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-only	SSH连接会话的用户名。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.1.12.1.3	hwSSHSessionConnectType	INTEGER { none(0) , vty0(1), vty1(2), vty2(3), vty3(4), vty4(5), vty5(6), vty6(7), vty7(8), vty8(9), vty9(10), vty10(11), vty11(12), vty12(13), vty13(14), vty14(15), vty15(16), vty16(17), vty17(18), vty18(19), vty19(20), vty20(21) }	read-only	SSH连接会话的连接类型。	目前支持的取值范围是： { none(0), vty0(1), vty1(2), vty2(3), vty3(4), vty4(5), vty5(6), vty6(7), vty7(8), vty8(9), vty9(10), vty10(11), vty11(12), vty12(13), vty13(14), vty14(15) }

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.118.1. 12.1.4	hwSSHSessionVer	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- only	SSH连接会话的版本号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.118.1. 12.1.5	hwSSHSessionState	INTEGER { started(1) }	read- only	SSH连接会话的连接状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.118.1. 12.1.6	hwSSHSessionRetry	Integer32 (0..5)	read- only	SSH连接会话中用户认证失败的重试次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.118.1. 12.1.7	hwSSHSessionCtoServerCipher	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- only	SSH连接会话中客户端到服务器的加密算法。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.118.1. 12.1.8	hwSSHSessionServerToClientCipher	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- only	SSH连接会话中服务器到客户端的加密算法。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.118.1. 12.1.9	hwSSHSessionCtoServerHmac	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- only	SSH连接会话中客户端到服务器的Hmac算法。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.118.1. 12.1.10	hwSSHSessionServerToClientHmac	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- only	SSH连接会话中服务器到客户端的Hmac算法。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.118.1. 12.1.11	hwSSHSessionKex	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- only	SSH连接中的密钥交换算法。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.118.1. 12.1.12	hwSSHSessionAuthType	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- only	SSH连接会话的认证类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.118.1. 12.1.13	hwSSHSessionServiceType	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- only	SSH连接会话的服务类型。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.118.1. 12.1.14	hwSSHSessionKeyType	INTEGER { keyType RSA(1), keyType DSA(2), keyType ECC(3) }	read-only	SSH连接会话的公钥算法类型。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

不支持创建。

修改约束

不支持修改。

删除约束

不支持删除。

读取约束

无

117.4.3 hwSSHServerInfoTable 详细描述

该表描述在SSH客户端的SSH服务器相关信息，包括表自身索引、服务器名称、公钥信息、服务器状态。该表的索引是hwSSHServerIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.118.2. 2.1.1	hwSSHServerIndex	Integer32 (1..20)	Not-accessible	表索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.118.2. 2.1.2	hwSSHServerName	OCTET STRING (SIZE (1..255))	read-create	SSH服务器的名字。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.2.2.1.3	hwSSHServerAssignKey	OCTET STRING (SIZE (0..64))	read-create	为SSH服务器配置的RSA公钥名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.2.2.1.4	hwSSHServerRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	SSH服务器密钥绑定表的行状态，取值范围是：active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)。当状态为active时，表示该表允许被修改。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.2.2.1.5	hwSSHServerAssignDSAKey	OCTET STRING (SIZE (0..64))	read-create	为SSH服务器配置的DSA公钥名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.2.2.1.6	hwSSHServerAssignECCKey	OCTET STRING (SIZE (0..64))	read-create	为SSH服务器配置的ECC公钥名称。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

只支持行状态为createAndGo时创建，至少要输入hwSSHServerName服务器名、SSH服务器绑定的公钥名（hwSSHServerAssignKey RSA公钥名或hwSSHServerAssignDSAKey DSA公钥名或hwSSHServerAssignECCKey ECC公钥名）和hwSSHServerRowStatus行状态值，且hwSSHServerAssignKey或hwSSHServerAssignDSAKey或hwSSHServerAssignECCKey值已经存在的情况下，才能新建一行。

修改约束

当行状态为active时，允许hwSSHServerAssignKey、hwSSHServerAssignDSAKey、hwSSHServerAssignECCKey变量修改。当hwSSHServerAssignKey、hwSSHServerAssignDSAKey、hwSSHServerAssignECCKey节点值都为空时，自动删除该服务器表项。

删除约束

无

读取约束

无

117.5 告警节点详细描述

无

117.5.1 hwSSHsftpUserNumExceedMax 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.118.3.1	hwSSHsftpUserNumExceedMax	- hwSftpMaxUserNum - hwSftpOnLineUserNum	SFTP用户数量超过了配置的最大用户数。	实现与MIB文件定义一致。