

118 HUAWEI-STACK-MIB

[118.1 功能简介](#)

[118.2 表间关系](#)

[118.3 单节点详细描述](#)

[118.4 MIB Table详细描述](#)

[118.5 告警节点详细描述](#)

[118.6 不支持节点](#)

118.1 功能简介

HUAWEI-STACK-MIB是由华为公司定义的私有MIB，提供对集群设备的监控，管理功能。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).huaweiStackMIB(183)

118.2 表间关系

无

118.3 单节点详细描述

118.3.1 hwCssEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.3.1.1	hwCssEnable	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	Read-only	使能设备集群功能： 1: enabled 2: disabled	实现与MIB文件定义一致。

118.4 MIB Table 详细描述

118.4.1 hwCssMemberInfoTable 详细描述

该表组成集群系统的成员的信息。

该表的索引是hwCssMemberFrameld。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.3.2.1.1	hwCssMemberFrameld	Integer32	read-only	当前框ID，取值范围为1~255。	当前取值范围为1~2。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.3.2.1.2	hwCssMemberConfigFrameld	Integer32	read-write	配置框ID，取值范围为0~255。 0为无效值，仅适用于S7710备框无主控环境。	当前取值范围为0~2。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.3. 2.1.3	hwCssMemberPriority	Integer32	read-only	当前优先级，取值范围为0～255。 0为无效值，仅适用于S7710备框无主控环境。 - 设备未使能集群时，该值显示默认优先级1。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.3. 2.1.4	hwCssMemberConfigPriority	Integer32	read-write	配置优先级，取值范围为0～255。 0为无效值，仅适用于S7710备框无主控环境。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.3. 2.1.5	hwCssMemberMasterForce	INTEGER	read-only	强制集群主当前状态： 1: enabled 2: disabled 255: unknown, 为无效值，仅适用于S7710备框无主控环境。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.3.2.1.6	hwCssMemberConfigMasterForce	INTEGER	read-write	强制集群主配置状态： 1: enabled 2: disabled 255: unknown, 为无效值, 仅适用于S7710备框无主控环境。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.3.2.1.7	hwCssMemberConfigEnable	INTEGER	read-write	集群使能状态： 1: enabled 2: disabled 255: unknown, 为无效值, 仅适用于S7710备框无主控环境。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.3.2.1.8	hwCssMemberRole	INTEGER	read-only	集群角色： 1: master 2: standby 3: slave 4: single 10: unknown, 表示设备未使能集群	当前取值： 1: master 2: standby 4: single 10: unknown

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

仅read-write节点支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

118.4.2 hwCssPortInfoTable 详细描述

该表用于获取集群卡集群时集群端口的状态和报文统计信息。

该表的索引是hwCssPortFrameld、hwCssPortSlotId、hwCssPortCardId、hwCssPortPortId、hwCssPortName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.3. 4.1.1	hwCssPortFrameld	Integer32	not-accessible	集群端口所在的框ID，取值范围1~8。	当前取值范围1~2。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.3. 4.1.2	hwCssPortSlotId	Integer32	not-accessible	集群端口所在的槽位ID，取值范围1~18。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.3. 4.1.3	hwCssPortCardId	Integer32	not-accessible	集群端口所在的子卡ID，取值范围0~1。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.3. 4.1.4	hwCssPortPortId	Integer32	not-accessible	集群端口ID，取值范围0~8。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.3. 4.1.5	hwCssPortName	OCTET STRING	read-only	集群端口名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.3. 4.1.6	hwCssPortSpeed	OCTET STRING	read-only	集群端口速率。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.3. 4.1.7	hwCssPortOperStatus	INTEGER	read-only	集群端口的物理状态： 0: down 1: up	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.3. 4.1.8	hwCssPortAdminStatus	INTEGER	read-only	集群端口的管理状态： 0: undoshutdown 1: shutdown	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.3. 4.1.9	hwCssPortInOctets	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	集群端口上收到的总的字节数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.3. 4.1.10	hwCssPortInUcastPackets	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	集群端口上收到的总的单播报文的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.3. 4.1.11	hwCssPortInMcastPackets	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	集群端口上收到的总的多播报文的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.3. 4.1.12	hwCssPortInBcastPackets	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	集群端口上收到的总的广播报文的数量。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.3.4.1.13	hwCssPortInDiscards	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	集群端口收到后被丢弃的报文的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.3.4.1.14	hwCssPortInErrors	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	集群端口上收到的错误报文的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.3.4.1.15	hwCssPortInCRCErrors	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	集群端口上收到的CRC校验错误报文的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.3.4.1.16	hwCssPortOutOctets	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	集群端口上发送的总的字节数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.3.4.1.17	hwCssPortOutUcastPkts	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	集群端口上发送的单播报文的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.3.4.1.18	hwCssPortOutMulticastPkts	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	集群端口上发送的多播报文的数量。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.3.4.1.19	hwCssPortOutBcastPkts	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	集群端口上发送的广播报文的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.3.4.1.20	hwCssPortOutDiscards	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	集群端口上发送出去被丢弃的报文的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.3.4.1.21	hwCssPortOutErrors	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	集群端口上发送的错误报文的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.3.4.1.22	hwCssPortInBandRate	Integer32	read-only	集群端口入方向带宽使用率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.3.4.1.23	hwCssPortOutBandRate	Integer32	read-only	集群端口出方向带宽使用率。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

118.4.3 hwCssLinkInfoTable 详细描述

该表列出集群卡集群的集群链路状态。

该表的索引是hwCssLinkLocFrameId、hwCssLinkLocSlotId、hwCssLinkLocCardId、hwCssLinkLocPortId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.3.5.1.1	hwCssLinkLocFrameId	Integer32	not-accessible	集群链路的本地框ID，取值范围1~8。	当前取值范围1~2。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.3.5.1.2	hwCssLinkLocSlotId	Integer32	not-accessible	集群链路的本地槽位ID，取值范围1~18。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.3.5.1.3	hwCssLinkLocCardId	Integer32	not-accessible	集群链路的本地子卡ID，取值范围0~1。	当前取值为1。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.3.5.1.4	hwCssLinkLocPortId	Integer32	not-accessible	集群链路的本地端口ID，取值范围1~8。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.3.5.1.5	hwCssLinkLocPortName	OCTET STRING	read-only	集群链路的本地端口名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.3.5.1.6	hwCssLinkRemFrameId	Integer32	read-only	集群链路的远端框ID，取值范围1~8。	当前取值范围1~2。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.3.5.1.7	hwCssLinkRemSlotId	Integer32	read-only	集群链路的远端槽位ID，取值范围1~18。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.3.5.1.8	hwCssLinkRemCardId	Integer32	read-only	集群链路的远端子卡ID，取值范围0~1。	当前取值为1。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.3.5.1.9	hwCssLinkRemPortId	Integer32	read-only	集群链路的远端端口ID，取值范围1~8。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.3. 5.1.10	hwCssLin kRemPort Name	OCTET STRING	read-only	集群链路的 远端端口名 称。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.3. 5.1.11	hwCssLin kSpeed	OCTET STRING	read-only	集群链路的 速率。	实现与 MIB文件 定义一 致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

118.4.4 hwCssMemberPortEnableTable 详细描述

该表用于获取接口是否配置为集群口。

该表的索引是entPhysicalIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.183.3. 6.1.1	hwEnable CssMode	Integer3 2	read-write	接口是否配 置为集群 口。 1: 接口 配置为 了集群 口。 2: 接口 没有配 置为集 群口。	仅支持读 取。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

118.5 告警节点详细描述

118.5.1 hwCssLinkDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.3.3.2.1	hwCssLinkDown	- hwCssTrapFrameId1 - hwCssTrapSlotId1 - hwCssTrapPortId1	集群连接端口Down。	实现与MIB文件定义一致。

118.5.2 hwCssLinkDownResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.3.3.2.22	hwCssLinkDownResume	- hwCssTrapFrameId1 - hwCssTrapSlotId1 - hwCssTrapPortId1	集群连接端口Down告警恢复。	实现与MIB文件定义一致。

118.5.3 hwCssLinkUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.3.3.2.23	hwCssLinkUp	- hwCssTrapFrameId1 - hwCssTrapSlotId1 - hwCssTrapPortId1	集群连接端口Up。	实现与MIB文件定义一致。

118.5.4 hwCssSwitchOver 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.3.3.2.3	hwCssSwitchOver	hwCssTrapFrameId1	集群框主备倒换。	实现与MIB文件定义一致。

118.5.5 hwCssConnectError 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.3.3.2.4	hwCssConnectError	- hwCssTrapFrameld1 - hwCssTrapSlotId1 - hwCssTrapPortId1 - hwCssTrapFrameld2 - hwCssTrapSlotId2 - hwCssTrapPortId2 - hwCssTrapFrameld3 - hwCssTrapSlotId3 - hwCssTrapPortId3	集群连线错误。	实现与MIB文件定义一致。

118.5.6 hwCssSplit 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.3.3.2.5	hwCssSplit	无	集群系统分裂。	实现与MIB文件定义一致。

118.5.7 hwCssEstablish 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.3.3.2.6	hwCssEstablish	无	集群系统建立。	实现与MIB文件定义一致。

118.5.8 hwCssFastUpgradeFail 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.3.3.2.7	hwCssFastUpgradeFail	无	集群快速升级失败。	实现与MIB文件定义一致。

118.5.9 hwCssPhyCsuConnectError 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.3.3.2	hwCssPhyCsuConnectError	- hwStackLocalIfName - hwStackPeerIfName - hwStackConnectErrReason	业务口集群连线错误。	实现与MIB文件定义一致。

118.5.10 hwCssPortConfigureFailed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.3.3.2.10	hwCssPortConfigureFailed	hwCssTrapConfigureFailedSlotId	在配置业务口为集群物理成员端口的过程中，由于出现主控板故障，导致配置失败的业务端口不可见。	实现与MIB文件定义一致。

118.5.11 hwCssPortUpDownAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.3.3.2.1.1	hwCssPortUpDownAlarm	hwCssTrapErrorPortId	集群端口反复Up/Down。	实现与MIB文件定义一致。

118.5.12 hwCssPortCrcErrorAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.3.3.2.1.2	hwCssPortCrcErrorAlarm	hwCssTrapErrorPortId	集群端口产生CRC错误。	实现与MIB文件定义一致。

118.5.13 hwCssPortErrorDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.3.3.2.1.3	hwCssPortErrorDown	hwCssTrapErrorPortId	集群端口进入Error-down状态。	实现与MIB文件定义一致。

118.5.14 hwCssPortErrorDownRecover 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.3.3.2.1.4	hwCssPortErrorDownRecover	hwCssTrapErrorPortId	集群端口从Error-down状态恢复至Up状态。	实现与MIB文件定义一致。

118.5.15 hwCssStandbyError 详细描述

 说明

仅S7710交换网板上有集群连线时支持该节点。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.3.3.2.16	hwCssStandbyError	无	集群系统备框所有主控板复位，进入备框无主控集群状态。	实现与MIB文件定义一致。

118.5.16 hwCssStandbyErrorRestore 详细描述

 说明

仅S7710交换网板上有集群连线时支持该节点。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.3.3.2.17	hwCssStandbyErrorRestore	无	集群系统从备框无主控集群状态恢复。	实现与MIB文件定义一致。

118.5.17 hwCssPortStateError 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.3.3.2.18	hwCssPortStateError	hwCssTrapErrorPortId	集群端口状态异常。	实现与MIB文件定义一致。

118.5.18 hwCssPhyCardConnectError 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.3.3.2.19	hwCssPhyCardConnectError	- hwStackLocalIfName - hwStackPeerIfName - hwStackConnectErrReason	集群端口连接错误。	实现与MIB文件定义一致。

118.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 118-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.1	hwStackRun	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.2	hwStackTopoType	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.3	hwStackMacAddressSwitchTime	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.4	hwStackSystemMac	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.5	hwStackIsStackDevice	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.6	hwStackReservedVlanId	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.7	hwStackClearUnsupportCfg	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.20	hwStackMemberInfoTable	表
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.20.1.1	hwMemberCurrentStackId	表节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.20.1.2	hwMemberStackPriority	表节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.20.1.3	hwMemberStackRole	表节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.20.1.4	hwMemberStackMacAddress	表节点

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.20.1.5	hwMemberStackDeviceType	表节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.20.1.6	hwMemberConfigStackId	表节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.20.1.7	hwMemberStackObjectId	表节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.21	hwStackPortTable	表
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.21.1.1	hwStackPortStackId	表节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.21.1.2	hwStackPortId	表节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.21.1.3	hwStackPortName	表节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.21.1.4	hwStackNeighborInfo	表节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.21.1.5	hwStackPortStatus	表节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.22.1	hwStackLinkUp	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.22.2	hwStackLinkDown	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.22.3	hwStackStandbyChange	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.22.4	hwStackSwitchOver	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.22.5	hwStackSystemRestart	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.22.6	hwStackStackMemberAdd	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.22.7	hwStackStackMemberLeave	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.22.8	hwStackStackMacChange	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.22.9	hwStackLogicStackPortLinkErr	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.22.10	hwStackPhyStackPortLinkErr	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.22.11	hwPhyStackPortIsDown	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.30	hwStackUpgradeTable	表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.30.1.1	hwStackUpgradeIndex	表节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.30.1.2	hwStackUpgradeGrpType	表节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.30.1.3	hwStackUpgradeGrpValue	表节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.30.1.4	hwStackUpgradeFileType	表节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.30.1.5	hwStackUpgradeFileInfo	表节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.30.1.6	hwStackUpgradeFtplp	表节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.30.1.7	hwStackUpgradeFtpUserName	表节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.30.1.8	hwStackUpgradeFtpPassword	表节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.30.1.9	hwStackUpgradeServerPort	表节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.30.1.10	hwStackUpgradeFileSize	表节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.30.1.11	hwStackUpgradeTransmitProtocol	表节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.30.1.51	hwStackUpgradeRowStatus	表节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.31	hwStackUpgradeResultTable	表
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.31.1.1	hwStackUpgradeResultIndex	表节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.31.1.2	hwStackUpgradeResultMemberId	表节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.31.1.3	hwStackUpgradeResult	表节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.31.1.4	hwStackUpgradeResultInProcess	表节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.31.1.5	hwStackUpgradeResultFailReason	表节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.3.3.2.9	hwCssLpuInvalidLicense	告警节点

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.3.3.2.15	hwCssPhyVs08ConnectError	告警节点