

# 120 HUAWEI-SWITCH-SRV-RES-TRAP-MIB

---

[120.1 功能简介](#)

[120.2 表间关系](#)

[120.3 单节点详细描述](#)

[120.4 MIB Table详细描述](#)

[120.5 告警节点详细描述](#)

## 120.1 功能简介

HUAWEI-SWITCH-SRV-TRAP-MIB中定义了告警节点，用于将业务配置相关的告警通知网管设备，不涉及到表，也不提供相关的查询和设置。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwSwitchSrvResTrapMIB(334)。

## 120.2 表间关系

无

## 120.3 单节点详细描述

### 120.3.1 hwSrvServiceId 详细描述

| OID                           | 节点名称           | 数据类型    | 最大访问权限                | 含义    | 实现规格          |
|-------------------------------|----------------|---------|-----------------------|-------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.334.1.1 | hwSrvServiceId | INTEGER | accessible-for-notify | 业务ID。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 120.3.2 hwSrvServiceDescr 详细描述

| OID                           | 节点名称              | 数据类型         | 最大访问权限                | 含义    | 实现规格          |
|-------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.334.1.2 | hwSrvServiceDescr | OCTET STRING | accessible-for-notify | 业务描述。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 120.3.3 hwSrvRecommendThreshold 详细描述

| OID                           | 节点名称                    | 数据类型                    | 最大访问权限                | 含义         | 实现规格          |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.334.1.3 | hwSrvRecommendThreshold | INTEGER (0..4294967295) | accessible-for-notify | 业务配置推荐的阈值。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 120.3.4 hwSrvServiceFailDescr 详细描述

| OID                           | 节点名称                  | 数据类型         | 最大访问权限                | 含义        | 实现规格          |
|-------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.334.1.4 | hwSrvServiceFailDescr | OCTET STRING | accessible-for-notify | 业务失败信息描述。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

## 120.4 MIB Table 详细描述

无

## 120.5 告警节点详细描述

### 120.5.1 hwSrvServiceExceedThreshold 详细描述

| OID                             | 节点名称                        | 绑定变量                                                                                                                     | 含义            | 实现规格            |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.334.2.1.1 | hwSrvServiceExceedThreshold | <ul style="list-style-type: none"><li>hwSrvServiceId</li><li>hwSrvServiceDescr</li><li>hwSrvRecommendThreshold</li></ul> | 业务配置超过了推荐的阈值。 | 实现与 MIB 文件定义一致。 |

### 120.5.2 hwSrvServiceExceedThresholdResume 详细描述

| OID                             | 节点名称                              | 绑定变量                                                                                                                     | 含义              | 实现规格            |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.334.2.1.2 | hwSrvServiceExceedThresholdResume | <ul style="list-style-type: none"><li>hwSrvServiceId</li><li>hwSrvServiceDescr</li><li>hwSrvRecommendThreshold</li></ul> | 业务配置恢复到推荐的阈值以下。 | 实现与 MIB 文件定义一致。 |

### 120.5.3 hwSrvServiceConfigFailed 详细描述

| OID                             | 节点名称                     | 绑定变量                                                                                                                   | 含义      | 实现规格            |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.334.2.1.3 | hwSrvServiceConfigFailed | <ul style="list-style-type: none"><li>hwSrvServiceId</li><li>hwSrvServiceDescr</li><li>hwSrvServiceFailDescr</li></ul> | 业务配置失败。 | 实现与 MIB 文件定义一致。 |