

126 HUAWEI-TFTPC-MIB

[126.1 功能简介](#)

[126.2 表间关系](#)

[126.3 单节点详细描述](#)

[126.4 MIB Table详细描述](#)

[126.5 告警节点详细描述](#)

126.1 功能简介

HUAWEI-TFTPC-MIB用来设置TFTP客户端参数。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwTftpMIB(197)

126.2 表间关系

无

126.3 单节点详细描述

126.3.1 hwTftpClientSourceAddress 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.197.2.1	hwTftpClientSourceAddress	OctetString (0..16)	read-write	TFTP客户端源地址。	实现与MIB文件定义一致。

126.3.2 hwTftpClientSourceInterfaceName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.197.2.2	hwTftpClientSourceInterfaceName	OctetString (0..63)	read-write	TFTP客户端源接口名。	实现与MIB文件定义一致。

126.4 MIB Table 详细描述

无

126.5 告警节点详细描述

无