

16 HUAWEI-BASE-TRAP-MIB

- [16.1 功能简介](#)
- [16.2 表间关系](#)
- [16.3 单节点详细描述](#)
- [16.4 MIB Table详细描述](#)
- [16.5 告警节点详细描述](#)
- [16.6 不支持节点](#)

16.1 功能简介

HUAWEI-BASE-TRAP-MIB中使用了告警节点，用于记录单板的插拔告警信息、通信告警信息，环境告警信息通知网管设备，不涉及到表，也不提供相关的查询和设置。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwBaseTrapMIB(129)。

16.2 表间关系

无

16.3 单节点详细描述

16.3.1 hwBaseTrapSeverity 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.1.1	hwBaseTrapSeverity	INTEGER{cleared(1),indeterminate(2),critical(3),major(4),minor(5),warning(6)}	accessible-for-notify	告警级别。	实现与MIB文件定义一致。

16.3.2 hwBaseTrapProbableCause 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.1.2	hwBaseTrapProbableCause	INTEGER	accessible-for-notify	告警可能原因。	实现与MIB文件定义一致。

16.3.3 hwBaseTrapEventType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.1.3	hwBaseTrapEventType	INTEGER	accessible-for-notify	告警类型。	实现与MIB文件定义一致。

16.3.4 hwBaseTrapRelativeResource 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.1.4	hwBaseTrapRelativeResource	OCTET STRING	accessible-for-notify	告警所关联的器件名。	实现与MIB文件定义一致。

16.3.5 hwBaseTrapReasonDescr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.1.5	hwBaseTrapReasonDescr	OCTET STRING	accessible-for-notify	告警原因描述。	实现与MIB文件定义一致。

16.3.6 hwFIBOverloadModule 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.1.8	hwFIBOverloadModule	INTEGER	accessible-for-notify	FIB路由前缀容量超限模块。	实现与MIB文件定义一致。

16.3.7 hwEntityRatedPower 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.1.12	hwEntityRatedPower	Integer32	accessible-for-notify	实体额定功率。	实现与MIB文件定义一致。

16.3.8 hwDevAvailablePower 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.1.13	hwDevAvailablePower	Integer 32	accessible-for-notify	设备可用功率。	实现与 MIB 文件定义一致。

16.3.9 hwDeviceTotalPower 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.1.14	hwDeviceTotalPower	Integer 32	accessible-for-notify	设备总功率。	实现与 MIB 文件定义一致。

16.3.10 hwBaseTrapCurPortType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.1.15	hwBaseTrapCurPortType	Integer 32	accessible-for-notify	当前端口类型。	实现与 MIB 文件定义一致。

16.3.11 hwBaseTrapLastPortType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.1.16	hwBaseTrapLastPortType	Integer 32	accessible-for-notify	上次端口类型。	实现与 MIB 文件定义一致。

16.4 MIB Table 详细描述

16.4.1 hwBaseThresholdTable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.129.1.6.1.1	hwBaseThresholdType	INTEGER {ipv4full(0),ipv6full(1),ipv4mask(2),ipv6mask(3),dpi(4),tcp(5),ipv4comp(6),ipv6comp(7),ipv4dyn(8),ipv6dyn(9)}	not-accessible	门限类型。其中： 1: temperatureSensor(1) 2: humiditySensor(2) 3: voltageSensor(3) 4: currentSensor(4) 5: powerSensor(5) 6: portTraffic(6) 7: portCrcError(7) 8: portBroadcast(8)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.129.1.6.1.2	hwBaseThresholdIndex	Integer	not-accessible	门限索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.129.1.6.1.3	hwBaseThresholdValue	Integer	read-only	当前值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.1.6.1.4	hwBaseThreshholdUnit	INTEGER {ipv4full(0),ipv6full(1),ipv4mask(2),ipv6mask(3),dpi(4),tcp(5),ipv4comp(6),ipv6comp(7),ipv4dyn(8),ipv6dyn(9)}	read-only	门限单位。其中： 1: percentage(1) 2: centigrade1(2) 3: centigrade2(3) 4: voltage1(4) 5: voltage2(5) 6: current1(6) 7: current2(7) 8: power1(8) 9: power2(9)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.1.6.1.5	hwBaseThreshholdLowCritical	Integer	read-write	越低门限严重告警。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.1.6.1.6	hwBaseThreshholdLowWarning	Integer	read-write	越低门限轻微告警。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.1.6.1.7	hwBaseThreshholdHighWarning	Integer	read-write	越高门限轻微告警。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.1.6.1.8	hwBaseThreshholdHighCritical	Integer	read-write	越高门限严重告警。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

16.4.2 hwBaseUsageTable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.1.7.1.1	hwBaseUsageTable	INTEGER {ipv4full(0),ipv6full(1),ipv4mask(2),ipv6mask(3),dpi(4),tcp(5),ipv4comp(6),ipv6comp(7),ipv4dyn(8),ipv6dyn(9)}	not-accessible	使用率类型。其中： 1: cpuUtilization(1) 2: memoryUtilization(2) 3: diskUtilization(3) 4: flashUtilization(4) 5: cfCardUtilization(5)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.1.7.1.2	hwBaseUsageIndex	Integer	not-accessible	使用率索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.1.7.1.3	hwBaseUsageValue	Integer	read-only	当前使用率。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.1.7.1.4	hwBaseUsageUnit	INTEGER {ipv4full(0),ipv6full(1),ipv4mask(2),ipv6mask(3),dpi(4),tcp(5),ipv4comp(6),ipv6comp(7),ipv4dyn(8),ipv6dyn(9)}	read-only	使用率单位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.1.7.1.5	hwBaseUsageThreshold	Integer	read-write	使用率门限。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

16.5 告警节点详细描述

16.5.1 hwFIBOverloadSuspend 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.1	hwFIBOverloadSuspend	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - hwFIBOverloadModule - entPhysicalName	该节点用来表示接口板的IPv4/IPv6 FIB因为FIB路由前缀容量超限而导致接口板转发表项被清空，接口板物理接口因此变为Down状态。	实现与MIB文件定义一致。

16.5.2 hwFIBOverloadSusResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.2	hwFIBOverloadSusResume	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - HwFibOverloadModule - entPhysicalName	该节点用来表示用户配置超限挂起恢复命令。	实现与MIB文件定义一致。

16.5.3 hwFIBOverloadForward 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.3	hwFIBOverloadForward	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - HwFibOverloadModule - entPhysicalName	该节点用来表示接口板的IPv4/IPv6 FIB因为容量超限而导致不再接收下发的FIB路由，保持原有下发的FIB继续进行转发。	实现与MIB文件定义一致。

16.5.4 hwFIBOverloadFwResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.4	hwFIBOverloadFwResume	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - HwFibOverloadModule - entPhysicalName	该节点用来表示用户配置IPv4/IPv6 FIB模块超限转发恢复命令。	实现与MIB文件定义一致。

16.5.5 hwEntityRemove 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.1.1	hwEntity Remove	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - entPhysicalContainedIn - entPhysicalName	该节点用来表示单板被移除。	实现与MIB文件定义一致。

16.5.6 hwEntityInsert 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.1.2	hwEntity Insert	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - entPhysicalContainedIn - entPhysicalName	该节点用来表示单板被插入。	实现与MIB文件定义一致。

16.5.7 hwEntityReset 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.1.5	hwEntityReset	- hwBaseTrapRelativeResource - hwBaseTrapReasonDescr - hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - entPhysicalContainedIn - entPhysicalName	该节点用来表示单板被复位。	实现与MIB文件定义一致。

16.5.8 hwEntityRegSuccess 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.1.18	HwEntityRegSuccess	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - entPhysicalContainedIn - entPhysicalName - hwBaseTrapRelativeResource - hwBaseTrapReasonDescr	该节点用来表示单板注册成功。	实现与MIB文件定义一致。

16.5.9 hwEntityCommunicateError 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.1.7	hwEntityCommunicateError	- hwBaseTrapRelativeResource - hwBaseTrapReasonDescr - hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - entPhysicalContainedIn - entPhysicalName	该节点用来表示单板间的通信中断。	实现与MIB文件定义一致。

16.5.10 hwEntityCommunicateResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.1.8	hwEntityCommunicateResume	- hwBaseTrapRelativeResource - hwBaseTrapReasonDescr - hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - entPhysicalContainedIn - entPhysicalName	该节点用来表示单板间的通信恢复。	实现与MIB文件定义一致。

16.5.11 hwEntityBecomeMaster 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.1.12	hwEntityBecomeMaster	- hwBaseTrapRelativeResource - hwBaseTrapReasonDescr - hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - entPhysicalContainedIn - entPhysicalName	该节点用来表示单板成为主用。	实现与MIB文件定义一致。

16.5.12 hwProcessExitTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.1.26	hwProcessExitTrap	hwProcessPid	系统检测到进程退出。	实现与MIB文件定义一致。

16.5.13 hwTempRisingAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.2.1	hwTempRisingAlarm	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - entPhysicalName - hwBaseThresholdValue - hwBaseThresholdUnit - hwBaseThresholdHighWarning - hwBaseThresholdHighCritical	该节点用来表示温度超过门限。	实现与MIB文件定义一致。

16.5.14 hwTempRisingResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.2.2	hwTempRisingResume	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - entPhysicalName - hwBaseThresholdValue - hwBaseThresholdUnit - hwBaseThresholdHighWarning - hwBaseThresholdHighCritical	该节点用来表示温度从超过门限状态恢复到正常的水平。	实现与MIB文件定义一致。

16.5.15 hwVoltRisingAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.2.9	hwVoltRisingAlarm	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - entPhysicalName - hwBaseThresholdValue - hwBaseThresholdUnit - hwBaseThresholdHighWarning - hwBaseThresholdHighCritical	该节点用来表示电压超过门限。	实现与MIB文件定义一致。

16.5.16 hwVoltRisingResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.2.10	hwVoltRisingResume	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - entPhysicalName - hwBaseThresholdValue - hwBaseThresholdUnit - hwBaseThresholdHighWarning - hwBaseThresholdHighCritical	该节点用来表示电压从超过门限状态恢复到正常水平。	实现与MIB文件定义一致。

16.5.17 hwPowerInsufficiencyAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.2.21	hwPowerInsufficiencyAlarm	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - entPhysicalContainedIn - entPhysicalName - hwEntityRatePower - hwDevAvailablePower - hwDeviceTotalPower	该节点用来表示系统的剩余功率不能满足单板的额定功率。	实现与MIB文件定义一致。

16.5.18 hwPowerInsufficiencyResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.2.22	hwPowerInsufficiencyResume	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - entPhysicalContainedIn - entPhysicalName - hwEntityRatePower - hwDevAvailablePower - hwDeviceTotalPower	该节点用来表示系统的剩余功率能够满足单板的额定功率。	实现与MIB文件定义一致。

16.5.19 hwPowerOff 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.3.1	hwPowerOff	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - entPhysicalContainedIn - entPhysicalName	该节点用来表示一个电源被关闭。	实现与MIB文件定义一致。

16.5.20 hwPowerOn 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.3.2	hwPowerOn	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - entPhysicalContainedIn - entPhysicalName	该节点用来表示一个电源被开启。	实现与MIB文件定义一致。

16.5.21 hwCPUUtilizationRisingAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.4.1	hwCPUUtilizationRisingAlarm	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - entPhysicalName - hwBaseTrapRelativeResource - hwBaseUsageValue - hwBaseUsageUnit - hwBaseUsageThreshold	该节点用来表示CPU超过门限。	实现与MIB文件定义一致。

16.5.22 hwCPUUtilizationResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.4.2	hwCPUUtilizationResume	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - entPhysicalName - hwBaseTrapRelativeResource - hwBaseUsageValue - hwBaseUsageUnit - hwBaseUsageThreshold	该节点用来表示CPU从超过门限状态恢复到正常水平。	实现与MIB文件定义一致。

16.5.23 hwVoltFallingAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.2.11	hwVoltFallingAlarm	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - entPhysicalName - hwBaseThresholdValue - hwBaseThresholdUnit - hwBaseThresholdLowCritical - hwBaseThresholdLowWarning	该节点用来表示电压超过低门限。	实现与MIB文件定义一致。

16.5.24 hwVoltFallingResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.2.12	hwVoltFallingResume	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - entPhysicalName - hwBaseThresholdValue - hwBaseThresholdUnit - hwBaseThresholdLowCritical - hwBaseThresholdLowWarning	该节点用来表示电压超过低门限后恢复正常水平。	实现与 MIB 文件定义一致。

16.5.25 hwStorageUtilizationRisingAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.6.1	hwStorageUtilizationRisingAlarm	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - entPhysicalName - hwBaseTrapRelativeResource - hwBaseUsageValue - hwBaseUsageUnit - hwBaseUsageThreshold	该节点用来表示存储器使用率超过门限值	实现与 MIB 文件定义一致。

16.5.26 hwStorageUtilizationResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.6.2	hwStorageUtilizationResume	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - entPhysicalName - hwBaseTrapRelativeResource - hwBaseUsageValue - hwBaseUsageUnit - hwBaseUsageThreshold	该节点用来表示存储器使用率从超过门限状态恢复到正常水平。	实现与 MIB 文件定义一致。

16.5.27 hwEntityInvalid 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.1.9	hwEntityInvalid	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - entPhysicalContainedIn - entPhysicalName - hwBaseTrapRelativeResource - hwBaseTrapReasonDescr	该节点用来表示实体发生故障，包括电源故障、风扇故障和光模块故障。	实现与 MIB 文件定义一致。

16.5.28 hwEntityResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.1.10	hwEntityResume	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - entPhysicalContainedIn - entPhysicalName - hwBaseTrapRelativeResource - hwBaseTrapReasonDescr	该节点用来表示实体故障恢复，包括电源故障、风扇故障和光模块故障恢复。	实现与 MIB 文件定义一致。

16.5.29 hwEntityResetDone 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.1.6	hwEntityResetDone	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - entPhysicalContainedIn - entPhysicalName - hwBaseTrapRelativeResource - hwBaseTrapReasonDescr	该节点用来表示实体复位成功。	实现与 MIB 文件定义一致。

16.5.30 hwPortPhysicalPortTypeChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.5.13	hwPortPhysicalPortTypeChange	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - entPhysicalName - hwBaseTrapLastPortType - hwBaseTrapCurPortType	该节点用来表示端口类型发生变化。	实现与 MIB 文件定义一致。

16.5.31 hwPortPhysicalEthHalfDuplexAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.5.11	hwPortPhysicalEthHalfDuplexAlarm	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - entPhysicalName - hwBaseTrapRelativeResource	该节点用来表示端口工作在半双工模式。	实现与 MIB 文件定义一致。

16.5.32 hwPortPhysicalEthFullDuplexClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.5.12	hwPortPhysicalEthFullDuplexClear	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - entPhysicalName - hwBaseTrapRelativeResource	该节点用来表示端口工作在全双工模式。	实现与 MIB 文件定义一致。

16.5.33 hwOpticalPowerAbnormal 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.17.1	hwOpticalPowerAbnormal	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - entPhysicalContainedIn - entPhysicalName - hwBaseTrapRelativeResource - hwBaseTrapReasonDescr	该节点用来表示光模块功率异常。	实现与 MIB 文件定义一致。

16.5.34 hwOpticalPowerResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.17.2	hwOpticalPowerResume	- hwBaseTrapSeverity - hwBaseTrapProbableCause - hwBaseTrapEventType - entPhysicalContainedIn - entPhysicalName - hwBaseTrapRelativeResource - hwBaseTrapReasonDescr	该节点用来表示光模块功率从异常状态恢复正常。	实现与MIB文件定义一致。

16.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 16-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.1.9	hwBaseFlowDirectionType	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.1.10	hwPowerDirection	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.1.11	hwBaseTrapTrafficDir	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.1.3	hwEntityUnstable	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.1.4	hwEntityUnstableResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.1.11	hwEntityLeaveMaster	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.1.13	hwEntityOffline	告警节点

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.1.14	hwEntityOnline	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.1.15	hwEntityCheckF ail	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.1.16	hwEntityCheckR esume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.1.17	hwEntityRegFail	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.2.3	hwTempFallingA larm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.2.4	hwTempFallingR esume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.2.5	hwHumidityRisi ngAlarm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.2.6	hwHumidityRisi ngResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.2.7	hwHumidityFalli ngAlarm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.2.8	hwHumidityFalli ngResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.2.13	hwCurrentRising Alarm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.2.14	hwCurrentRising Resume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.2.15	hwCurrentFallin gAlarm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.2.16	hwCurrentFallin gResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.2.17	hwPowerRising Alarm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.2.18	hwPowerRisingR esume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.2.19	hwPowerFalling Alarm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.2.20	hwPowerFalling Resume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.3.3	hwPowerMixed	告警节点

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.3.4	hwPowerMixed Resume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.4.1	hwCPUUtilizatio nRisingAlarm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.5.1	hwPortPhysical Down	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.5.2	hwPortPhysical Up	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.5.3	hwPortPhysical NoTrafficAlarm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.5.4	hwPortPhysical NoTrafficClear	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.5.5	hwPortPhysicalT rafficRisingAlar m	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.5.6	hwPortPhysicalT rafficClear	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.5.7	hwPortPhysicalC rcErrorRisingAla rm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.5.8	hwPortPhysicalC rcErrorClear	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.5.9	hwPortPhysicalE thBroadcastRisin gAlarm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.5.10	hwPortPhysicalE thBroadcastClea r	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.10.1	hwPppLoopback Detect	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.10.2	hwPppLoopback DetResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.11.1	hwFlowCongesti on	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.11.2	hwFlowCongesti onResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.12.1	hwDeviceAbnor malRisingAlarm	告警节点

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.13.1	hwResExhaustBfdAlarm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.13.2	hwResExhaustBfdResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.14.1	hwResExhaustOamAlarm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.12 9.2.14.2	hwResExhaustOamResume	告警节点