

27 HUAWEI-CPU-MIB

[27.1 功能简介](#)

[27.2 表间关系](#)

[27.3 单节点详细描述](#)

[27.4 MIB Table详细描述](#)

[27.5 告警节点详细描述](#)

27.1 功能简介

CPU是设备上每块单板都必需的，所有的任务都依靠CPU运行。

CPU占用率是某个时间段的CPU使用情况。CPU占用率反映在统计时间段内，CPU处于“非空闲”状态的时间占总时间的比例。计算公式为：CPU占用率=(总时间-空闲时间)/总时间。

空闲时间指的是CPU运行IDLE任务的时间。IDLE任务是一个低优先级任务，不完成具体工作。如果IDLE任务得到了调度，就认为CPU当前处于空闲状态。

除了总体的CPU占用率，还可以统计各任务的CPU占用率。任务CPU占用率=任务运行时间/总时间。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiUtility(6).hwDev(3).hwCpuDevTable(4)

27.2 表间关系

无

27.3 单节点详细描述

无

27.4 MIB Table 详细描述

27.4.1 hwCpuDevTable 详细描述

该表描述设备CPU的使用率信息，包括CPU平均利用率和周期占用率。

该表的索引是hwFrameIndex、hwSlotIndex、hwCpuDevIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.3.4.1.1	hwCpuDevIndex	Integer (0..255)	not-accessible	和hwFrameIndex，hwSlotIndex一起构成了HUAWEI-CPU-MIB的索引。 对于单CPU设备，该节点取值为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.3.4.1.2	hwCpuDevDuty	Integer (0..100)	read-only	表示一块单板或者一个实体在5秒钟内的CPU的平均使用率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.3.4.1.3	hwAvgDuty1min	Integer (0..100)	read-only	表示一块单板或者一个实体在1分钟内的CPU的平均使用率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.3.4.1.4	hwAvgDuty5min	Integer (0..100)	read-only	表示一块单板或者一个实体在5分钟内的CPU的平均使用率。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建操作。

修改约束

该表不支持修改操作。

删除约束

该表不支持删除操作。

读取约束

以下节点支持：

- hwCpuDevDuty
- hwCpuDuty1min
- hwCpuDuty5min

27.5 告警节点详细描述

无