

39 HUAWEI-ERRORDOWN-MIB

[39.1 功能简介](#)

[39.2 表间关系](#)

[39.3 单节点详细描述](#)

[39.4 告警节点详细描述](#)

39.1 功能简介

华为公司定义了HUAWEI-ERRORDOWN-MIB。

ERRORDOWN为业务模块关联接口提供了一种机制。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwErrordownMIB(257)

39.2 表间关系

无

39.3 单节点详细描述

39.3.1 hwErrordownCause 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.5.257.1.1	hwErrordownCause	OCTET STRING (SIZE (1..64))	accessible-for-notify	error-down的原因。	实现与MIB文件定义一致。

39.3.2 hwErrordownRecoverType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.5.257.1.2	hwErrordownRecoverType	OCTET STRING (SIZE (1..64))	accessible-for-notify	error-down告警恢复的类型。	实现与MIB文件定义一致。

39.4 告警节点详细描述

39.4.1 hwErrordown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.2.57.2.1	hwErrordown	- ifName - hwErrordownCause	error-down事件发生，触发告警。	实现与MIB文件定义一致。

39.4.2 hwErrordownRecovery 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.257.2.2	hwErrordownRecovery	• ifName • hwErrordownCause • hwErrordownRecoverType	error-down 事件告警恢复。	实现与 MIB 文件定义一致。