

40 HUAWEI-ENERGYMNGT-MIB

- [40.1 功能简介](#)
- [40.2 表间关系](#)
- [40.3 单节点详细描述](#)
- [40.4 MIB Table详细描述](#)
- [40.5 告警节点详细描述](#)
- [40.6 不支持节点](#)

40.1 功能简介

HUAWEI-ENERGYMNGT-MIB用来实现设备电源管理和功耗信息查询。该MIB提供了设备总功率、功率统计周期、平均功率、额定功率、当前功率、功率门限值、节能模式等信息的查询和设置功能。

根节点：
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiUtility(6).hwEnergyMngt(157)

40.2 表间关系

无

40.3 单节点详细描述

40.3.1 hwPowerConsumption 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.157.1.1	hwPowerConsumption	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	设备总功耗。	实现与MIB文件定义一致。

40.3.2 hwPowerStatPeriod 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.157.1.2	hwPowerStatPeriod	INTEGER {ipv4full(0),ipv6full(1),ipv4mask(2),ipv6mask(3),dpi(4),tcp(5),ipv4comp(6),ipv6comp(7),ipv4dyn(8),ipv6dyn(9)}	read-write	功耗统计周期。包括： 1: fifteenMinutes(1) 2: thirtyMinutes(2) 3: oneHour(3) 4: oneDay(4) 5: oneWeek(5) 6: oneMonth(6) 缺省值:3: oneHour(3)	实现与MIB文件定义一致。

40.3.3 hwAveragePower 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.157.1.3	hwAveragePower	Integer32	read-only	设备平均功率	实现与MIB文件定义一致。

40.3.4 hwRatedPower 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.6.157.1.4	hwRatedPower	Integer32	read-only	额定功率	实现与MIB文件定义一致。

40.3.5 hwThresholdOfPower 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.6.157.1.5	hwThresholdOfPower	Integer32	read-write 目前支持的最大访问权限是read-only。	功率门限值	实现与MIB文件定义一致。

40.3.6 hwCurrentPower 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.6.157.1.6	hwCurrentPower	Integer32	read-only	当前功率	实现与MIB文件定义一致。

40.3.7 hwEnergySavingMode 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.157.3.1	hwEnergySavingMode	INTEGER {ipv4full(0),ipv4full(1),ipv4mask(2),ipv6mask(3),dpi(4),tcp(5),ipv4comp(6),ipv6comp(7),ipv4dyn(8),ipv6dyn(9)}	read-write	节能模式，包括： 1: userDefined(1)，目前设备不支持 2: standard(2) 3: basic(3) 4: deep(4)	实现与MIB文件定义一致。

40.4 MIB Table 详细描述

40.4.1 hwBoardPowerMngtTable 详细描述

该表用于查询单板的功率信息。

该表的索引是hwBoardIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.157.2.1.1	hwBoardIndex	Integer32	read-only	单板索引	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.157.2.1.2	hwBoardType	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-only	单板类型	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.157.2.1.3	hwBoardName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-only	单板名称	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.157.2.1.1.5	hwBoardRatedPower	Integer32	read-only	单板额定功率	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.157.2.1.1.6	hwBoardThresholdOfPower	Integer32	read-write	单板门限功率	目前支持的最大访问权限是read-only。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表读取无约束。

40.4.2 hwEnergySavingParameterTable 详细描述

该表描述节能模式变量表。

该表的索引是hwEnergySavingParameterIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.157.3.3.1	hwEnergySavingParameterIndex	Integer32	read-only	节能模式索引值	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.157.3.3.2	hwEnergySavingParameterValue	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-write	节能模式变量值	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表hwEnergySavingParameterValue节点支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表读取无约束。

40.4.3 hwEnergySavingCapabilityMngtTable 详细描述

该表用于查询节能描述。

该表的索引是hwEnergySavingCapabilityDescIndex。

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1 .2011.6.15 7.3.4.1.1	hwEnergy SavingCa pabilityDe scIndex	Integer32	read- only	节能能力描述索引	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1 .2011.6.15 7.3.4.1.2	hwEnergy SavingCa pabilityDe scLangua ge	Integer32	read- only	节能能力描述语言	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1 .2011.6.15 7.3.4.1.3	hwEnergy SavingCa pabilityDe sc	Integer32	read- only	节能能力描述	实现与 MIB文 件定义 一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表读取无约束。

40.5 告警节点详细描述

无

40.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 40-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.157.2.1.1.4	hwBoardCurrentPower	hwBoardPowerMngtTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.157.3.2.1.1	hwEnergySavingMethodIndex	hwEnergySavingMethodTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.157.3.2.1.2	hwEnergySavingMethodEnable	hwEnergySavingMethodTable