

43 HUAWEI-ENTITY-TRAP-MIB

[43.1 功能简介](#)

[43.2 表间关系](#)

[43.3 单节点详细描述](#)

[43.4 MIB Table详细描述](#)

[43.5 告警节点详细描述](#)

[43.6 不支持节点](#)

43.1 功能简介

HUAWEI-ENTITY-TRAP-MIB使用告警节点来记录单板热交换告警、通信告警和环境告警。告警上报给网管设备，此告警不支持配置和查询功能。

根节点:

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwEntityTrapMIB(219)

43.2 表间关系

无

43.3 单节点详细描述

43.3.1 hwEntityPhysicalIndex 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.1.1	hwEntityPhysicalIndex	Integer	read-write	物理实体索引。	实现与MIB文件定义一致。

43.3.2 hwEntityTrapEntType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.1.2	hwEntityTrapEntType	INTEGER {ipv4full(0),ipv6full(1),ipv4mask(2),ipv6mask(3),dpi(4),tcp(5),ipv4comp(6),ipv6comp(7),ipv4dyn(8),ipv6dyn(9)}	read-write	物理实体类型。	实现与MIB文件定义一致。

43.3.3 hwEntityTrapFaultID 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.1.3	hwEntityTrapFaultID	INTEGER{alarmS(1),callSetUpFailure(2),degradedSignal(3),farEndReceiverFailure(4),framingError(5),lossOfFrame(6),lossOfPointer(7),lossOfSignal(8),payloadTypeMismatch(9),transmissionError(10),remoteAlarmInterface(11),excessiveBER(12),pathTraceMismatch(13),unavailable(14),signalLab	accessible-for-notify	错误码。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		elMismatch (15), lossOfMultiFrame (16), receiveFailure (17), transmitFailure (18), modulationFailure (19), demodulationFailure (20), broadcastChannelFailure (21), connectionEstablishmentError (22), invalidMessageReceived (23), localNodeTransmissionError (24), remoteNodeTransmissionError (25), routingFailure (26), backplaneFailure (51), da			

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		taSetProblem (52),equipmentIdentifierDuplication (53),externalIFDeviceProblem (54),lineCardProblem (55),multiplexerProblem (56),nEIdentifierDuplication (57),powerProblem (58),processorProblem (59),protectionPathFailure (60),receiverFailure (61),replaceableUnitMissing (62),replaceableUnitTypeMismatch (63),synchronizationS			

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		sourceMismatch (64), terminalProblem (65), timingProblem (66), transmitterFailure (67), trunkCard Problem (68), replaceableUnitProblem (69), realTimeClockFailure (70), antennaFailure (71), batteryChargingFailure (72), diskFailure (73), frequencyHoppingFailure (74), iODeviceError (75), lossOfSynchronisation (76), lossOfRedundanc			

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		y (77),powerSupplyFailure (78),signalQualityEvaluationFailure (79),transceiverFailure (80),protectionMechanismFailure (81),protectingResourceFailure (82),airCompressorFailure (101),airConditioningFailure (102),airDryerFailure (103),batteryDischarging (104),batteryFailure (105),commercialPowerFailure (106),coolingFanFailure			

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		re (107),e ngineF ailure (108),fi reDetec torFailu re (109),f useFail ure (110),g enerato rFailure (111),l owBatt eryThre shold (112),p umpFai lure (113),r ectifier Failure (114),r ectifier HighVo ltage (115),r ectifier LowFV oltage (116),v entilati onsSyst emFail ure (117),e nclosur eDoor Open (118),e xplosiv eGas (119),fi re (120),fl ood (121),h			

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		ighHumidity (122),highTemperature (123),highWind (124),iceBuildUp (125),intrusionDetection (126),lowFuel (127),lowHumidity (128),lowCablePressure (129),lowTemperature (130),lowWater (131),smoke (132),toxicGas (133),coolingSystemFailure (134),externalEquipmentFailure (135),externalPointFailure (136),st			

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		orageCapacityProblem (151), memoryMismatch (152), corruptData (153), outOfCPUcycles (154), softwareEnvironmentProblem (155), softwareDownloadFailure (156), lossOfRealTime (157), applicationSubsystemFailure (158), configurationOrCustomisationError (159), databaseInconsistency (160), fileError (161), outOfMemory (162), software			

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		Error (163),timeoutExpired (164),underlayingResourceUnavailable (165),versionMismatch (166),bandwidthReduced (201),congestion (202),excessiveErrorRate (203),excessiveResponseTime (204),excessiveRetransmissionRate (205),reducedLoggingCapability (206),systemResourcesOverload (207),adapter Error (500),a			

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		pplicationSubsystemFailure(501),bandwidthReducedX733(502),callEstablishmentError(503),communicationsProtocolError(504),communicationsSubsystemFailure(505),configurationOrCustomizationError(506),congestionX733(507),corruptData(508),cpuCycleLimitExceeded(509),dataSetOrModemError(510),degrade			

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		dSignal X733 (511),d teDceln terface Error (512),e nclosur eDoor OpenX 733 (513),e quipme ntMalf unction (514),e xcessiv eVibrati on (515),fi leError X733 (516),fi reDetec ted (517),fr amingE rrorX73 3 (518),h eatingV entCool ingSyst emProb lem (519),h umidity Unacce ptable (520),i nputOu tputDe viceErr or (521),i nputDe viceErr or (522),l			

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		anError (523),l eakDet ected (524),l ocalNo deTrans mission ErrorX7 33 (525),l ossOfFr ameX7 33 (526),l ossOfSi gnalX7 33 (527), materia lSupply Exhaust ed (528), multipl exerPro blemX7 33 (529),o utOfMe moryX7 33 (530),o uputDe viceErr or (531),p erform anceDe graded (532),p owerPr oblems (533),p ressure Unacce ptable (534),p rocesso			

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		rProblems (535),pumpFailureX733 (536),queueSizeExceeded (537),receiveFailureX733 (538),receiverFailureX733 (539),remoteNodeTransmissionErrorX733 (540),resourceAtOrNearingCapacity (541),responseTimeExcessive (542),retransmissionRateExcessive (543),softwareErrorX733 (544),softwareProgramAbnormallyTermina			

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		ted (545),s oftware Progra mError (546),st orageC apacity Proble mX733 (547),t empera tureUn accepta ble (548),t hreshol dCrosse d (549),ti mingPr oblemX 733 (550),t oxicLea kDetect ed (551),tr ansmit Failure X733 (552),tr ansmit erFailur e (553),u nderlyi ngReso urceUn availabl e (554),v ersion Mismat chX733 (555),a uthenti cationF ailure			

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		(600),b reachO fConfid entialit y (601),c ableTa mper (602),d elayedI nforma tion (603),d enialOf Service (604),d uplicat eInfor mation (605),i nforma tionMis sing (606),i nforma tionMo dificati onDete cted (607),i nforma tionOut OfSequ ence (608),k eyExpir ed (609),n onRepu diation Failure (610),o utOfHo ursActi vity (611),o utOfSer vice (612),p			

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		roceduralError (613),unauthorizedAccessAttempt (614),unexpectedInformation (615),other (1024)}			

43.3.4 hwEntityCommunicateType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.219.1.4	hwEntityCommunicateType	INTEGER {ipv4full (0),ipv6full (1),ipv4mask (2),ipv6mask (3),dpi (4),tcp (5),ipv4comp (6),ipv6comp (7),ipv4dyn (8),ipv6dyn (9)}	read-write	通信类型。	实现与MIB文件定义一致。

43.3.5 hwUserDefAlarmName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.219.1.6	hwUserDefAlarmName	OctetString	read-only	用户自定义告警名称。	实现与MIB文件定义一致。

43.3.6 hwUserDefChannel 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.219.1.7	hwUserDefChannel	Integer	read-write	用户自定义告警通道。	实现与MIB文件定义一致。

43.3.7 hwEntityTrapReasonDescr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.1.13	hwEntityTrapReasonDescr	OctetString	accessible-for-notify	告警原因描述。	实现与MIB文件定义一致。

43.4 MIB Table 详细描述

43.4.1 hwEntityThresholdTable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.219.1.5.1	hwEntityThresholdType	INTEGER {ipv4full(0),ipv6full(1),ipv4mask(2),ipv6mask(3),dpi(4),tcp(5),ipv4comp(6),ipv6comp(7),ipv4dyn(8),ipv6dyn(9)}	read-only	门限类型。	与MIB文件实现一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.219.1.5.2	hwEntityThresholdValue	Integer	read-write	门限值。	与MIB文件实现一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.219.1.5.3	hwEntityThresholdCurrent	Integer	read-only	当前门限值。	与MIB文件实现一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.219.1.5.4	hwEntityThresholdCritical	Integer	read-write	致命门限值。	与MIB文件实现一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.219.1.5.5	hwEntityThresholdWarning	Integer	read-write	告警门限值。	与MIB文件实现一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

43.5 告警节点详细描述

43.5.1 hwChassisInvalid 详细描述

说明

仅S7703 PoE和S7706 PoE支持该节点。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.1.5	hwChassisInvalid	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID - hwEntityOperStatus	框无效。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.2 hwChassisInvalidResume 详细描述

说明

仅S7703 PoE和S7706 PoE支持该节点。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2 011.5.25.21 9.2.1.6	hwChassisInvalid Resume	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrap FaultID - hwEntityOper Status	框无效恢复。	实现与 MIB文件 定义一 致。

43.5.3 hwBoardRemove 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2 011.5.25.21 9.2.2.1	hwBoard Remove	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrap EntType - hwEntityTrap FaultID	单板拔出。	实现与 MIB文件 定义一 致。

43.5.4 hwBoardInsert 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2 011.5.25.21 9.2.2.2	hwBoard Insert	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrap EntType - hwEntityTrap FaultID	单板插入。	实现与 MIB文件 定义一 致。

43.5.5 hwBoardBecomeMaster 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.8	hwBoardBecomeMaster	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapEntType - hwEntityTrapFaultID	单板进入主用状态。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.6 hwBoardFail 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3	hwBoardFail	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapEntType - hwEntityTrapFaultID	单板局部功能失效。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.7 hwBoardFailResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4	hwBoardFailResume	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapEntType - hwEntityTrapFaultID	单板局部功能失效恢复。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.8 hwBoardInvalid 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5	hwBoardInvalid	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapEntType - hwEntityTrapFaultID	单板整体功能失效。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.9 hwBoardInvalidResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6	hwBoardInvalidResume	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapEntType - hwEntityTrapFaultID	单板整体功能失效恢复。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.10 hwBoardOffline 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.48	hwBoardOffline	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName	长按OFL按钮触发单板下线。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.11 hwBoardSoftwareNotSupport 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.49	hwBoardSoftwareNotSupport	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName	当前的系统软件版本或者下次启动的系统软件版本不支持新插入的单板。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.12 hwBoardPowerOff 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.13	hwBoardPowerOff	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapEntityType - hwEntityTrapFaultID	接口板下电。因为此接口板只支持索引值小于等于127的Eth-Trunk。	与MIB文件定义一致。

43.5.13 hwBrdTempAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.13	hwBrdTempAlarm	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityThresholdType - hwEntityThresholdValue - hwEntityThresholdCurrent - hwEntityTrapFaultID	单板温度异常。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.14 hwBrdTempResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.14	hwBrdTempResume	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityThresholdType - hwEntityThresholdValue - hwEntityThresholdCurrent - hwEntityTrapFaultID	单板温度异常恢复。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.15 hwCardInsert 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.3.2	hwCardInsert	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapEntType - hwEntityTrapFaultID	卡插入。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.16 hwCardRemove 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.3.1	hwCardRemove	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapEntType - hwEntityTrapFaultID	卡拔出。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.17 hwCardFail 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.3.3	hwCardFail	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapEntType - hwEntityTrapFaultID	子卡局部功能失效。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.18 hwCardInvalid 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.3.5	hwCardInvalid	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapEntType - hwEntityTrapFaultID - hwEntityTrapReasonDescr	子卡不可用。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.19 hwCardInconsistent 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.3.13	hwCardInconsistent	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapEntType - hwEntityTrapFaultID - hwEntityTrapReasonDescr	子卡类型不一致。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.20 hwCommunicateError 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.9.1	hwCommunicateError	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapEntType - hwEntityTrapFaultID - hwEntityCommunicateType	通道异常。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.21 hwCommunicateResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.9.2	hwCommunicateResume	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapEntType - hwEntityTrapFaultID - hwEntityCommunicateType	通道异常恢复	实现与MIB文件定义一致。

43.5.22 hwCPUUtilizationRising 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.14.1	hwCPUUtilizationRising	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityThresholdType - hwEntityThresholdWarning - hwEntityThresholdCurrent - hwEntityTrapFaultID	设备的CPU使用率超过门限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.23 hwCPUUtilizationResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.14.2	hwCPUUtilizationResume	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityThresholdType - hwEntityThresholdWarning - hwEntityThresholdCurrent - hwEntityTrapFaultID	设备的CPU的使用率从高于阈值降低到阈值以下。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.24 hwMemUtilizationRising 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.15.1	hwMemUtilizationRising	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityThresholdType - hwEntityThresholdWarning - hwEntityThresholdCurrent - hwEntityTrapFaultID	设备的内存使用率超过门限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.25 hwMemUtilizationResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.15.2	hwMemUtilizationResume	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityThresholdType - hwEntityThresholdWarning - hwEntityThresholdCurrent - hwEntityTrapFaultID	设备的内存的使用率从高于阈值降低到阈值以下。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.26 hwFanInsert 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.6.2	hwFanInsert	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID	风扇插入。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.27 hwFanInvalid 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.6.5	hwFanInvalid	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID	风扇整体功能失效。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.28 hwFanInvalidResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.6.6	hwFanInvalidResume	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID	风扇整体功能失效恢复。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.29 hwFanRemove 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.6.1	hwFanRemove	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID	风扇拔出。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.30 hwOpticalBiasCurrentAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.19	hwOpticalBiasCurrentAlarm	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID - hwEntityTrapReasonDescr	光模块激光器偏置电流高于alarm级高门限或者低于alarm级低门限。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.31 hwOpticalBiasCurrentAlarmResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.20	hwOpticalBiasCurrentAlarmResume	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID - hwEntityTrapReasonDescr	光模块激光器偏置电流恢复正常。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.32 hwOpticalRemove 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.1	hwOpticalRemove	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID	光模块拔出。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.33 hwOpticalInsert 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.2	hwOpticalInsert	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID	光模块插入。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.34 hwOpticalInvalid 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5	hwOpticalInvalid	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID	光模块无效。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.35 hwOpticalInvalidResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6	hwOpticalInvalidResume	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID	光模块功率异常恢复	实现与MIB文件定义一致。

43.5.36 hwOpticalFail 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.3	hwOpticalFail	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID - hwEntityTrapReasonDescr	光模块检测失败。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.37 hwOpticalFailResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.4	hwOpticalFailResume	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID - hwEntityTrapReasonDescr	光模块检测失败故障恢复。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.38 hwPortNoSupportOETrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.12.3	hwPortNoSupportOETrap	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID	光电模块或GE光模块不能在集群端口上使用。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.39 hwPowerInsert 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.2	hwPowerInsert	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID	电源插入。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.40 hwPowerInvalid 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.5	hwPowerInvalid	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID	电源整体功能失效。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.41 hwPowerInvalidResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.6	hwPowerInvalidResume	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID	电源整体功能失效恢复。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.42 hwPowerRemove 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.1	hwPowerRemove	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID	电源拔出。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.43 hwVoltAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.5	hwVoltAlarm	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityThresholdType - hwEntityThresholdValue - hwEntityThresholdCurrent - hwEntityTrapFaultID	环境电压异常。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.44 hwVoltResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.6	hwVoltResume	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityThresholdType - hwEntityThresholdValue - hwEntityThresholdCurrent - hwEntityTrapFaultID	环境电压异常恢复。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.45 hwOpticalTunableNotMatch 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.13	hwOpticalTunableNotMatch	- hwEntPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID	光模块的可调参数和配置不一致。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.46 hwOpticalUnauthorized 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.9	hwOpticalUnauthorized	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapFaultID - hwEntityTrapReasonDescr	非华为交换机认证光模块。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.47 hwPatchDelNeedReStartTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.11.5	hwPatchDelNeedReStartTrap	无	补丁删除后需要重启设备。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.48 hwSystemConfigNotMatchTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.11.10	hwSystemConfigNotMatchTrap	- hwEntityPhysicalIndex - entPhysicalName - hwEntityTrapEntType - hwEntityTrapFaultID - hwEntityTrapReasonDescr	设备上的配置和控制器上的不一致。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.49 hwVirtualLicenseNearDeadline 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.11.7	hwVirtualLicenseNearDeadline	- hwLicenseRemainingTime - hwVirtualLicenseItemName	当前设备时间已接近虚拟license的最终截止日期。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.50 hwVirtualLicenseNearDeadlineResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.11.14	hwVirtualLicenseNearDeadlineResume	- hwLicenseRemainingTime - hwVirtualLicenseItemName	当前设备时间接近虚拟license的最终截止日期告警恢复。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.51 hwVirtualLicenseExpire 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.11.8	hwVirtualLicenseExpire	hwVirtualLicenseItemName	设备虚拟license已经过期。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.52 hwVirtualLicenseExpResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.11.9	hwVirtualLicenseExpResume	hwVirtualLicenseItemName	虚拟license过期告警已恢复。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.53 hwNetconfDatabaseAbnormal 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.11.11	hwNetconfDatabaseAbnormal	无	设备NETCONF数据库异常。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.54 hwNetconfDatabaseRestore 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.11.12	hwNetconfDatabaseRestore	无	设备NETCONF数据库异常恢复。	实现与MIB文件定义一致。

43.5.55 hwPeerDevPnPTrunkAggregationFailure 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.13.3	hwPeerDevPnPTrunkAggregationFailure	hwDeviceMasterESN	PnP对端设备Eth-Trunk自协商失败。	实现与MIB文件定义一致。

43.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 43-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.51	hwFanFail	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.52	hwFanFailResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.1.1	hwChassisRemove	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.1.2	hwChassisInsert	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.1.3	hwChassisFail	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.1.4	hwChassisFailResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.7	hwBoardLeaveMaster	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.9	hwUpMicroSwitchOpen	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.10	hwUpMicroSwitchClose	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.11	hwDownMicroSwitchOpen	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.12	hwDownMicroSwitchClose	告警节点

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.21 9.2.3.4	hwCardFailResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.21 9.2.3.6	hwCardInvalidResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.21 9.2.5.3	hwPowerFail	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.21 9.2.5.4	hwPowerFailResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.21 9.2.5.7	hwPowerUnusable	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.21 9.2.5.8	hwPowerUnusableResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.21 9.2.6.3	hwFanFail	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.21 9.2.6.4	hwFanFailResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.21 9.2.6.7	hwFanUnusable	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.21 9.2.6.8	hwFanUnusableResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.21 9.2.7.1	hwLcdRemove	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.21 9.2.7.2	hwLcdInsert	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.21 9.2.7.3	hwLcdInvalid	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.21 9.2.7.4	hwLcdInvalidResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.21 9.2.7.5	hwLcdUnusable	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.21 9.2.7.6	hwLcdUnusableResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.21 9.2.8.1	hwCmuRemove	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.21 9.2.8.2	hwCmuInsert	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.21 9.2.8.3	hwCmuInvalid	告警节点

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.21 9.2.8.4	hwCmuInvalidResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.21 9.2.8.5	hwCmuUnusable	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.21 9.2.8.6	hwCmuUnusableResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.21 9.2.10.1	hwTempAlarm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.21 9.2.10.2	hwTempResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.21 9.2.10.3	hwHumidityAlarm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.21 9.2.10.4	hwHumidityResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.21 9.2.10.7	hwGateAlarm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.21 9.2.10.8	hwGateResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.21 9.2.10.9	hwFogAlarm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.21 9.2.10.10	hwFogResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.21 9.2.10.11	hwUnstableAlarm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.21 9.2.10.12	hwUnstableResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.21 9.2.10.15	hwBrdTempFatalAlarm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.21 9.2.10.16	hwBrdTempFatalResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.21 9.2.11.1	hwSystemConfigError	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.21 9.2.11.2	hwSystemConfigResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.21 9.2.12.1	hwPortDown	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.21 9.2.12.2	hwPortUp	告警节点

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.21 9.2.13.1	hwUserDefAlarm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.21 9.2.13.2	hwUserDefResume	告警节点