

49 HUAWEI-FLASH-MAN-MIB

[49.1 功能简介](#)

[49.2 表间关系](#)

[49.3 单节点详细描述](#)

[49.4 MIB Table详细描述](#)

[49.5 告警节点详细描述](#)

49.1 功能简介

Flash是一种成本比较低的存储介质，在华为公司的设备上可以用来存储用户的一些数据文件及相应目录，比如配置文件、私有文件、话费清单等。

HUAWEI-FLASH-MAN-MIB用来管理Flash设备和对Flash设备的操作信息。

该MIB的根节点是

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiUtility(6).hwFlash(9)。

49.2 表间关系

无

49.3 单节点详细描述

49.3.1 hwFlhSupportNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.1.1	hwFlhSupportNum	Integer(SIZE (1..32))	read-only	系统所支持的Flash设备的数目。	目前仅支持取值为1。

49.4 MIB Table 详细描述

49.4.1 hwFlashTable 详细描述

该表用来描述Flash设备的属性。

该表的索引是hwFlhIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.1.2.1.1	hwFlhIndex	Integer (1..32)	read-only	表索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.1.2.1.2	hwFlhSize	Integer	read-only	Flash设备的大小。如果Flash设备被移除，则该值为0。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.1.2.1.3	hwFlhPos	Integer (0..2147483647)	read-only	系统中Flash设备所在的物理位置。如果该值为0，则表示主处理器。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.1.2.1.4	hwFlhName	DisplayString (SIZE (0..16))	read-only	Flash设备名。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.1.2.1.5	hwFlhChipNum	Integer (1..64)	read-only	Flash设备上的芯片数目。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.1.2.1.6	hwFlhDescr	DisplayString (SIZE (0..64))	read-only	Flash设备在系统中的用途。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.1.2.1.8	hwFlhInitTime	TimeTicks	read-only	Flash设备初始化时的系统时间 1. 如果设备被修改，则是系统的启动时间。 2. 如果设备被移动，则是设备插入时的时间。 3. 如果设备被重新划分并重新分配后，则是重新分配时的时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.1.2.1.9	hwFlhRemovable	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	用于标识Flash设备是否允许被移动。 当取值为1时，表示Flash设备允许被移动。 当取值为2时，表示Flash设备不允许被移动。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2.011.6.9.1.1.2.1.11	hwFlhPartitionBool	INTEGER{true(1),false(2)}	Read-write	用于标识Flash设备是否允许被划分。 当取值为1时，表示允许被划分。 当取值为2时，表示不允许被划分。实际取值时依赖于hwFlhPartitionNum的取值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.6.9.1.1.2.1.12	hwFlhMinPartitionSize	Integer 32	read-only	Flash设备支持的最小分区的大小。 如果hwFlhPartitionBool的取值是false，则该节点的取值就与hwFlhSize相同。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.6.9.1.1.2.1.13	hwFlhMaxPartitions	Integer (1..8)	read-only	Flash设备支持的最大分区的数目。 取值范围是1~8。如果hwFlhPartitionBool的取值是false，则该节点的取值为1。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.1.2.1.14	hwFlhPartitionNum	Integer	read-only	系统所支持的该Flash设备的实际分区的数目。 如果hwFlhPartitionBool的取值是false, 则该节点的取值为1。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建操作。

修改约束

该表不支持修改操作。

删除约束

该表不支持删除操作。

读取约束

无

49.4.2 hwFlhChipTable 详细描述

该表用来描述每个初始Flash设备的芯片属性。该表的初始目的是用于错误诊断和定位。

该表的索引是hwFlhIndex、hwFlhChipSerialNo。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.1.3.1.1.1	hwFlhChipSerialNo	Integer (1..64)	not-accessible	表索引。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.1.3.1.1.2	hwFlhChipID	DisplayString (SIZE (0..5))	read-only	每块芯片的厂家和设备代码。前2个数字表示厂家；后2个数字表示设备代码。如果是未知设备，则该节点取值为00:00。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.1.3.1.1.3	hwFlhChipDescr	DisplayString (SIZE (0..32))	read-only	芯片的相关描述信息，例如“Intel 27F008SA”。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建操作。

修改约束

该表不支持修改操作。

删除约束

该表不支持删除操作。

读取约束

无

49.4.3 hwFlhPartitionTable 详细描述

该表用来描述每个Flash分区的属性。无论是否对设备进行过分区操作，整个设备可以看作是一个大的分区。因此设备上至少存在一个分区。

该表的索引是hwFlhIndex、hwFlhPartIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2.011.6.9.1.1.4.1.1.1	hwFlhPartIndex	Integer (SIZE (1..8))	not-accessible	表索引。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.6.9.1.1.4.1.1.2	hwFlhPartFirstChip	Integer (SIZE (1..64))	read-only	分区中的第一个芯片的序列号。通过该序列号，可以索引到芯片表中的每一个芯片。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.6.9.1.1.4.1.1.3	hwFlhPartLastChip	Integer (SIZE (1..64))	read-only	分区中的最后一个芯片的序列号。通过该序列号，可以索引到芯片表中的每一个芯片。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.6.9.1.1.4.1.1.4	hwFlhPartSpace	Integer	read-only	Flash分区中的空间总数。下述情况是最理想的： $\text{hwFlhPartSpace} = n * \text{hwFlhMinPartitionSize}$	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.6.9.1.1.4.1.1.5	hwFlhPartSpaceFree	INTEGER (0..4294967295)	read-only	Flash分区中的空闲空间。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.6.9.1.1.4.1.1.6	hwFlhPartFileNum	Integer	read-only	Flash分区中的文件数目。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2.011.6.9.1.1.4.1.1.7	hwFlhPartChecksumMethod	INTEGER { simpleChecksum(1), undefined(2), simpleCRC(3) }	read-only	文件系统所使用的检测算法。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.6.9.1.1.4.1.1.8	hwFlhPartStatus	Integer	read-only	Flash分区的状态。 如果设备是不可编程的，则该值为“readOnly(1)”； 如果当前映像文件正在该分区运行，则该值为“runFromFlash(2)”； 如果设备是可编程的，则该值为“readWrite(3)”。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.6.9.1.1.4.1.1.9	hwFlhPartUpgradeMode	Integer	read-only	Flash分区的升级方式。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.6.9.1.1.4.1.1.10	hwFlhPartName	Octet String (SIZE (0..16))	read-only	Flash分区的名称。由系统指定。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.6.9.1.1.4.1.1.11	hwFlhPartRequireErase	Integer	read-only	用于标识该分区在写之前，是否需要先进行擦除。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.1.4.1.1.12	hwFlhPartFileNameLen	Integer(1..256)	read-only	系统所定义的文件名的最大长度。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建操作。

修改约束

该表不支持修改操作。

删除约束

该表不支持删除操作。

读取约束

无

49.4.4 huaweiFlhFileTable 详细描述

该表用来描述Flash分区中的文件信息。
该表的索引是hwFlhIndex、hwFlhPartIndex、hwFlhFileIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.1.4.2.1.1.1	hwFlhFileIndex	Integer (1..1024)	not-accessible	表索引	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.1.4.2.1.1.2	hwFlhFileName	DisplayString (1..255)	read-only	文件名。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2 011.6.9.1.1.4 .2.1.1.3	hwFlhFileSize	Integer	read-only	文件大小，单位为字节，不包括文件头的大小。最小值为0。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2 011.6.9.1.1.4 .2.1.1.4	hwFlhFileStatus	INTEGER {deleted(1), invalidChecksum(2), valid(3)}	read-only	文件状态。取值情况如下： - deleted(1)：文件在回收站里。 - invalidChecksum(2)：检测机制不合法； - valid(3)：合法的文件。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2 011.6.9.1.1.4 .2.1.1.5	hwFlhFileChecksum	OCTET STRING	read-only	文件检测机制，位于文件头。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

不支持。

修改约束

不支持。

删除约束

不支持。

读取约束

无

49.4.5 hwStorageTable 详细描述

该表用来描述存储设备的属性。

该表的索引是hwStorageIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2 011.6.9.1.4.2 .1.1	hwStorageIndex	Integer (1..255)	not-accessible	表索引	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2 011.6.9.1.4.2 .1.2	hwStorageType	INTEGER {flash(1),hard Disk(2),cfCar d(3)}	read-only	存储设备类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2 011.6.9.1.4.2 .1.3	hwStorageSpace	Integer	read-only	存储设备所有空间的大小。单位是千字节。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2 011.6.9.1.4.2 .1.4	hwStorageSpaceFree	Integer	read-only	剩余空间。单位是千字节。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2 011.6.9.1.4.2 .1.5	hwStorageName	DisplayString (0..32)	read-only	存储设备的名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2 011.6.9.1.4.2 .1.6	hwStorageDescr	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-only	系统中该存储设备的用途。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

不支持。

修改约束

不支持。

删除约束

不支持。

读取约束

无

49.4.6 huaweiFlhOpTable 详细描述

该表描述了本地存储文件COPY操作属性。

该表的索引是hwFlhOperIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.1.1.1	hwFlhOperIndex	Integer32 (1..2147483647)	not-accessible	表索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.1.1.2	hwFlhOperType	Integer { net2FlashWithErase(1), net2FlashWithoutErase(2), flash2Net(3), }	read-create	操作命令类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.1.1.3	hwFlhOperProtocol	Integer { ftp(1), sftp(2), tftp(3) }	read-create	文件传输协议。 缺省值：FTP。 使用FTP协议存在安全风险，建议用户使用SFTP。	当该节点设置为sftp(2)时，只能使用密码进行认证，使用公钥认证将会失败。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.1.1.4	hwFlhOperServerAddress	OCTET STRING (SIZE (4))	read-create	操作服务器地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.1.1.5	hwFlhOperServerUser	DisplayString (SIZE (1..255))	read-create	操作用户名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.1.1.6	hwFlhOperPassword	DisplayString (SIZE (1..255))	read-create	操作用户口令。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.1.1.7	hwFlhOperSourceFile	DisplayString (SIZE (1..255))	read-create	操作源文件名。	实际支持的取值范围是1～64。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.1.1.8	hwFlhOperDestinationFile	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-create	操作目标文件名。	实际支持的取值范围是1～64。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.1.1.9	hwFlhOperStatus	INTEGER{opInProgress(1),opSuccess(2),opInvalid(3),opInvalidProtocol(4),opInvalidSourceName(5),opInvalidDestName(6),opInvalidServerAddress(7),opDeviceBusy(8),opDeviceOpenError(9),opDeviceError(10),opDeviceNotProgrammable(11),opDeviceFull(12),opFileOpenError(13),opFileTransferError(14),opFileChecksumError(15),opNoMemory(16),opAuthFail(17),opUnknownFailure(18),opAbort(19),opInvalidSourceAddress(20),opInvalidSourceInterface(21),opCurrentVersionFileConfilt(22)} { opInProgress(1) opSuccess(2) opInvalid(3) opInvalidProtocol(4) opInvalidSourceName(5) opInvalidDestName(6)	read-only	操作状态。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		opInvalidServerAddress(7) opDeviceBusy(8) opDeviceOpenError(9) opDeviceError(10) opDeviceNotProgrammable(11) opDeviceFull(12) opFileOpenError(13) opFileTransferError(14) opFileChecksumError(15) opNoMemory(16) opAuthFail(17) opUnknownFailure(18) opAbort(19) opInvalidSourceAddress(20) opInvalidSourceInterface(21) opCurrentVersionFileConfilt(22) }			
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.1.1.10	hwFlhOperEndNotification	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	操作结束指示。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.1.1.11	hwFlhOperProgress	INTEGER (0..4294967295)	read-only	操作经历时间。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.1.1.12	hwFlhOperRowStatus	RowStatus {1: active (1),2: notInService (2),3: notReady (3),4: createAndGo (4),5: createAndWait (5),6: destroy (6)}	read-create	操作行状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.1.1.13	hwFlhOperServerPort	Integer32(1..65535)	read-create	此节点标识FTP/SFTP服务器侦听端口号： - 缺省情况下，SFTP服务器的侦听端口号是22。 - 缺省情况下，FTP服务器的侦听端口号是21。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.1.1.14	hwFlhOperSourceAddress	OCTET STRING (SIZE (4))	read-create	源IP地址。 缺省值：0.0.0.0	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.1.1.15	hwFlhOperSourceInterface	OCTET STRING(1..47)	read-create	源接口。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.1.1.16	hwFlhOperMemSize	Integer32	read-create	指定要求主机保证的空间大小（单位是KB）	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.1.1.17	hwFlhOperVpnInstanceName	OCTETSTRING(SIZE(1..31))	read-create	文件服务器的VPN实例名。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.1.1.18	hwFlhOperTotalFileLength	Integer32 (0..2147483647)	read-create	文件的总长度，以字节为单位。	当节点 hwFlhOperType 指定的操作类型为 net2FlashWithErase(1) 或 net2FlashWithoutErase(2) 时，如果不指定该节点值，则该节点显示的值为 100。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.1.1.19	hwFlhOperTransferProgress	Integer32 (0..100)	read-only	文件的传输进度。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.1.1.20	hwFlhOperErrorReason	DisplayString (SIZE (1..255))	read-only	文件操作失败的原因。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

- 以下节点可以被创建：
- hwFlhOperType
 - hwFlhOperProtocol
 - hwFlhOperServerAddress
 - hwFlhOperServerUser
 - hwFlhOperPassword
 - hwFlhOperSourceFile
 - hwFlhOperDestinationFile
 - hwFlhOperEndNotification
 - hwFlhOperServerPort
 - hwFlhOperRowStatus
 - hwFlhOperSourceAddress
 - hwFlhOperSourceInterface
 - hwFlhOperMemSize
 - hwFlhOperVpnInstanceName

- hwFlhOperTotalFileLength

最多可创建5个实例、每个实例定时5分钟老化。

修改约束

以下节点可以被修改：

- hwFlhOperType
- hwFlhOperProtocol
- hwFlhOperServerAddress
- hwFlhOperServerUser
- hwFlhOperPassword
- hwFlhOperSourceFile
- hwFlhOperDestinationFile
- hwFlhOperEndNotification
- hwFlhOperServerPort
- hwFlhOperSourceAddress
- hwFlhOperSourceInterface
- hwFlhOperMemSize
- hwFlhOperVpnInstanceName
- hwFlhOperTotalFileLength

删除约束

以下节点可以被删除：

- hwFlhOperType
- hwFlhOperProtocol
- hwFlhOperServerAddress
- hwFlhOperServerUser
- hwFlhOperPassword
- hwFlhOperSourceFile
- hwFlhOperDestinationFile
- hwFlhOperStatus
- hwFlhOperEndNotification
- hwFlhOperProgress
- hwFlhOperRowStatus
- hwFlhOperServerPort
- hwFlhOperSourceAddress
- hwFlhOperSourceInterface
- hwFlhOperMemSize
- hwFlhOperVpnInstanceName

- hwFlhOperTotalFileLength
- hwFlhOperTransferProgress

读取约束

无

49.4.7 hwFlhSyncTable 详细描述

该表描述了本地存储文件同步操作属性。

该表的索引是hwFlhSyncIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.2.1.1	hwFlhSyncIndex	Integer (1..2147483647)	not-accessible	表索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.2.1.2	hwFlhSyncType	Integer{net2FlashCopy(1)}	read-create	net2FlashCopy(1): 文件拷贝动作。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.2.1.3	hwFlhSyncRange	Integer {designate(1),all(2)}	read-create	文件同步范围。designate(1): 板对板拷贝; all(2): 批量拷贝。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.2.1.4	hwFlhSyncSourcePath	DisplayString(SIZE (1..255))	read-create	源节点字符串。	目前支持的取值范围是1~128。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.2.1.5	hwFlhSyncSourceFile	DisplayString(SIZE (1..255))	read-create	源文件名字符串。目前取值仅支持1~64。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.2.1.6	hwFlhSyncDestinationPath	DisplayString(SIZE (1..255))	read-create	目的节点字符串。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.2.1.7	hwFlhSyncDestinationFile	DisplayString (SIZE (1..255))	read-create	目的文件名字符串。目前取值仅支持1~64。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.2.1.8	hwFlhSyncRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

该表不支持修改操作。

删除约束

无

读取约束

该表中的节点只支持读取。

49.5 告警节点详细描述

49.5.1 hwFlhOperNotification 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.3.1	hwFlhOperNotification	1: hwFlhOperStatus	huaweiFlhOpTable动作完成告警。	实现与MIB文件定义一致。

49.5.2 hwFlhStorageFullTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.3.2	hwFlhStorageFullTrap	1: hwFlhPhysicalIndex 2: entPhysicalName 3: hwFlhStorageUsageRatio 4: hwFlhStorageUsageThreshold	Flash已用空间超过85%，系统即将自动清空回收站、删除未使用的大包、补丁。	实现与MIB文件定义一致。

49.5.3 hwFlhSyncSuccessNotification 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.3.2	hwFlhSyncSuccessNotification	1: hwFlhSyncSourceFile 2: hwFlhSyncDestinationFile	文件拷贝操作成功告警。	实现与MIB文件定义一致。

49.5.4 hwFlhSyncFailNotification 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.3.3	hwFlhSyncFailNotification	1: hwFlhSyncSourceFile 2: hwFlhSyncDestinationFile	文件拷贝操作失败告警。	实现与MIB文件定义一致。