

77 HUAWEI-LINE-MIB

- 77.1 功能简介
- 77.2 表间关系
- 77.3 单节点详细描述
- 77.4 MIB Table详细描述
- 77.5 告警节点详细描述

77.1 功能简介

HUAWEI-LINE-MIB模块主要用来设置和查询用户通过管理端口连接设备的各种属性，如TELNET最大连接数、当前用户登录信息等。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwLine(207)

77.2 表间关系

无。

77.3 单节点详细描述

77.3.1 hwMaxVtyNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.207.1.1	hwMaxVtyNumber	Integer (0..15)	read-write	用来设置通过Telnet方式连接到设备的最大连接数。取值范围为0~15。缺省值是5。	实现与MIB文件定义一致。

77.4 MIB Table 详细描述

77.4.1 hwUserInterfaceTable 详细描述

该表用来配置用户接口信息。

该表的索引是hwInterfaceType和hwUserInterfaceIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.207.1.3. 1.1.1	hwInterfaceType	INTEGER { vty(1) }	not-accessible	用户接口的类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.207.1.3. 1.1.2	hwUserInterfaceIndex	Integer32 (0..20)	not-accessible	用户接口的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.207.1.3. 1.1.3	hwAuthenticationMode	INTEGER { undefined(0), none(1), password(2), aaa(3) }	read-create	用户接口的认证方式。 - undefined(0): 系统没有配置认证方式, 用户不可登录。 - none(1): 用户登录不需要认证即可登录。 - password(2): 用户登录需要密码验证。 - aaa(3): 用户登录需要AAA验证。	当前用户接口的认证方式不支持none(1), password(2)的设置。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.207.1.3. 1.1.4	hwProtocol	INTEGER { telnet(1), ssh(2), all(3) }	read-create	用户接口的绑定协议。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.207.1.3. 1.1.5	hwUserInterfaceRow Status	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	用户接口的状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

不支持创建。

修改约束

无

删除约束

删除行数据将行状态设为destroy，该行数据恢复为系统默认值，行仍存在。

读取约束

hwInterfaceType和hwUserInterfaceIndex索引值必须设置正确才能读取相应的行数据。

77.4.2 hwLoginUserInfoTable 详细描述

该表用来显示当前登录的用户信息。

该表的索引是hwUserInfoIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.207.1.2. 1.1.1	hwUserInfoIndex	Integer32 (1..2147483647)	not-accessible	该表的索引。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.207.1.2. 1.1.2	hwUserInfoName	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read- only	用户名。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.207.1.2. 1.1.3	hwUserInfoIpAddr	OCTET STRING (SIZE (0..47))	read- only	用户登录的IP地 址。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.207.1.2. 1.1.4	hwUserInfoChannel	OCTET STRING (SIZE (0..16))	read- only	用户登录的VTY通 道号。	实现与 MIB文件 定义一 致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

77.5 告警节点详细描述

77.5.1 hwVtyNumExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011. 5.25.207.2.1	hwVtyNumExceed	hwMaxVtyNumber	当Telnet数量达到最大连接数时上报的告警，并显示当前设置的最大连接数。	实现与MIB文件定义一致。

77.5.2 hwUserLogin 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.207.2.2	hwUserLogin	- hwUserInfoName - hwUserInfoIpAddr - hwUserInfoChannel	当有用户通过 Telnet 方式登录时，上报信息，包括用户名、用户登录 IP、以及用户使用的通道。	实现与 MIB 文件定义一致。

77.5.3 hwUserLoginFail 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.207.2.3	hwUserLoginFail	- hwUserInfoName - hwUserInfoIpAddr - hwUserInfoChannel	用户登录失败。	实现与 MIB 文件定义一致。

77.5.4 hwUserLogout 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.207.2.4	hwUserLogout	- hwUserInfoName - hwUserInfoIpAddr - hwUserInfoChannel	用户从服务器中退出登录。	实现与 MIB 文件定义一致。