

80 HUAWEI-MDNS-RELAY-MIB

[80.1 功能简介](#)

[80.2 表间关系](#)

[80.3 单节点详细描述](#)

[80.4 MIB Table详细描述](#)

[80.5 告警节点详细描述](#)

80.1 功能简介

HUAWEI-MDNS-RELAY-MIB是华为公司的私有MIB，该MIB描述了设备作为mDNS中继时的配置信息。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwMdnsRelayMIB(326)

80.2 表间关系

无

80.3 单节点详细描述

80.3.1 hwMdnsRelayGatewayIPGlobal 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.326.1.1	hwMdnsRelayGatewayIPGlobal	OCTET STRING (SIZE (4))	read-write	mDNS网关的IP地址。 说明 IP地址设置为0.0.0.0时表示删除当前配置。	实现与MIB文件定义一致。

80.3.2 hwMdnsRelaySourceIPGlobal 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.326.1.2	hwMdnsRelaySourceIPGlobal	OCTET STRING (SIZE (4))	read-write	设备作为mDNS中继，定时发现服务和转发mDNS报文到mDNS网关时发送mDNS报文的源IP地址。 说明 IP地址设置为0.0.0.0时表示删除当前配置。	实现与MIB文件定义一致。

80.4 MIB Table 详细描述

80.4.1 hwMdnsRelayCfgTable 详细描述

该表描述了mDNS中继的配置信息。

该表的索引是：hwMdnsRelayVlanId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.326.1.3.1.1	hwMdnsRelayVlanId	Integer32 (SIZE (1..4094))	not-accessible	使能mDNS中继的VLAN ID编号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.326.1.3.1.2	hwMdnsRelayEnable	INTEGER{enable(1),disable(0)}	read-write	mDNS中继的使能状态。 - enable(1): mDNS中继处于使能状态。 - disable(0): mDNS中继处于未使能状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.326.1.3.1.3	hwMdnsRelayProbeInterval	Integer32 (SIZE (0 60..38400))	read-write	mDNS中继定时发现服务的时间间隔。 说明 设置为0表示删除当前配置。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

80.5 告警节点详细描述

无