## 在 Raspberry Pi 2,3 上安装 Home Assistant 搭建智能家居基础环境

Phodal Huang

September 8, 2017

目录

目录

步骤 1: 安装说明 目录

原文链接:https://www.wandianshenme.com/play/howto-install-home-assistant-in-raspberry-pi

本文将简单地介绍一下,如何在 Raspberry Pi 上手动、自动搭建智能家居软件 Home Assistant,以帮助广大的爱好者,快速地搭建好智能家居的基础环境。

## 步骤 1: 安装说明

为了安装 Home Assistant 需要运行有 Raspbian Lite 版本的 Raspberry Pi。安装将以最少的开销安装在虚拟环境中。本文,是以一个全新的 Raspbian Lite 系统为背景写下的。

## 步骤 2: 安装 Home Assistant

- 1. 通过 SSH 连接到 Raspberry Pi, 默认密码是 raspberry:
- 1 \$ ssh pi@ipadress

新版本的 Raspberry Pi 默认开启了 SSH 端口。如果你不知道你的 Raspberry Pi 的 IP 地址,那么你可以在你的路由器上查找相应的 IP。

- 2. 更新系统
- 1 \$ sudo apt-get update
- 2 \$ sudo apt-get upgrade -y
  - 3. 安装 Python 环境
- 1 \$ sudo apt-get install python3 python3-venv python3-pip
  - 4. 添加一个名为 homeassistant 的 Home Assistant。由于此帐户仅用于运行 Home Assistant,所以添加了-rm 的额外参数以创建系统帐户并创建主目录。
- 1 \$ sudo useradd -rm homeassistant
  - 5. 接下来,我们将创建一个安装 Home Assistant 的目录,并将所有者更改为 homeassistant 帐户。
- 1 \$ cd /srv
- 2 \$ sudo mkdir homeassistant
- 3 \$ sudo chown homeassistant:homeassistant homeassistant
  - 6. 接下来是创建 Home Assistant 所需要的虚拟环境。这需要作为 homeassistant 用户来操作:

- 1 \$ sudo su -s /bin/bash homeassistant
- 2 \$ cd /srv/homeassistant\$ python3 -m venv .
- 3 \$ source bin/activate
  - 7. 激活虚拟环境后,您会注意到提示更改,然后您可以安装 Home Assistant。
- 1 (homeassistant) homeassistant@raspberrypi:/srv/homeassistant \$ pip3 install homeassistant
  - 8. 运行 Home Assistant
- 1 (homeassistant) \$ hass

它将这将完成安装,在 /home/homeassistant 目录中创建 .homeasssistant 配置目录,并安装任何基本的依赖关系。

原文链接:https://www.wandianshenme.com/play/howto-install-home-assistant-in-raspberry-pi