创建你自己的私有 LoRa 物联网网络

Sundway Sun

September 8, 2017

目录

目录

获得网关	
获取硬件设备	5
网络服务器	5
LORIOT	5
IoT-X	6
启动网关	
Kerlink IoT 站	6
使用以太网	
使用 USB	
Raspberry Pi 和 IMST iC88oA	7
启动网络服务器	7


目录

原文链接: https://www.wandianshenme.com/play/building-your-own-private-lora-network

有大量关于 LoRa 的讨论,低功耗、广域网保证了几公里范围内的通信,因此非常适合网联网通信。电信运营商正在推出 LoRa 网络,但由于 LoRa 在开放的频谱范围内运行,您还可以设置自己的网络。本文讨论了构建私有 LoRa 网络,以及如何使用网络将数据从 ARM mbed 终端节点发送到云端。

关于 LoRa 与 LoRaWAN 的注意事项:从技术上讲,在本文中我们正在构建一个 LoRaWAN 网络。LoRa 是一个在物理层(MAC)之上,使用调制技术(PHY)和 LoRaWAN 的网络协议。

准备工作典型的 LoRa 网络由四部分组成:硬件设备,网关,网络服务和应用:



至于硬件,您需要硬件设备和网关,类似于如何设置 Wi-Fi 网络。网关很简单:它们只是扫描频谱并捕获 LoRa 数据包。这里没有网关固定-设备不与单个网关相关联;因此,设备范围内的所有网关接收信号。然后,网关将其数据转发到网络服务器上处理数据包的。

当多个网关接收到相同的数据包时,网络服务删除重复数据包,解密消息(一切都是端对端加密的),处理 LoRa 功能,如自适应数据等级等。然后将解密的数据转发到您的应用程序。

需要五个组成部分。

需要的硬件有:

• 网关。

获得网关 目录

• 硬件设备

需要的软件有:

- 硬件设备固件。
- 网络服务。
- APP

本指南显示您可以购买哪些硬件和两个在线服务,可用于编写设备固件并处理您的 LoRa 网络。

获得网关

你可以使用的网关有很多选择,但是我们在这三个方面有很好的经验:

- Kerlink IoT 站。昂贵(约1200 欧元),但质量和范围很大。
- MultiTech ConduitT 约为 Kerlink 价格的三分之一(约 450 欧元),适合小型设备。 (尽管放置一个更大的天线。)
- MultiTech 还有一个坚固的户外版本。建立自己的 Raspberry Pi 和 IMST iC88oA 集中器。约 230 欧元,这是最具成本效益的选择。



获取硬件设备

出于开发目的,一个网关就足够了,但是在生产部署中,您至少需要两个网关,因为网络中总会有盲点。

获取硬件设备

你还需要构建设备。如果您使用 ARM mbed, 你可以使用:

- 一个代带有 LoRa 传输服务的开发板
- MultiTech xDot.
 - xDot 已经通过 FCC / CE 认证和屏蔽,因此如果您要构建定制硬件,它是一个不错的选择。
- MultiTech mDot 和 UDK2 board.
 - 作为替代,您可以使用 MultiTech mDot EVB,它是 mDot 参考设计。
 - 像 xDot 一样, mDot 已经通过 FCC / CE 认证和屏蔽。
- 一个运行 LoRa 的 mbed 的微控制器 (在本文中, 我们正在使用 Nordic nRF51-DK, 尽管大多数微控制器工作):
- SX1272MB2xAS 基于 SX1272 传输服务。SX1276MB1xAS 基于 SX1276 传输服务。

注意:订购硬件时,请务必确保您在该地区有效的设备(例如欧洲的 868 MHz,美国的 915 MHz)

网络服务器

现在到软件方面。您需要一个支持 LoRa 协议并可以解析设备发送的数据的服务器。你可以自己搭建服务器(注册 NDA,可以参考现成的实现方案),也可采用其他公司搭建好的服务。位于瑞士的创业公司 LORIOT 和来自英国 Stream Technologies 的 IoT-X。

LORIOT

LORIOT 可以免费使用多达一个网关和多达十个终端设备。免费计划有一些限制: 它不包括双向数据(从云发送消息到设备)或空中激活。您可以将这些服务作为升级购买(每月支付57 欧元)。

启动网关

IoT-X

IoT-X 是 Stream Technologies 的连接管理平台,可处理蜂窝和 LoR a 连接的设备。申请表格可在其网站上查阅。

启动网关

您现在需要通过安装扫描光谱的软件并将所有 LoRa 数据包转发到网络服务器来配置网关。为此,您需要登录网关。以下是前面提到的三个网关的设置说明。

注意:本节假设您熟悉 SSH

Kerlink IoT 站

配置 Kerlink:

- 通过以太网将网关连接到您的网络
- 网关通过 DHCP 获取 IP。
- 要快速找到网关,请查看路由器上的 **DHCP** 表,或通过 **nmap** -**p 22 192.168.2** 使 用 **nmap** (如果是你的子网)。
- 您现在可以通过 SSH 登录网关,用户名 root 和密码 root.

MultiTech Conduit Conduit 配置为禁用 DHCP, 因此您需要先启用此功能。有两个选择:通过以太网或通过微型 USB。

使用以太网

- 连接到以太网。
- 为您的计算机设置静态 IP 地址 192.168.2.2。
- 设置 192.168.2.1的静态 IP 地址作为路由器。
- 通过 SSH 登录到 192.168.2.1, 用户名 root 和密码 root。

使用 USB

- 连接 USB.
- 网关显示为串行设备。
- 您可以使用 GNU 屏幕或 PuTTY 等程序使用用户名 root 和密码 root 登录网关。

启动网络服务器 目录

登录失败时请注意:如果以 root 用户登录失败,但可以使用用户名 admin 和密码 admin 登录,则正在运行 AEP 固件。要继续,请将您的网关固件更新为 mLinux。说明在这里。

现在您已连接,您可以设置网关:

- 按照本文档中的步骤 4 启用 DHCP。
- 将以太网上的网关连接到路由器。
- 按照上述 Kerlink IoT 站的步骤查找 IP 地址并通过 SSH 登录

Raspberry Pi 和 IMST iC88oA

首先,确保 Raspberry Pi 连接到互联网,并通过 USB 连接 IMST iC88oA。(如果您有 SPI 版本,请查看 IMST 网站)。

登录到 SSH, 然后按照本文档中的步骤 3.1-3.5。

执行以下步骤

- 重启 Pi
- 运行~/LoRa/lora_gateway/lora_gateway/util_pkt_logger/util_pkt_logger
- 你看到 "INFO: concentrator started, packet can now be received", 这表明一切正常。

启动网络服务器

现在你已经建立了网关,他们可以到达互联网,现在是安装网络服务软件的时候了,它们发送 LoRa 数据包到网络服务器。

原文链接: https://docs.mbed.com/docs/lora-with-mbed/en/latest/intro-to-lora/

原文链接:https://www.wandianshenme.com/play/building-your-own-private-lora-network