

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		OPERAÇÃO DO QUEIMADOR DA PAINELA OCU055			
Cod:	ITF-PRO-023	Rev.:	01	Data:	24-SET-2021

1. Objetivo

Realizar a operação correta do queimador da panela OCU055.

2. Segurança e Meio Ambiente

2.1 Os EPI's a serem utilizados conforme OS – Ordem de Serviço.

2.2 Os aspectos, impactos e controles ambientais respectivos à atividade aqui descrita são contemplados na respectiva LAIA – Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais.

 **EM CASO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL RAMAL – 9891**

3. Descrição

Obs 01: Antes de Ligar o equipamento verificar se há algum vazamento de gás, verificar se as cunhas estão travadas nos pinos da tampa, tampar a bica com placa branca para que não tenha perda de temperatura. Quando o equipamento estiver funcionando em bom estado ele estará com a luz verde em cima do painel. Caso o queimador estiver desligado a luz estará vermelha.

No painel de comando do queimador ligar o soprador de ar usando o botão verde, não desliga o ar quando o equipamento estiver encaixado na panela, pode acontecer de danificar o equipamento. (Figura 01)



Figura 01

Válvula para fechar e abrir o abastecimento de gás para o equipamento. (Figura 02)



Figura 02

Elaborado por:
Wagner Laércio
Aprovado por:
Márcio Cléber

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		OPERAÇÃO DO QUEIMADOR DA PAINELA OCU055			
Cod:	ITF-PRO-023	Rev.:	01	Data:	24-SET-2021

Não é permitido alterar as regulagens de ar e gás do equipamento, pois, pode apresentar mal funcionamento, sendo assim não chegará na temperatura ideal para início de produção. (Figura 04 e 05)



Figura 04



Figura 05

4. Controle de Registros

REGISTRO	RECUPERAÇÃO	RETENÇÃO	DISPOSIÇÃO
N/A	---	---	---

5. Natureza das Alterações

REV.	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	Revisão geral do procedimento

6. Anexos

Não Aplicável