

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		TROCA DO NOZZLE DE VAZAMENTO			
Cod:	ITF-PRO-032	Rev.:	01	Data:	19-AGO-2021

1. Objetivo

Trocar o nozzle de vazamento da panela vazadora.

2. Segurança e Meio Ambiente

2.1 Os EPI's a serem utilizados conforme OS – Ordem de Serviço.

2.2 Os aspectos, impactos e controles ambientais respectivos à atividade aqui descrita são contemplados na respectiva LAIA – Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais.

 **EM CASO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL RAMAL – 9891**

3. Descrição

O nozzle de vazamento deve ser trocado todos os dias no final da produção ou quando houver necessidade durante o decorrer do dia caso haja desgaste prematuro ou entupimento do mesmo. A instalação do nozzle novo será feito com aplicação de concreto refratário. A sequência de instalação do nozzle será a seguinte:

- 1- Retirada do flange que sustenta o nozzle.
- 2- Retirada do nozzle danificado com o uso de martelo.
- 3- Limpeza do local para alojamento do nozzle.
- 4- Fixação do flange de sustentação.
- 5- Centralização do nozzle novo no espaço de alojamento do mesmo com a utilização do stoper.
- 6- Aplicação do concreto refratário por etapas e socagem do mesmo.
- 7- Alinhamento final entre o stoper e o nozzle.

4. Controle de Registros

REGISTRO	RECUPERAÇÃO	RETENÇÃO	DISPOSIÇÃO
N/A	---	---	---

5. Natureza das Alterações

REV.	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	Revisão geral do procedimento.

6. Anexos

Não Aplicável