
TELLO

使用者手冊 [٧1.0]

2018.05



Q 快速搜尋關鍵字

PDF 電子文件可以使用尋找功能搜尋關鍵字。例如在 Adobe Reader 中, Windows 使用者 使用快速鍵 Ctrl+F, Mac 使用者使用 Command+F 即可搜尋關鍵字。

₼點選目錄轉跳

使用者可以透過目錄了解文件的內容結構,點選標題即可跳轉到對應頁面。

→ 列印文件

本文件支援高品質列印。

閱讀提示

符號說明

⊘ 禁止 ↑ 重要注意事項 ※ 操作、使用提示 □ 詞彙解釋、參考資訊

使用建議

睿熾科技為 Tello™ 使用者提供了教學影片和以下文件資料:

- 1.《Tello 使用者手冊》
- 2.《Tello 快速入門指南》
- 3.《Tello 免責聲明與安全指導方針》

建議使用者在睿熾科技官網 https://www.ryzerobotics.com/cn/tello 觀看教學影片和閱讀《Tello 免責聲明與安全指導方針》、《Tello 使用者手冊》來了解產品。使用《Tello 快速入門指南》可 快速了解使用過程。

下載 Tello 應用程式

請使用行動裝置在軟體商店下載 Tello 應用程式。Tello 應用程式要求使用 iOS 9.0 及以上系統 或 Android 4.4 及以上系統。



目錄

閱讀提示	2
符號說明	2
使用建議	2
下載 Tello 應用程式	2
產品概述	4
簡介	4
零組件名稱	4
航拍機	5
飛行模式	5
狀態指示燈	5
視覺定位系統	6
智能飛行模式	7
螺旋槳	11
槳葉保護罩	12
飛行電池	13
相機	14
Tello 應用程式	15
與 Tello 應用程式連線	15
相機介面	15
飛行	18
飛行環境要求	18
法律規範	18
基礎飛行步驟	18
韌體升級	18
規格	19
售後保固資訊	19


產品概述

簡介

Tello 航拍機配備視覺定位系統,並結合飛行控制系統,能穩定懸停、飛行。可以透過 Tello 應用程式,在行動裝置上顯示高畫質畫面。點擊顯示螢幕即可自動起飛、降落、拍照以及錄影;一鍵輕鬆實現彈跳、八向翻滾、一鍵飛遠、環繞等趣味性智能飛行功能。Tello 相機可拍攝 500萬像素照片與 720p 高畫質影片,電子防震使拍攝畫面更穩定。Tello 最長飛行時間約為 13 分鐘*,最遠飛行距離達 100 公尺。

Tello 具備故障安全模式功能,在受到意外碰撞時會自動停止馬達。同時配備槳葉保護罩,進一步提升安全性。

零組件名稱



- 1. 螺旋槳
- 2. 馬達
- 3. 狀態指示燈
- 4. 相機
- 5. 電源按鈕
- 6. 天線
- 7. 視覺定位系統
- 8. 飛行電池
- 9. Micro USB 連接埠
- 10. 獎葉保護罩

^{*} 最長飛行時間是在無風環境下,以 15 km/h 等速飛行時測得。

航拍機

Tello 航拍機主要由飛行控制、通訊系統、視覺定位系統、動力系統及飛行電池組成。本章節將 詳細介紹航拍機上各個零組件的功能。

飛行模式

Tello 的飛行控制支援普通和快速兩種飛行模式,航拍機預設使用普通模式進行飛行。

普通模式:使用視覺定位系統以實現精確懸停,最大飛行速度為 4m/s,最大高度角為 9°,並啟動電子防震 (EIS) 功能。


快速模式:使用視覺定位系統以實現精確懸停,最大飛行速度為8m/s,最大高度角為25°。

在不符合視覺定位運作條件時, 航拍機將進入姿態模式。在姿態模式下, 航拍機容易受外界干擾, 因此會在水平方向產生飄移, 而視覺定位系統及智能飛行模式也將無法使用。因此在該模式下, 航拍機本身無法執行定點懸停及自主刹車, 請儘快降落到安全位置, 以免發生事故。

如需在不同的飛行模式之間進行切換,則使用者必須接受應用程式彈出的免責聲明,以確認該選擇。使用者清楚並了解飛行模式之間的差異,應用程式會對使用者的選擇進行記錄。

狀態指示燈

Tello 機身上包含狀態指示燈,位置如下圖所示。



航拍機狀態指示燈可指示目前飛行控制系統的狀態。請參閱下表,了解不同閃燈方式所代表的 飛行控制系統狀態。

狀態指示燈說明

	顔色	閃燈方式	說明
正常狀態			
	紅緑黃	連續閃爍	系統自動檢測
	緑	閃爍兩次	使用視覺定位系統定位
	黄	緩慢閃爍	無視覺定位
充電狀態			
	藍	恆亮	充電完成
	藍	緩慢閃爍	充電中
	藍	快速閃爍	充電異常
警告與異常			
	黄	快速閃爍	遙控訊號中斷
	紅	緩慢閃爍	低電量警告
	紅	快速閃爍	嚴重低電量警告
	紅	恆亮	嚴重錯誤

視覺定位系統

視覺定位系統位於航拍機底部,由攝影機和紅外線傳感器組成。視覺定位系統為影像與紅外線 傳感器結合的視覺定位系統,利用攝影機獲取航拍機位置資訊,同時透過紅外線傳感器判斷目 前高度,進而使航拍機精確定位,並提供航拍機對地高度參考。



使用場景

視覺定位系統適用高度為 0.3-10 公尺, 適合在室內以及在室外無風環境飛行。

- ▲ 視覺定位系統容易受光照強度、物體表面紋理情況所影響,在視覺定位系統失效時, 航拍機會自動切換到姿態模式。因此在以下場景時,需謹慎使用:
 - a. 低空 (0.5 公尺以下) 快速飛行時,視覺定位系統可能會無法定位。
 - b. 純色表面 (例如純黑、純白、純紅、純綠)。
 - c. 有強烈反光或倒影的表面。
 - d. 水面或者透明物體表面。
 - e. 運動物體表面 (例如人流上方、大風吹動的灌木或者草叢上方)。
 - f. 光照劇烈快速變化的情況。
 - g. 特別暗 (光照小於 300 lux) 或特別亮 (光照大於 10,000 lux) 的物體表面。
 - h. 紋理特別稀疏的表面。
 - i. 紋理重複度很高的物體表面(例如顏色相同的小格子磚)。
 - i. 細小的障礙物。
 - k. 航拍機速度不宜過快, 如離地 1 公尺時飛行速度不可超過 5 m/s。
 - 如果 Tello 應用程式提示視覺定位系統在目前環境無法正常運作(如光線太暗),請勿 起飛。
- :Q:
 - 請勿覆蓋攝影機模組,並保持清潔及無破損。
 - 由於視覺定位系統依賴地表影像來獲取位移資訊,故請確保周邊環境光源充足,地面 紋理豐富。
 - 視覺定位系統無法在水面、光線昏暗與地面無清晰紋理的環境中進行定位。

智能飛行模式

Tello 航拍機具備彈跳模式、一鍵 360 模式、八向翻滾模式、抛飛模式、一鍵飛遠模式、一鍵環 繞模式。點選 Tello 應用程式相機介面的 ② 即可進入智能飛行功能選項。使用時請確保航拍機 電量在 50% 以上。

彈跳模式

彈跳模式中,航拍機自動在離起飛平面 0.5 公尺至 1.2 公尺之間上下彈跳,並在感應到下方有物體時 (如將手掌置於航拍機下方) 將上升小段高度並繼續彈跳。

使用

- 1. 開啟 Tello 電源,執行 Tello 應用程式,點選自動起飛。
- 2. 點選 ②,選擇彈跳模式。閱讀應用程式彈出的資訊後點選「開始」(开始)。



- 3. 航拍機將自動彈跳。伸直手臂並伸平手掌置於航拍機下方 30 公分以上的距離,航拍機感應 到手掌後將上升小段高度並繼續彈跳。
- 4. 點選顯示螢幕上方的 (X), 即可退出彈跳模式。
 - - 請確保在滿足視覺定位系統正常運作的環境下使用。
 - 使用彈跳模式時應保持手臂伸直、手掌伸平,請勿用手抓取航拍機,確保手掌與航拍機垂直距離不少於30公分。
 - 一律留意來自航拍機四周的物體,隨時準備在緊急情況下點選顯示螢幕上方的停止按 鈕來避免事故(例如碰撞)。
 - 在光照條件特別暗 (光照小於 300 lux) 或者特別亮 (光照大於 10,000 lux) 的條件下, 請謹慎使用。

一鍵 360 模式

選擇一鍵 360 模式,航拍機將在原地緩慢旋轉 360° 並自動拍攝影片。點選播放可觀看影片。



使用

- 1. 開啟 Tello 電源,執行 Tello 應用程式,點選自動起飛。
- 2. 點選 ②, 選擇一鍵 360 模式。閱讀應用程式彈出的資訊後點選「開始」(开始)。
- 3. 航拍機將自動旋轉並拍攝影片。
- 拍攝完畢後將自動退出一鍵360模式。拍攝過程中也可點選顯示螢幕上方的 ※ 來退出一鍵360模式。
 - ▲ 確保航拍機四周有足夠的空間(半徑 0.5 公尺以上)。
 - 請確保在滿足視覺定位系統正常運作的環境下使用。
 - 一律留意來自航拍機四周的物體,隨時準備在緊急情況下點選顯示螢幕上方的停止按 紐來避免事故(例如碰撞)。
 - 在光照條件特別暗 (光照小於 300 lux) 或者特別亮 (光照大於 10,000 lux) 的條件下,請謹慎使用。

八向翻滾模式

透過在顯示螢幕出現的虛線矩形框中,往中心線與對角線方向滑動,Tello 可自動往該方向翻滾, 飛行中也可進行翻滾。

使用

- 1. 開啟 Tello 電源,執行 Tello 應用程式,點選自動起飛。
- 2. 點選 ②, 選擇八向翻滾。閱讀應用程式彈出的資訊後點選「開始」(开始)。
- 3. 在顯示螢幕出現的虛線矩形框中往某一方向滑動,航拍機即可朝該方向翻滾。
- 4. 點選顯示螢幕 (X), 即可退出八向翻滾模式。
- ▲ 確保航拍機周圍有足夠的空間(四周有半徑2公尺以上的空間、上方有3公尺以上的空間)。
 - 確保在滿足視覺定位系統正常運作的環境下使用。
 - 確保航拍機與人的距離在 1 公尺以上。
 - 一律留意來自航拍機四周的物體,隨時準備在緊急情況下點選顯示螢幕上方的停止按 鈕來避免事故(例如碰撞)。
 - 在光照條件特別暗 (光照小於 300 lux) 或者特別亮 (光照大於 10,000 lux) 的條件下,請謹慎使用。

抛飛模式

抛飛是一種自動起飛方式。



使用

- 1. 開啟 Tello 電源,執行 Tello 應用程式,點選 ② 並選擇抛飛模式。
- 2. 手持航拍機, 建議將航拍機置於伸平的手掌上。
- 3. 閱讀應用程式彈出的訊息後,點選抛飛圖標。
- 4. 航拍機將緩慢啟動馬達,請在5秒內將航拍機在水平方向輕輕抛出,航拍機即可飛出並懸停。若5秒內未手動將航拍機抛出,航拍機將自動停止馬達。
 - 介 請在空曠環境中使用抛飛功能,並遠離人或其它物體。起飛後不能使用抛飛功能。
 - 請注意握持方式並保持航拍機水平,切勿觸碰螺旋槳和馬達,以免割傷。
 - 請在水平方向輕輕抛出航拍機, 請勿以過快的速度 (大於 2 m/s) 抛出航拍機。
 - 請勿以過大的高度角(大於水平線20°)或讓機身自旋的方式抛出航拍機。
 - 確保在滿足視覺完位系統正常運作的環境下使用。
 - 一律留意來自航拍機四周的物體,隨時準備在緊急情況下點選顯示螢幕上方的停止按 紐來避免事故(例如碰撞)。
 - 在光照條件特別暗 (光照小於 300 lux) 或者特別亮 (光照大於 10,000 lux) 的條件下,請謹慎使用。

一鍵飛遠模式

航拍機將向後上方飛出一段距離並拍攝影片。



使用

- 1. 開啟 Tello 電源,執行 Tello 應用程式,點選自動起飛。
- 2. 點選 ②,選擇一鍵飛遠模式。閱讀應用程式彈出的資訊後點選「開始」(开始)。
- 3. 航拍機將自動往後上方飛行並拍攝影片。
- 4. 拍攝完成後, 航拍機將自動退出一鍵飛遠模式。拍攝過程中也可點選顯示螢幕上方的 🗭 退出。
 - ↑ 確保航拍機後方有6公尺以上、上方有1公尺以上的空間。
 - 確保在滿足視覺定位系統正常運作的環境下使用。
 - 一律留意來自航拍機四周的物體,隨時準備在緊急情況下點選顯示螢幕上方的停止按 紐來避免事故(例如碰撞)。
 - 在光照條件特別暗 (光照小於 300 lux) 或者特別亮 (光照大於 10,000 lux) 的條件下, 請謹慎使用。

一鍵環繞模式

航拍機將以目前機頭方向延伸2公尺處為圓心,環繞飛行並拍攝影片。



使用

- 1. 開啟 Tello 電源,執行 Tello 應用程式,點選自動起飛。
- 2. 點選 ②,選擇一鍵環繞模式。閱讀應用程式彈出的資訊後點選「開始」(开始)。
- 3. 航拍機將自動環繞飛行並拍攝影片。
- 4. 拍攝完成後航拍機將自動退出一鍵環繞模式。拍攝過程中也可點選顯示螢幕上方的 🕅 退出。
 - ▲ 確保航拍機周圍有足夠的空間(以機頭正前方2公尺為圓心,四周有半徑3公尺以上的空間:航拍機上下方均有1公尺以上的空間)。
 - 確保在滿足視覺定位系統正常運作的環境下使用。

- ▲ 一律留意來自航拍機四周的物體,隨時準備在緊急情況下點選顯示螢幕上方的停止按 紐來避免事故(例如碰撞)。
 - 在光照條件特別暗 (光照小於 300 lux) 或者特別亮 (光照大於 10,000 lux) 的條件下, 請謹慎使用。


螺旋槳


Tello 使用 3044P 快拆螺旋桨,帶凸起標記和不帶凸起標記的螺旋槳分別指示不同的旋轉方向。

安裝

將帶凸起標記的螺旋槳,安裝至帶有凸起標記的馬達槳座,不帶凸起標記的螺旋槳,安裝至不 帶凸起標記的馬達槳座。


安裝時請用力向下壓,確保獎帽底部與馬達之間的縫隙僅夠插入拆槳工具。





拆卸

將拆槳工具插入槳帽底部與馬達之間的縫隙,按住馬達往上撬起螺旋槳並取下。




- \triangle
 - 務必使用拆槳工具拆卸螺旋槳。請勿用手直接拆下,否則將損壞馬達或割傷手指。
 - 請勿靠近轉動中的螺旋槳和馬達,以免割傷。
 - 請使用標配螺旋槳,不可混用不同型號的螺旋槳。
 - 在每次飛行前, 請檢查螺旋槳是否安裝正確和緊固。
 - 每次飛行前, 請務必檢查各螺旋槳狀況是否完好。如有老化、破損或變形情況, 請予 以更换, 然後再起飛。
 - 螺旋槳為易損耗品,如有需要,請另行購買。

獎葉保護置


獎葉保護置可用於減少螺旋獎與人或物體發生碰撞時造成的傷害。 獎葉保護置不分方向,可安 裝至任一馬達下方的腳架。

安裝

將獎葉保護罩安裝位置兩側向內按壓,安裝過程中會聽到「卡嗒」一聲。確保獎葉保護罩的凹 槽將馬達下方的腳架凸起處牢牢卡住。








拆卸

請用手固定獎葉保護置,並同時將獎葉保護置安裝位置向外掰開,然後移除獎葉保護置。



 Λ 拆卸獎葉保護罩時請格外小心,請勿使用暴力。否則可能損壞機臂或割傷手指。

飛行電池

Tello 飛行電池,是一款容量為 1100 mAh,電壓為 3.8 V,具備充放電保護功能的電池。

⚠ 使用飛行電池前,請務必將電池充飽電。


飛行電池功能

飛行電池具備以下功能:

- 充電過壓、過流保護: 大電壓或電流充電會嚴重損壞電池,當充電電壓、電流過大,電池會停止充電。
- 2. 過度放電保護: 過度放電會嚴重損壞電池。電池未使用時,放電至一定電壓後,電池會切斷輸出。
- 3. 短路保護: 電池會在檢測到短路情況時切斷輸出,以保護電池。
 - ⚠ 請詳細閱讀並嚴格遵守睿熾科技在《使用者手冊》、《免責聲明和安全指導方針》,及 電池表面貼紙上的要求來使用電池。若未按要求使用,睿熾科技概不承擔後果。


安裝

按圖示方向,安裝飛行電池,確定電池安裝到位。拆卸時直接將電池按反方向取出。



充電

使用標準 Micro USB 傳輸線, 連接 Micro USB 連接埠與自備 USB 充電器為 Tello 充電。充電時間約為 1.5 小時。





充電過程中,狀態指示燈顯示為藍燈緩慢閃爍,當變成藍燈恆亮則表示充電完成,請斷開充電 器連線。

- / ↑ 請使用符合 FCC/CE 法規的 USB 充電器,充電器規格應為輸出 DC 5 V/1.5 A 以上。
 - 請在關機狀態下連接 USB 充電器充電,開機狀態下無法充電。
 - 飛行結束後飛行電池溫度較高, 建議等飛行電池降至室溫後再進行充電。
 - 飛行電池可充電温度範圍為 5 $^{\circ}$ 至 40 $^{\circ}$,在理想的充電環境温度 (22 $^{\circ}$ 28 $^{\circ}$) 下 充電,可大幅延長電池的使用壽命。
- χ̈́. 為安全起見,電池在運輸過程中需保持低電量。運輸前請進行放電,飛行至低電量(如 30%以下)。

查看電量

將飛行電池安裝至 Tello 後,按一次電源按鈕可開啟電源 (再按一次可關閉電源)。與 Tello 應用 程式連線後,可在應用程式內查看電量。



相機

Tello 相機可拍攝 500 萬像素照片與 720p 高畫質影片。提供電子增穩,使拍攝畫面穩定流暢。 在 Tello 應用程式內可以即時預覽。拍攝影片儲存於手機上,使用者可以透過 Tello 應用程式播 放功能查看照片和影片,並下載到本機。

Tello 應用程式

使用者可以透過點選 Tello 應用程式來控制拍照、錄影以及設定飛行參數,還可以查看並下載所拍攝的照片與影片。

與 Tello 應用程式連線

開啟 Tello 電源後,在行動裝置 Wi-Fi 列表中選擇 TELLO-xxxxxx 即可連線。連線成功後行動裝置將顯示即時畫面。

相機介面



1. 自動起飛 / 降落

點選 ③,向右滑動使航拍機自動起飛。起飛後點選 ④,將出現一鍵降落和掌上降落。選擇一鍵降落,航拍機將自動下降至地面並停止馬達;選擇掌上降落後,將手掌伸平置於航拍機正下方,航拍機偵測到手掌後將自動降落至手掌並停止馬達。

- ▲ 使用自動降落功能時,確保將航拍機降落在平整表面,避免降落在水面、草叢、沙地等地方。
 - 選擇掌上降落時,確保手掌伸平並處於航拍機正下方。

2. 智能飛行模式

點選繳進入智能飛行模式。

3. 設定

點選 ● 進入設定介面。可設定飛行速度、VR、藍牙把手設定、Wi-Fi 設定(可設定 Wi-Fi 名稱與密碼。若需要重設 Wi-Fi 名稱與密碼,在開機後長按電源按紐 5 秒即可,重設後航拍機將自動重新啟動。)

如需更多設定請點選 [26] 查看初學者指南,如設定參數單位、圖片品質、低電量警告、搖桿

設定和 EV 值等。其中搖桿方式可設定為美國手和日本手。 點選 ···· 校準 IMU、重心標定、查看韌體版本等。

4. 飛行電池電量

■60% 顯示目前飛行電池電量。

5. Wi-Fi 狀態

顯示 Wi-Fi 連線狀態。

6. 藍牙狀態

★ 顯示藍牙連線狀態。

7. 飛行速度

HS3m/s 顯示目前水平飛行速度。

8. 飛行高度

H3m 顯示目前飛行高度。

9. 播放

點選() 查看拍攝的照片和影片。

10. 拍照/錄影切換按鈕

: 點選該按鈕可切換拍照或錄影模式。


11. 拍照 / 錄影按鈕

●/●: 點選該按鈕可觸發相機拍照或開始/停止錄影,錄影時按鈕下方會顯示時間碼,表示目前錄影的時間長度。


12. 虚擬搖桿

當航拍機成功連接上行動裝置後,即可開始使用虛擬搖桿控制航拍機。搖桿方式分為美國 手和日本手,如下圖所示。

日本手 (Mode 1)



美國手 (Mode 2)



以下說明以美國手(左搖桿控制油門)為例。

左半邊的區域為左搖桿區域,使用者可在該區域控制航拍機的上升、下降、左旋和右旋動作。 右半邊的區域為右搖桿區域,使用者可在該區域內控制航拍機的向前、向後、左移和右移動作。

虚擬搖桿	控制方式
左搖桿	油門搖桿用於控制航拍機升降。
	往上推桿,航拍機升高。往下拉桿,航拍機下降。
*	處於中位時,航拍機高度保持不變 (自動定高)。
	偏航桿用於控制航拍機航向。
	往左打桿,航拍機逆時針旋轉。往右打桿,航拍機順時針旋轉。
(ల ⊚ ড)	處於中位時,旋轉角速度為零,航拍機不旋轉。
	搖桿幅度對應航拍機旋轉的角速度,幅度越大,旋轉的角速度越大。
/- /2 	俯仰桿用於控制航拍機前後飛行。
右搖桿	往上推桿,航拍機向前傾斜,並向前飛行。往下拉桿,航拍機向後傾斜,
	並向後飛行。處於中位時,航拍機的前後方向保持水平。
(v	搖桿幅度對應航拍機前後傾斜的角度,幅度越大,傾斜的角度越大,飛
	行的速度也越快。
	橫滾桿用於控制航拍機左右飛行。
右搖桿	往左打桿,航拍機向左傾斜,並向左飛行。往右打桿,航拍機向右傾斜,
	並向右飛行。處於中位時,航拍機的左右方向保持水平。
(• •)	搖桿幅度對應航拍機左右傾斜的角度,幅度越大,傾斜的角度越大,飛
	行的速度也越快。

▲ 操作有效區域不僅限於白色圈內。

• Tello 支援客製化 Gamesir 小雞藍牙把手,以及其他通過 MFi 認證的遊戲把手。當成功與把手連線時,虛擬搖桿將隱藏,把手擁有控制權。

飛行

飛行時請選擇合適的飛行環境飛行,航拍機飛行限高 10 公尺,限遠 100 公尺。飛行前務必閱讀《Tello 免責聲明與安全指導方針》。

飛行環境要求

- 1. 請勿在惡劣天氣下飛行,如有風、下雪、下雨、雷電、有霧等。
- 2. 飛行時,請讓航拍機保持在視線範圍內,並隨時與障礙物、人群、水面等保持至少 10 公尺以上的距離。
- 3. 飛行時, 請讓裝置保持在視線範圍內, 並遠離障礙物、人群、水面等。
- 請勿在地面高度落差較大的情況下飛行(例如:從樓層室內飛到室外),以免定位功能異常進 而影響飛行安全。
- 5. 電池的性能會受到空氣密度及環境溫度的影響。航拍機在海拔 1000 公尺以上飛行時,由於環境因素導致電池及動力系統性能下降,飛行性能將會受到影響,因此請謹慎飛行。
- 6. 在遭遇火災、爆炸、雷擊、暴風、龍捲風、暴雨、洪水、地震、沙暴等災害時,不得使用航拍機。
- 7. 為防止行動裝置與其他無線裝置相互干擾,請務必先關閉其他無線裝置,然後再使用。
- 8. 禁止在電磁干擾源附近飛行。電磁干擾源包括但不限於: Wi-Fi 熱點、路由器、藍牙裝置、高壓電線、高壓輸電站、行動電話基地台和電視廣播訊號塔。若沒有按照上述規定來選擇飛行場地,航拍機的無線傳輸性能可能會受到干擾影響。若干擾源過大,航拍機將無法正常飛行。

法律規範

請遵守當地法律規定使用航拍機,避免可能的傷害和損失。詳細內容請閱讀《Tello 免責聲明與安全指導方針》。

基礎飛行步驟

- 1. 把航拍機放置在平整空曠的地面上, 使用者面向機尾。
- 2. 按一次電源按鈕, 開啟航拍機。
- 3. 在行動裝置 Wi-Fi 列表選擇 TELLO-xxxxxx 網路,執行 Tello 應用程式。
- 4. Tello 應用程式出現預覽畫面後, 點選 ③。
- 5. 使用虛擬搖桿,控制 Tello 飛行。
- 需要下降時,點選 ③,使航拍機緩慢下降於平整地面。
- 7. 航拍機馬達停止後,按一次電源按鈕,關閉航拍機。

韌體升級

將航拍機與 Tello 應用程式連線,根據應用程式的提示進行韌體升級。升級時需連接網際網路。

- ♠ 整個升級過程將持續 5 分鐘左右 (下載韌體時間取決於手機網路狀況)。
 - 確保航拍機電量至少在50%以上。

規格

Tello 遙控無人機 (型號 TLW004)	
起飛重量(含槳保護罩)	87 g
最大水平飛行速度	28.8 km/h
最長飛行時間	13 分鐘 (無風環境下,以 15 km/h 等速飛行時 測得)
操作溫度	0℃至40℃
運作頻率	2.4-2.4835 GHz
等效全向輻射功率 (EIRP)	< 20 dBm (FCC) < 19 dBm (CE) < 19 dBm (SRRC)
相機	
照片最大解析度	2592 × 1936
錄影解析度	HD: 1280×720 30p
影片格式	MP4
飛行電池	
容量	1100 mAh
電壓	3.8 V
電池類型	Lipo
能量	4.18 Wh
電池整體重量	25 ± 2 g
充電環境溫度	5℃至45℃
最大充電功率	10 W

售後保固資訊

請瀏覽睿熾官網 https://www.ryzerobotics.com/support 以了解最新的售後保固資訊。



内容如有更新,恕不另行通知。 您可以在睿熾科技官方網站查詢最新版《使用者手冊》 www.ryzerobotics.com

睿熾科技技術支援

http://www.ryzerobotics.com/support

Copyright © 2018 睿熾科技 版權所有