DHGripperUI

使用说明手册

一、 修改履历

说明文档版本	对应上位机版本	更改履历	备注
1.0.2	3.3.0	1. 修改连接界面	
		2. 修改控制界面的布局	
		3. 更新文档	
1.0.1	3.2.7	1. 新增支持 RGD-70-14	
		2. 新增支持 PGSE-15-7	
1.0.0	3.2.6	1. 撰写操作说明	
		2. 修改一些已知 BUG	

二、新增功能

- 窗口支持可拖动
- 窗口布局更改-主窗口窗口减小尺寸
- 位置曲线、电流曲线已移至"视图->示波器"
- 寄存器表独立窗口显示,打开方式不变



- 支持 PGSE-15-7 型号
- 支持 RGD-70-14 型号
- 修改连接界面



● 新增帮助-串口助手





目录

一、	、 修改履历	
_,		2
三、		
四、	、 使用说明	7
	1 连接功能	7
	1.1 连接准备	7
	1.2 自动连接	
	1.3 搜索设备	9
	1.4 附加功能	10
	1.5 断开连接	11
	2 控制调试	11
	2.1 控制	
	2.2 示波器图表	14
	2.3 设备状态	15
	2.4 Modbus 参数	15
	2.5 I/O 参数(限电动夹爪、旋转夹爪)	
	2.6 位置表(限电缸、PGHL产品)	
	2.7 其他功能	
	2.8 视图	
	2.9 管理员操作	21

三、安装说明

DHGripperUI-32bit-release-c-V3.2.6.exe 为大寰上位机的安装文件,适用于 Windows 操作系统。为了使上位机可以使用某些对 Windows 操作系统的特权操作,请右键选择"以管理员的身份运行"来打开上位机安装文件。

打开后如图 3.1.1 所示,默认情况下,上位机将被安装在 C 盘下,若想改变安装目录,请选择图 3.1.1 中的"Browse..." 按钮选择目标安装目录。选择完成后再按"Next"进入下一页面,再次点击"Next"按钮就会进入图 3.1.2 所示界面,点击图 3.1.2 中的"Install"按钮后就可开始安装。



图 3.1.2 准备安装界面

在安装过程中会弹出"FTDI COM Drivers"的驱动安装程序,若第一次安装上位机请选择安装此驱动,若不是则可以跳过。当"FTDI COM Drivers"安装完成后或直接跳过之后,安装程序结束,并显示图 1.1.4 所示界面。完成后要打开上位机程序时,请同样用右键"以管理员身份运行"。




图 3.1.3 驱动程序安装




图 3.1.4 安装结束

四、使用说明

1 连接功能



图 4.1.1 连接界面示意图

1.1 连接准备

1.1.1 连接帮助

根据图 4.1.1 中提示所示,连接设备前请查阅对应设备的操作手册,确保接线正确并给设备上电使能。如需获取操作手册,可联系我司工作人员,或登录我司官网找到技术文档并下载。我司官网可通过上位机打开链接,操作如下:

点击【帮助】版块的【帮助】,弹出帮助窗口后,点击高亮的 DH-Robotics 即可打开官网链接,如图 4.1.2 所示。

无需使用时,点击【OK】或【×】关闭界面即可。



图 4.1.2 帮助界面示意图

1.1.2 上位机版本


点击【帮助】版块的【关于】可查看上位机的软件版本以及我司的相关信息,如图 4.1.3 所示 。无需使用时,点击【OK】或【×】关闭界面即可。



图 4.1.3 关于界面示意图

1.1.3 串口助手

- 1. 选择合适的串口、波特率、停止位,点击【连接】。
- 2. 显示"open serial successful.",表示串口打开成功。
- 3. 点击【读 ID】,观察返回值中的 值,即为夹爪的 ID 号。
- 4. 可输入不含 CRC 的指令,发送给夹爪。



注: 此功能仅限作为故障检查使用,不可做为上位机。

1.2 自动连接

当设备的接线连接完成后,给设备上电即可通过连接界面中的【自动连接】实现对设备的快速连接,如图 4.1.1 所示。点击【自动连接】后,软件将自动扫描串口,自动完成匹配串口,匹配设备的通讯从站 ID,匹配波特率,查找设备型号。"连接信息显示"处的文本框提供了设备的插拔信息以及设备识别时的握手信息。

当设备正常时,连接操作将正常完成并自动跳转至控制界面,请查阅本文第四章中的《2 控制调试》。

注意:

- 1. 自动查找的规则:任意串口、ID 范围为 1~8、波特率取值为 4800,9600,19200,38400,57600,115200。 若参数超出上述情况,请通过《1.3 搜索设备》尝试连接。
- 2. 此功能仅可连接一个设备。当连接多个设备的串口时,仅连接第一个匹配上的设备,一般地优先串口端口号较小的设备,如 COM1。
- 3. 当连接的串口上接有多个设备时,仅连接第一个匹配上的设备,一般地优先通讯从站 ID 号较小的设备,如 ID: 1
- 4. 点击【自动连接】后,若没有正常连接跳转至控制界面,确认接线和供电都正常后,请联系我司工作人员, 反馈问题。

1.3 搜索设备



图 4.1.4 搜索设备示意图

当连接有多个设备后,想要对其中任意一个设备进行操作时,就可以使用连接界面的【搜索设备】功能。如图 4.1.4 所示,其中:

【端口】为设备的串口端口,可以通过下拉选择对应的串口号或者 "Search All"。当选择 "Search All"时,指对所有的串口都经行扫描搜索;

【ID】为设备的通讯从站 ID, 可设置范围为 1~254。

当设备的接线连接完成后,给设备上电并点击【搜索】,软件将会根据选中的端口号、设定的 ID 范围,自动以一定的波特率去匹配设备,当匹配成功后将匹配的设备信息打印显示。当搜索找到设备后,会将所连接的设备,列举在搜索下方的框格中,如图 4.1.4 所示。搜索过程中,按键【搜索】将会变为【停止】,此时可以点击【停止】提前结束搜索。根据顶部标签所示,设备的信息参数分别为 "ID, COM 口,波特率,奇偶校验位,停止位"。

搜索结束后,可双击需要的设备,即可跳转控制界面,控制对应的设备,如图 4.1.5 所示。



图 4.1.5 设备列表示意图

1.4 附加功能

1.4.1 语言切换

连接界面中,可通过语言版块进行中英文切换,重启软件后生效,如图 4.1.6 所示。




图 4.1.6 语言示意图

1.4.2 升级索引

连接界面中,可通过升级版块打开对应的升级软件,如图 4.1.7 所示。




图 4.1.7 升级示意图

【通讯盒升级->CCLink】参见《Communice box 使用说明》。

【通讯盒升级->EtherCat->EtherCat】参见《Communice box 使用说明》。

【通讯盒升级->EtherCat->EEPROM】参见《EEPROM 使用说明》。

【夹爪升级】参见《Gripper IAP 操作手册》。

注意:

- 1. 此类功能,请与我司工作人员确认后才可使用。请根据对应的操作文档指示下操作,谨防错误操作,导致设备损坏。
- 2. 【通讯盒升级】: 可用且仅可用于我司自研通讯模块 EtherCat 转 485 模块、CCLink 转 485 模块的固件升级。我司其他通讯模块是否可用,请与我司工作人员确认。非我司生产的自研通讯模块,不可用此功能。
- 3. 【EEPROM】: 可用且仅可用于我司自研通讯模块 EtherCat 转 485 模块。

1.5 断开连接

连接成功后,可在控制界面点击【连接】->【断开】断开连接,如图 4.1.8 所示。



图 4.1.8 断开连接示意图

2 控制调试



图 4.2.1 控制界面示意图

2.1 控制

2.1.1 设备信息

设备型号: PGC50-35 硬件版本: 1.2.0 软件版本: 1.12.0 唯一码: 00001234 控制器: 内置驱动器

图 4.2.2 设备信息

设备连接完成进入控制界面后,在窗口中将会显示设备的信息,如图 4.2.2 所示。其中唯一码与机身镭雕的设备序列号,应为一致。

注意: 当发现设备型号、硬件版本、软件版本显示异常时,应停止调试动作,及时我司工作人员,反馈问题,谨防损坏设备和仪器。

2.1.2 控制模块

2.1.2.1 伺服电动夹爪



图 4.2.3 伺服电动夹爪-控制模块

- 【初始化】点击后初始化设备。 1.
- 【演示模式】点击选中后,设备自动执行演示操作,再次点击取消选中,取消演示动作。 2.
- 3. 运动参数设置。可通过双击输入,滑动条拖拽移动和按键设置【位置】、【速度】、【力】等参数。 参数实时生效,如修改位置参数,夹爪将会运动到设定的位置。

2.1.2.2 伺服电动旋转夹爪



图 4.2.4 旋转夹爪-夹持部分

- 【初始化】点击后初始化设备。
- 【演示模式】点击选中后,设备自动执行演示操作,再次点击取消选中,取消演示动作。
- 3. 运动参数设置。可通过双击输入,滑动条拖拽移动和按键设置【位置】、【速度】、【力】等参 数。参数实时生效,如修改位置参数,夹爪将会运动到设定的位置。
- 4. 【旋转】点击后,运动参数切换为旋转参数,如图 4.2.5。



图 4.2.5 旋转夹爪-夹持部分

5. 旋转参数设置。可通过双击输入,滑动条拖拽移动和按键设置【旋转】(旋转角度)、【速度】 (旋转速度)、【力矩】(旋转力矩)等参数。参数实时生效,如修改旋转角度参数,夹爪将会 旋转到设定的角度。

2.1.2.3 伺服电缸



图 4.2.6 伺服电缸-控制模块

- 1. 【初始化】点击后初始化设备。
- 2. 【演示模式】点击选中后,设备自动执行演示操作,再次点击取消选中,取消演示动作。
- 3. 运动参数设置。点动控制中点击【<<】为后退,点击【>>】为前进,松开停止运动。可通过双击输入,滑动条拖拽移动和按键设置【目标位置】、【速度】、【加速度/减速度】、【推压段】、【推力】等参数。参数实时生效,如修改位置参数,夹爪将会运动到设定的位置。
- 4. 当点击选中【IO 模式】后,右侧弹出 IO 模式选择项,可下拉修改模式,分别为:脉冲模式(默认)、16 点位模式、64 点位模式。当选中 IO 的模式后,电缸的控制模式将变为 IO 模式,如图 4.2.6。

2.1.2.4 PGHL 系列产品



图 4.2.7 PGHL-控制模块

- 1. 【初始化】点击后初始化设备。
- 2. 【演示模式】点击选中后,设备自动执行演示操作,再次点击取消选中,取消演示动作。
- 3. 运动参数设置。点动控制中点击【<<】为后退,点击【>>】为前进,松开停止运动。可通过双击输入,滑动条拖拽移动和按键设置【目标位置】、【速度】、【加速度/减速度】、【推压段】、【推力】等参数。参数实时生效,如修改位置参数,夹爪将会运动到设定的位置。

2.2 示波器图表




图 4.2.8 示波器曲线图

2.2.1 位置曲线

位置曲线图中,红色曲线用于反映实际位置的变化,曲线的横坐标是时间,纵坐标为当前位置的%值;蓝色曲线用于反映当前速度的变化,曲线的横坐标是时间,纵坐标为当前速度的%值。

2.2.2 电流曲线

电机电流曲线图中,反馈电机电流的实际大小以及变化曲线。

2.3 设备状态



图 4.2.9 设备状态

可以在主界面的下方找到设备的状态显示,反映目前设备的工作状态。

2.4 Modbus 参数



图 4.2.10 Modbus 参数

选择选项【Modbus 参数】切换到 Modbus 参数配置界面,切换后界面的参数为当前设置的参数。修改需要的参数值,此时将修改对应寄存器的值(重启失效),然后点击【保存】,下方将会出现"保存中"的信息显示,保存成功后信息自动消失。修改的参数信息,在夹爪重启后生效。

点击【默认】,参数将会恢复为出厂的设计值,点击【保存】后,默认的参数才可生效。

2.5 I/O 参数(限电动夹爪、旋转夹爪)



图 4.2.11 Modbus 参数

2.5.1 I/O 模式

IO 模式可以通过右侧下拉列表选择【关闭】或【打开】,选择【打开】后,会开启 IO 模式。

注意: 此时可用 IO 信号触发夹爪的 IO 功能,同时 485 通讯不受影响,但本文所描述软件,控制界面在 IO 模式打开后,将无法正常使用。

2.5.2 10 参数设置

IO 模式下,夹爪有四组参数可以进行配置,可配置目标位置(‰)、力(%)、速度(%)参数。修改输入框内的参数,将立即生效,修改寄存器的值。

点击【更新】,将寄存器的值更新到所有参数的输入框中。

点击【保存】,将参数输入框中的参数值保存到夹爪的 Flash 中,下方将会出现"保存中"的信息显示,保存成功后信息自动消失。

2.5.3 IO 参数测试

点击【测试*】测试对应组别的参数效果。

注意:测试的功能实则为 485 通讯,仅体现信号触发的效果,不意味着接收到 IO 的信号。

2.6 位置表(限电缸、PGHL产品)



图 4.2.12 位置表

IO 模式可以通过右侧选择【关闭】、【直接模式】、【位置模式】,切换 IO 模式。【关闭】为关闭 IO 功能。




图 4.2.13 位置表的参数

【适应设备】选择"LCE/MCE/RCE"或"PGHL",切换对应设备的产品类型。

【直接模式】是指通过产品本体的 IO 输入输出线,通过两输入两输出的方式进行 IO 通讯。参数可以进行配置,可配置目标位置(0.01mm)、推压力(%)、速度(%)等参数,如图 4.2.13。修改输入框内的参数,将立即生效,修改寄存器的值。

【位置模式】是指通过控制器的接口扩展的方式,进行的IO控制。参数可以进行配置,可配置目标位置(0.01mm))、推压力(%)、速度(%)等参数,如图 4.2.13。修改输入框内的参数,将立即生效,修改寄存器的值。

点击【读取】,将寄存器的值更新到所有参数的输入框中。

点击【保存】,将参数输入框中的参数值保存到产品的 Flash 中,下方将会出现"保存中"的信息显示,保存成功后信息自动消失。

2.7 其他功能



图 4.2.14 其他功能

2.7.1 配置初始化方向

选择选项【其他】切换到 其他配置界面。选项【初始化方向】中,配置的功能是初始化功能寄存器写入值为 1 时,单方向实现初始化的运动方向。

选择【张开】则单方向初始化时的方向为只往外运行。

选择【闭合】则单方向初始化时的方向为只往内运行。

需要选择点击【保存】,下方将会出现"保存中"的信息显示,保存成功后信息自动消失。配置的效果,在夹 爪重启后生效。

2.7.2 模块参数保存与导出



图 4.2.15 导出参数表



图 4.2.16 导出参数表的路径

点击【导入】,打开文件夹系统,打开 csv 文件。打开文件后将 0x0300、0x0400、0x0500 寄存器的数值更新为文件中的参数值。

点击【导出】,将会导出 csv 参数表,如图 4.2.15 所示,参数表中包含 0x0300、0x0400、0x0500 寄存器表的参数值,如图 4.2.17 所示。存储路径为软件安装路径,如图 4.2.16 所示。

_		1CHJ 200	从 田,	>H 12-1	7.2.1	1/1/1/0	11 MHTH	エノブルバー	X 1 1 1	1.1.7	NH EN	7.2.10	717110			_		
_1	Class	用户参数					Class	I/0参数					Class	特殊功能		1		
2	(0x0300)	Address	0x0300	Counts	7		(0x0400)	Address	0x0400	Counts	17		(0x0500)	Address	0x0500	Counts	21	
3	Name	保存	Address	0x0	Value	0	Name	测试10参数	Address	0x0	Value	0	Name	紧急 停/尹	Address	0x0	Value	0
4	Name	回零方向	Address	0x1	Value	0	Name	I0引脚配置	Address	0x1	Value	0	Name	保留	Address	0x1	Value	1
5	Name	从机地址	Address	0x2	Value	1	Name	I/0控制开关	Address	0x2	Value	0	Name	停转	Address	0x2	Value	0
6	Name	波特率	Address	0x3	Value	0	Name	输入类型	Address	0x3	Value	0	Name	保留	Address	0x3	Value	0
7	Name	停止位	Address	0x4	Value	0	Name	输出类型	Address	0x4	Value	0	Name	上电自动初	Address	0x4	Value	0
8	Name	校验位	Address	0x5	Value	0	Name	位置_1	Address	0x5	Value	100	Name	保留	Address	0x5	Value	1000
9	Name	最大电流比	Address	0x6	Value	0	Name	力_1	Address	0x6	Value	60	Name	保留	Address	0x6	Value	0
10							Name	速度_1	Address	0x7	Value	50	Name	保留	Address	0x7	Value	0
11							Name	位置_2	Address	0x8	Value	100	Name	保留	Address	0x8	Value	0
12							Name	力_2	Address	0x9	Value	60	Name	旋转零点	Address	0x9	Value	0
13							Name	速度_2	Address	0xa	Value	50	Name	系统命令	Address	0xa	Value	0
14							Name	位置_3	Address	0xb	Value	100	Name	旋转分辨率	Address	0xb	Value	0
15							Name	力_3	Address	0xc	Value	60						
16							Name	速度_3	Address	0xd	Value	50						
17							Name	位置4	Address	0xe	Value	100						
18							Name	力_4	Address	0xf	Value	60						
19							Name	速度_4	Address	0x10	Value	50						
20																		
16 17 18 19							Name Name Name	速度_3 位置4 力_4	Address Address Address	0xd 0xe 0xf 0x10	Value Value Value	50 100 60						

图 4.2.17 参数表参数

2.8 视图




图 4.2.18 视图列表

2.8.1 寄存器

点击【视图->寄存器】,窗口右侧将会弹出寄存器列表界面,如图 4.2.19 所示。寄存器表中:

顶端选项为寄存器地址的高字节,如 0x0100、 0x0200,代表着不同功能类型的寄存器表。

【偏移量】为寄存器地址的低字节,如 0x0、 0x1,代表着 0x0100 、0x0101 的地址值。【说明】则是对应地址的功能说明。

【值】: 【取值范围】不为"-"时,对应的值可双击输入目标参数,范围根据【取值范围】。可直接修改对应

的寄存器值。



图 4.2.19 寄存器列表

2.8.2 IO 状态监控(仅限 SAC-S 控制器)



图 4.2.20 IO 状态监控

当使用的外置控制器是我司自研的 SAC-S 控制器时,【视图->IO 状态监控】的选项将会亮起,点击【视图->IO 状态监控】,弹出状态监控窗口。窗口包括三部分,输入监控、输出监控、其他监控。

【输入监控】:用于监控输入信号,当查询对应寄存器地址时,通过对寄存器的值进行位解析,得到各个位 "0"和"1"的状态,对应各个输入信号的状态。"0"是 OFF, "1"是 ON。

【输出监控】:用于监控输出信号,当查询对应寄存器地址时,通过对寄存器的值进行位解析,得到各个位"0"和"1"的状态,对应各个输出信号的状态。"0"是 OFF,"1"是 ON。

【使能】:用于反映控制字中的使能位"0"和"1", "0"是 OFF, "1"是 ON。

【模式】:用于反映当前的通讯模式。寄存器的值为 0 时,模式是由外部 IO 切换;寄存器的值为 1 时,模式是脉冲模式;寄存器的值为 2 时,模式是 485 通讯模式。

注意:此功能主要用于监控,对应位的输入输出功能请查阅 SAC-S 的使用说明。该窗口仅有读取功能,没有写入操作。

2.8.3 历史报警记录



图 4.2.21 历史报警记录

点击【视图->历史报警记录】,弹出历史报警记录窗口。窗口包括报警信息显示和清除错误按键。

2.8.4 CCLink 状态



图 4.2.22 CCLink 状态

当使用我司自研的 CCLink 通讯模块时,【视图->CCLink 状态】的选项将会亮起,点击【视图->CCLink 状态】,弹出 CCLink 状态窗口。窗口包括三部分,控制信息、反馈信息、CCLink 状态信息。

【控制信息】:用于集中显示控制相关寄存器的值,将寄存器值显示在状态栏中,说明是对寄存器功能的描述。

【反馈信息】:用于集中显示设备状态反馈相关寄存器的值,将寄存器值显示在状态栏中,说明是对寄存器功能的描述。

【CCLink 版本】: 是将对应寄存器的值,解析为 CCLink 的软件版本,方便查阅。

【CCLink 状态信息】: 是反馈 CCLink 的模块状态,具体请查阅《CCLink 使用说明》

注意:此功能主要用于监控,对应位的输入输出功能请查阅 SAC-S 的使用说明。该窗口仅有读取功能,没有写入操作。

2.9 管理员操作

此功能请咨询我司人员后使用,我司技术人员会根据情况提供帮助。




图 4.2.23 管理员操作