开发调光开关固件,串口跟 MCU 通讯,适配 Wulian 调光开关协议(Type12)。 设备如果没有加入网络,则需要一直搜网直到加入网络成功为止。退网后也立 刻开始搜网。

关键协议说明如下:

- 1. App 设置开关和亮度,模块向串口发 3. 2. 1 的 1 的开关控制协议,mcu 向模块串口回 3. 2. 1 的 2 的开关反馈。
- 2. 当按键导致状态变化(开关、亮度)时, mcu 会按 3. 3. 1 上报
- 3. Mcu 从串口收到设备查询,回状态反馈,多路一起返回;
- 4. 上电为关;关了再开,保留上次亮度;
- 5. 亮度值转换: 0表示关 1-254表示开
- 6. 灯关的时候调光,不处理(串口仍然会发亮度值)

3.2.1 开关控制协议

1. 开关控制

	字段		值	注释
M S G	MSG TYPE		0x02	数据类型
	DEVICE NUMB	BER	0x01	控制单元个数
	Aio	d Address	$0x01^{\sim}0x03$	控制单元地址
	CONTROL UNIT	state	0x00/0x64	0x00 关 0x64 开

开关面板控制时每次只可单独控制一路;

说明:

- a. 如果为多路开关,控制那一路,写对应的控制单元
- b. 场景控制器执行开关协议

2. 开关反馈

	字段		值	注释
	MSG TY	PE.	0x02	数据类型
M	DEVICE NUMBER		0x01	控制单元个数
S G	DATA UNIT	Aid Addres s	$0x01^{\sim}0x03$	控制单元地址
		state	0x00/0x64	0x00 关 0x64 开

4.1 设备退网

1.退网申请:

字段	值	注释
SOF	FA	起始字节
LEN	$0x06^{\sim}0x1E$	长度
CMD1	0x12	0x12:版本 v1.0 同步请求
CMD2	0x24	设备退网
SRC	2byte	预留字节(写 0xFF FF)
DEST	2byte	预留字节(写 0xFF FF)
DEVICE TYPE	1byte	设备类型
type	1byte	
MAC	4byte	预留(0xFF)
FCS	1byte	校验和

说明:为了程序的兼容性,老设备的退网指令如: FA 06 12 24 FF FF FF FF 32 无需修改,新程序需用新的退网指令。

对于红外人体、红外幕帘、门磁的退网,在 DEVICE TYPE 后的一 byte 中加上 tpye, 0x07 门磁,0x08 人体红外,0x0B 红外幕帘。即当 DEVICE TYPE == 0X0A 时,type 有效, 其他情况预留。

2.退网申请反馈:

字段	值	注释
SOF	FA	起始字节
LEN	0x08	长度
CMD1	0x12	0x12:版本 v1.0 同步请求
CMD2	0x33	设备退网
DATA1	0x00	模块上电但未加入网络
DATA2	0x00	当前网络所在通道号。
SRC	2byte	预留字节(写 0xFF FF)
DEST	2byte	预留字节(写 0xFF FF)
FCS	1byte	校验和

说明: 退网反馈即发送退网申请后设备的网络状态指示。格式见 4.2 节。其中最主要的数据在 NET STATUS。发送退网申请并无单独的退网反馈。

4.2 网络状态指示(zigbee 模块定时主动向 MCU 发)

字段	值	注释	
SOF	FA	起始字节	
LEN	0x08	长度	
CMD1	0x12	0x12:版本 v1.0 同步请求	
CMD2	0x33	网络状态指示	
NET STATUS	1byte	0x00:模块上电但未加入网络。 0x01:正在尝试加入网络。 0x02:组网成功。 0x03:与网关连接不正常。	
CHANNEL	1byte	当前网络所在通道号。	
PANID	2byte	当前网络 pand id	
SHORTADDR	2byte	本设备在当前网络中的短地址	
FCS	1byte	校验和	

说明: ZigBee 模块定时发送网络状态指示: 10 ~20 秒之间的随机值

Zigbee 调光开关通信协议

to est.	34	-1.65	her and the first term	ats see and the
名称	类型	功能	返回/上线数据	发送数据
漏水感应器	06	安防	位1:报警状态(0:正常,1:报警)	(控制)0:消除报警
				(设置)0:撤防,1:布防(撤防需要网关密码)
烟雾感应器	07	安防	位1:报警状态(0:正常,1:报警)	(控制)
				(设置)0:撤防,1:布防(撤防需要网关密码)
氨气感应器(停产)	08	安防	位1:报警状态(0:正常,1:报警)	
				(设置)0:撤防,1:布防
可燃气感应器	09	安防	位1:报警状态(0:正常,1:报警)	(控制)
				(设置)0:撤防,1:布防(撤防需要网关密码)
可燃气阀门	10	安防	位1:报警状态(0:正常,1:报警)	(控制)0:关阀,1:开阀,2:读取状态,3:切换状态
			位2: 阀状态(0: 关, 1: 开)	(设置)
照明开关(停产)	11	照明	0:关, 100:开	0: 关, 100: 开
调光开关	12	照明	0:关,100:开,1~99:亮度	0:关,100:开,1~99:亮度
二路调光开关	13	照明	000: 关, 100: 升, 001~099: 亮度	000: 关, 100: 升, 001~099: 亮度
[主type=13			注:单次返回一条数据,分多次返回	
端口1 epType=12				