# 拓康空气质量检测仪-协议文档

## 文档说明

本文件作为 氦氪模块协议

(https://docs.hekr.me/v4/%E7%A1%AC%E4%BB%B6%E5%BC%80%E5%8F%91/%E6%B0%A6%E6%B0%AA%E6%A8%A1%E5%9D%97/HEKR%20V1.1/) 补充部分,仅声明设备协议相关部分。完整协议请阅读 在线文档 (https://docs.hekr.me/v4/硬件开发/通信协议/串口透传协议/)

本文档由协议自动生成,如有任何疑问,请联系yisheng.zhu@hekr.me (mailto:yisheng.zhu@hekr.me)

协议类型: Wi-Fi透传

生成时间: 2018-08-13 13:00:00

下载为pdf

### 设备相关协议

设备协议是指 WIFI模块与厂家设备 之间通信的业务协议,包含具体的查询控制命令, 控制命令下发的动作(action为 appSend ), 设备上报的动作(action为 devSend )。

#### queryDev 查询

参数名称	标识符	类型	取值
命令ID	cmdld	INT	0
授时-年	year	NUMBER(1)	[ 0 2000年, 99 2099年 ]
授时-月	month	NUMBER(1)	[01月,1112月]
授时-天	day	NUMBER(1)	[01日,3031日]
授时-时	hour	NUMBER(1)	[ 0 00时, 23 23时 ]
授时-分钟	min	NUMBER(1)	[000分, 59 59分]

#### 示例帧

24.0		2									
序号: 含义:	# <b>1</b> 帧头	#2 帧长	#3 帧类型	# <b>4</b> 帧序号	#5 命令ID	#6 授时-年	# <b>7</b> 授时-月	#8 授时-天	#9 授时-时	#10   授时-分钟	# <b>11</b> 校验码
APP下发:	<b>48</b>	79, С 0b	02	01	00 hh 4.1D	00	00 12HJ -/J	00	00	00 132HJ - 77 FF	56
设备应答:	48	0b	02	01	00	00	00	00	00	00	56
4											

#### devReport 上报

参数名称	标识符	类型	取值
命令ID	cmdld	INT	1
设备开关	power	NUMBER(1)	• 0 关 • 1 开
当前温度整数	currTempInt	NUMBER(1)	[ 0 -40°C, 160 120°C ]
当前温度小数	currTempFlo	NUMBER(1)	[0 0.0°C, 9 0.9°C]
当前湿度	currHum	NUMBER(1)	[0 当前湿度0,99 当前湿度99]
甲醛浓度整数位	currFormalInt	NUMBER(1)	[0 甲醛浓度0,5 甲醛浓度5]
甲醛浓度小数	currFormalFlo	NUMBER(2)	[ 0 甲醛浓度0.000 mg/m³, 999 甲醛浓度0.999 ]
TVOC值整数位	currTvocInt	NUMBER(1)	[ 0 TVOC值0mg/m³, 5 TVOC值5mg/m³ ]
TVOC值小数位	currTvocFlo	NUMBER(2)	[ 0 TVOC值0.000mg/m³, 999 TVOC值0.999mg/m³ ]
AQI值	currAqi	NUMBER(2)	[ O AQI值为0, 999 AQI值为999 ]
当前PM1.0浓度	currPm1	NUMBER(2)	[ 0 当前PM1.0浓度为0, 999 当前PM10浓度为999 ]
当前PM2.5浓度	currPm25	NUMBER(2)	[ 0 当前PM2.5浓度为0, 999 当前PM2.5浓度为999 ]

序号: 含义: 设备上报:	I	#1 帧头 48	#2 帧长 18	#3   帧类型   01	#4 帧序号 01	#5 命令ID 01	#6   设备开关 00	#7  当前温度     00	#8 当前温度 00	#9 当前湿度 00	#10 甲醛浓度 00	<b>#11</b> 甲醛浓度 00	#12 <b>E</b> 小数 00	#13  TV0C值整  00
序号: 含义: 设备上报:	l	#14 TVOC值小 00	#15 数位 00	#16 AQI 00	#17 [值 00	#18 当前PM 00	#19 1.0浓度 00	#20 当前PM2 00	#21 2.5浓度 00	#22 室内P 00	#23 PM10值 00	#24 校验码 63		

[ O PM10值为0, 999 PM10值为999 ]

NUMBER(2)

currPm10

## powerSet 开关设置

室内PM10值

参数名称	标识符	类型	取值
命令ID	cmdld	INT	2
设备开关	power	NUMBER(1)	• 0 关 • 1 开

#### 示例帧

序号:	#1	#2 帧长	#3   帧类型	#4 帧序号	#5 ⇔∧тр	#6   设备开关	# <b>7</b> 校验码
序号: 含义: APP下发: 设备应答:	帧头 48 48	製工 97 97	帧类型   02   02	则分与 01 01	命令ID 02 02	以奋开大     00   00	校验吗 54 54
-							

## querySet 查询设置状态

参数名称	标识符	类型	取值
命令ID	cmdld	INT	3

# 示例帧

序号:	#1	#2	#3	#4	#5	#6
序号: 含义:	帧头	帧长	帧类型	帧序号	命令ID	校验码
APP下发:	48	06	02	01	03	54
设备应答:	48	06	02	01	03	54
4						

## setReport 设置状态上报

参数名称	标识符	类型	取值
命令ID	cmdld	INT	4
报警推送开关	warningSw	NUMBER(1)	• 0 关 • 1 开
pm2.5报警值上限	pm25RangeH	NUMBER(2)	[ 0 PM2.5超过00ug/m <sup>3</sup> 报警, 300 PM2.5超过300ug/m <sup>3</sup> 报警 ]
甲醛报警阈值上限	formalRangH	NUMBER(1)	[ 0 甲醛浓度超过0mg/m³就报警, 200 甲醛浓度超过0.200ug/m³报警]
TVOC阈值上限	tvocRangH	NUMBER(2)	[ 0 TVOC阈值超过0ppm就报警, 1000 TVOC阈值超过1.000ppm就报警]

序号:	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	# <b>11</b>	#12
含义:	帧头	帧长	帧类型	帧序号	命令ID	报警推送	pm2.5报警	警值上限	甲醛报警	TVOC阈化	直上限	校验码
设备上报:	48	0c	01	01	04	ØØ	00	00	00	00	<i>0</i> 0	5a
4												

# warningSwSet 报警开关设置

参数名称	标识符	类型	取值
命令ID	cmdld	INT	5
报警推送开关	warningSw	NUMBER(1)	• <b>0</b> 关 • <b>1</b> 开

#### 示例帧

```
序号: #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
含义: | 帧头 | 帧长 | 帧类型 | 帧序号 | 命令ID | 报警推送...| 校验码 |
APP下发: 48 07 02 01 05 00 57
设备应答: 48 07 02 01 05 00 57
```

## pm2.5RangSet PM2.5阈值范围设置

参数名称	标识符	类型	取值
命令ID	cmdld	INT	6
pm2.5报警值上限	pm25RangeH	NUMBER(2)	[ 0 PM2.5超过00ug/m³报警, 300 PM2.5超过300ug/m³报警]

#### 示例帧

序号:	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8
序号: 含义: APP下发:	帧头	帧长	帧类型	帧序号	命令ID	pm2.5报	<b>及警</b> 值上限	校验码
	48	08	02	01	06	00	00	59
设备应答:	48	80	02	01	06	00	00	59
4								

## formalRangeSet 甲醛浓度阈值范围设置

参数名称	标识符	类型	取值
命令ID	cmdld	INT	7
甲醛报警阈值上限	formalRangH	NUMBER(1)	[ 0 甲醛浓度超过0mg/m³就报警, 200 甲醛浓度超过0.200ug/m³报警 ]

### 示例帧

序号:	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7
序号: 含义: APP下发:	帧头	帧长	帧类型	帧序号	命令ID	甲醛报警	校验码
	48	07	02	01	07	00	59
设备应答:	48	07	02	01	07	00	59
4							

# tvocRangeSet тvoc阈值范围设置

参数名称	标识符	类型	取值
命令ID	cmdld	INT	8
TVOC阈值上限	tvocRangH	NUMBER(2)	[ 0 TVOC阈值超过0ppm就报警, 1000 TVOC阈值超过1.000ppm就报警]

#### 示例帧

序号:	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8
序号: 含义: APP下发:	帧头	帧长	帧类型	帧序号	命令ID	TVOC阈化	值上限	校验码
APP下发:	48	08	02	01	08	00	00	5b
设备应答:	48	08	02	01	08	00	00	5b
4								
•								

# queryHistoryGragh 查询历史曲线

参数名称	标识符	类型	取值
命令ID	cmdld	INT	9

#### 示例帧

序号:	#1	#2	#3	#4	#5	#6
序号: 含义: APP下发:	帧头	帧长	帧类型	帧序号	命令ID	校验码
APP下发:	48	06	02	01	09	5a
设备应答:	48	06	02	01	09	5a
4						
4						

# historyGraghReport 上报历史曲线数据

参数名称	标识符	类型	取值
命令ID	cmdld	INT	10
当前PM2.5浓度	currPm25	NUMBER(2)	[ 0 当前PM2.5浓度为0, 999 当前PM2.5浓度为999 ]
甲醛浓度整数位	currFormalInt	NUMBER(1)	[0 甲醛浓度0,5 甲醛浓度5]
甲醛浓度小数	currFormalFlo	NUMBER(2)	[ 0 甲醛浓度0.000 mg/m³, 999 甲醛浓度0.999 ]
TVOC值整数位	currTvocInt	NUMBER(1)	[ 0 TVOC值0mg/m³, 5 TVOC值5mg/m³ ]
TVOC值小数位	currTvocFlo	NUMBER(2)	[ 0 TVOC值0.000mg/m³, 999 TVOC值0.999mg/m³ ]
当前温度整数	currTempInt	NUMBER(1)	[ 0 -40°c, 160 120°c ]
当前温度小数	currTempFlo	NUMBER(1)	[ 0 0.0°C, 9 0.9°C ]
当前湿度	currHum	NUMBER(1)	[0 当前湿度0,99 当前湿度99]

#### 示例帧

序号: 含义: 设备上报:	#1   帧头   48	#2 帧长 11	#3 帧类型 01	#4 帧序号 01	#5   命令ID   0a	#6 当前PM2 00	#7 1.5浓度 00	#8 甲醛浓度 00	#9 甲醛浓 00	#10 度小数 00	#11 TVOC值整 00	#12 TVOC值 00	#13 小数位 00	#14   当前温度   00	
序号: 含义: 设备上报:	#15  当前温度   00	#16   当前湿度     00	#17   校验码   65	l											
◀															<b>&gt;</b>

## alarm 报警推送

参数名称	标识符	类型	取值
命令ID	cmdld	INT	11
PM2.5报警推送	pm25Alam	NUMBER(1)	<ul><li> 0 不发送报警推送</li><li> 1 发送报警推送</li></ul>
甲醛浓度报警	formalAlarm	NUMBER(1)	<ul><li>0 不报警</li><li>1 推送报警</li></ul>


 0 不推送报警 TVOC报警 tvocAlarm NUMBER(1) 1 推送报警

#### 示例帧

```
序号:
            #1
                           #3
                                   #4
                                           #5
                                                   #6
                                                           #7
                                                                   #8
                                                                           #9
        | 帧头 | 帧长 | 帧类型 | 帧序号 | 命令ID | PM2.5报... | 甲醛浓度... | TVOC报警 | 校验码 |
含义:
设备上报:
                           01
                                   01
                                           0b
```

#### 注意事项

#### 上报帧




#### 使用规范

一报帧

- 报参数范围:需要在产品协议定义的取值范围内,比如产品协议中参数温度的取值范围为0~60℃,如果上报帧中温度值不在此范围内,则上报不成功,APP将无 法接收到该帧。
- 模块应答: 上报帧发送给模块后, 模块会原帧返回作为应答(如果发送帧有误, 则模块应答错误帧)。
- APP实时显示设备状态: APP端支持间隔30S下发查询帧查看设备状态。温度数值等自身状态快速变化的无需主动上报。
- 设备定时上报:主要用于历史统计等功能,请按照HEKR项目经理建议设置定时上报(最短间隔5分钟),不支持实时或间隔小于5分钟的定时上报,否则会影响 页面操作及正常使用。
- 帧间隔时间:必须大于200ms,否则模块接收处理时可能造成丢帧。帧间隔时间适用于所有帧类型。

#### 下发帧



#### 使用规范

- 模块将来自APP的数据帧下发后会等待设备MCU返回应答帧,超时时间为3s; MCU须在超时时间内进行应答,原帧返回即可。
- 如果下发帧出现错误,设备不应答即可,APP上会自动提示响应超时,请重试。
- MCU应答后还需上报一帧设备状态上报帧。