BLACK JACK




"SDPLAY"専用ゲームコンテンツマニュアルV1.0対応版



< 目 次 >

■ 1. /á	はじめに	
1 – 1	"SD PLAY"について	1
1-2	BLACK JACKとは	1
1-3	ゲームで遊ぶために必要なこと	1
■2. 準	基備	
2-1	使用上の注意	2
2-2	ゲームを動かすために	3
■3. 損	操作パネルの説明	
3 - 1	常に表示されるボタンの説明	4
3-2	タイトル画面上のボタン	4
3-3	プレイ中のボタン	5
■4. ク	デームの流れ と 楽しみ方	
4-2	金額の決定	6
4-2	STAY、HIT	6
4-3	勝敗	6
4-4	2人で遊ぶ場合	7
4-5	ゲームの楽しみ方	7
■ 5. ト	〜ラブルシューティング	
5 - 1	症状とその対応	8



■1-1 "SD PLAY"について

"SD PLAY"とは、G-BOOK端末上で動作するゲームや画像閲覧などをはじめとする、様々なエンターテイメントプログラムの総称です。SDメモリーカードの空き領域にプログラムをダウンロードすることで種類(コンテンツ)を増やすことが出来ます。

■ 1-2 BLACK JACKについて

ポピュラーなトランプゲーム「ブラックジャック」をG-BOOKで再現したのが「BLACK JACK」です。

ルールはごく一般的なものを採用していますので、誰でも手軽にゲームを楽しむことができます。

■ 1-3 ゲームで遊ぶために必要なこと

G-BOOK端末上で「BLACK JACK」(以降「このコンテンツ」と記述します)を楽しむためには、以下の項目を満たしていなければなりません。ご確認下さい。

- (1) ご使用のお車にG-BOOK端末が搭載されていること。
- (2) ご所有のSDメモリーカードに、このコンテンツがダウンロードされていること。

2. 準備

■ 2-1 使用上の注意

"SD PLAY"のこのゲームコンテンツを動かす前に、いくつか注意しなければならない点があります。

- ①ゲームプレイ中はラジオなどの他の音は鳴らなくなります。
- ②このゲームは車が完全に停止した状態の時だけプレイできます。
- ③このゲームは、画面のタッチ操作だけで遊べるように作成されています。
- ④ゲーム起動後にG-BOOK端末にあるボタン類を押してしまうと、ゲームが途中で終了してしまうことがあります。
- ⑤ゲーム起動中でも、ナビゲーションシステム等のプログラムが同時に動作している事もあるので、その影響によりゲームの音が途切れることがあります。
- ⑥G-BOOK端末は精密機器ですので、画面上へのタッチはゆっくり軽く押して下さい。
- ⑦音の大きさが気になるときには、音量つまみにより音量を適度に調節して下さい。
- ※その他、G-BOOKの操作や取り扱い上の注意は、「G-BOOK車載端末取扱書」をご覧下さい。

■2-2 ゲームを動かすために

- ①G-BOOK端末右側にある"SDカードスロット"にG-BOOK標準装備の「起動用メモリーカード」を挿し込みます。
- ②G-BOOKの電源が入るよう、車のエンジンを始動させます。
- ③G-BOOK起動後のユーザー選択が表示されるまで待ちます。
- ④ユーザー選択画面が表示されましたら、"SDスロット"に「BLACK JACK」のダウンロードされたSDメモリーカードを挿し替えます。
- (「BLACK JACK」がG-BOOK起動用メモリーカードにダウンロードされている場合は、そのままの状態にして下さい。)
- ⑤ユーザー選択画面では登録済みの項目を選んでタッチして下さい。 (ユーザー登録が済んでいない方は、"ゲスト"ボタンを押して下さい。)
- ⑥次にメインメニューの画面の選択肢の中から"SDプレイ"を選んでタッチして下さい。
- (画面に"SDプレイ"のボタンが無い場合は、画面下の数字タブをタッチすることで、選択肢を切り替えて見つけて下さい。)
- ⑦続いて"SDプレイ"メニュー画面の選択肢の中から「BLACK JACK」ボタンアイコンを選んでタッチして下さい。
- (画面に「BLACK JACK」ボタンアイコンが無い場合は、画面下の数字タブをタッチすることで、選択肢を切り替えて見つけて下さい。)
- ⑧"Now Loading"の表示の後に「BLACK JACK」が始まります。

3. 操作パネルの説明

■3-1 常に表示されるボタンの説明

☆ゲーム起動中、画面へ常に表示されるボタンが1種類あります。

■終了ボタン

ゲームを終了し、"SDプレイメニュー" の画面へ戻るボタンです。



■ 3-2 タイトル画面上のボタン

☆ゲーム起動時に画面へ表示されるボタンについては以下の通りです。

■サウンドのオン、オフ 参加人数の決定

サウンド設定をオフにすると、ゲームプレイ中の音全てが鳴らなくなります。 また、ここでゲームへの参加人数を設定することができます。同時に二人まで参加することができます。



■開始ボタン

ゲームを開始するには、このボタンを 押します。



■ 3-3 プレイ中のボタン

☆ゲーム中にのみ表示されるボタンがいくつかあります。

■金額設定ボタン

賭ける金額を決定するボタンです。

■DEALボタン

金額決定後このボタンを押すと、ゲームが始まります。



■STAY、HITボタン

STAY、HITを決定するボタンです。



■NEXTボタン

1ゲーム終了後、このボタンを押すと次のゲームへ進むことができます。



4. ゲームの流れと楽しみ方

☆ゲームのルールは、一般的なブラックジャックに準じます。

■ 4-1 金額の決定

まずは、賭ける金額を決定します。 100、50、10の中から選択することが できます。

金額決定後、DEALボタンを押すとカードが配られます。



■4-2 STAY、HIT

配られたカードを見て、STAYするかHIT するかを決定します。

- •HIT→さらにカードを引きます。
- •STAY→現在のカードで勝負します。



■4-3 勝敗

STAYすると、ディーラーの札が公開され、 勝敗が提示されます。HITしてBUSTに なった場合はディーラーの札に限らず負 けになります。

得点の増減が行われた後、NEXTをタッチすると次のゲームを始めることができます。



■4-4 2人で遊ぶ場合

このコンテンツは、2人で遊ぶこともできます。この場合、ディーラー(CPU)を含めた3人でのゲームということになります。 基本的な流れは、1人で遊ぶ場合と同じです。



■4-5 ゲームを楽しむために

☆ブラックジャックは一見単純なゲームですが、バーストを避けて弱い手でもじっと待ちに徹する、ディーラーの行動に倣う、自分の手札とディーラーの見せ札も考慮しつつ行動を決める・・・など、実に様々な駆け引きが存在します。その時の状況や自分にあっているやり方でゲームを進めると良いでしょう。

5. トラブルシューティング

■5-1 症状とその対応

◎症状1:

ゲーム画面が消えてまったく違う画面になってしまった!!

◎対処1:

G-BOOK端末下部にある各種ボタンを押したためにゲームが終了し、別の画面が移ってしまった可能性があります。再度 "SDプレイメニュー"から「BLACK JACK」を選んでゲームをスタートさせて下さい。(この時、ゲームは中断したところからは復帰致しませんので、ご了承下さい。)

◎症状2:

[走行中につき操作できません]と表示されてゲームができない!!

◎対処2:

車が走行中であるか、サイドブレーキが正しく引かれていないためです。G-BOOKが、走行中のゲームは自動的にプレイを一時出来ないようにしています。(走行中やサイドブレーキが解除されている間、"SD PLAY"コンテンツは一時的に操作できなくなります。車を安全なところに停止させ、サイドブレーキをかけると続きから操作できるようになります。「※詳細は、G-BOOK車載端末取扱書を参照して下さい。

◎症状3:

ゲームの音が鳴らない!!

◎対処3:

ゲーム起動時の音の切替ボタンで "OFF"を選んではいませんか? ゲームを一時終了し、再起動させてタイトル画面で "ON"が選ばれていることを確認した後ゲームをお楽しみ下さい。(音が "ON"であるにも 関わらず音が鳴らない場合は、G-BOOKの音量設定をご確認下さい。)



ゲーム中、画面にタッチしても何も変化がない!!

◎対処4:

G-BOOKがゲームの処理をしているため、入力を受け付けない状態になっている可能性があります。少し待ってからもう一度入力を試みて下さい。

◎症状5:

ゲームが中断され、「SDカードを入れてください」と表示が出た!!

◎対処5:

"SDメモリーカード"がスロットから抜けている可能性があります。 スロットから"SDメモリーカード"が抜けていないかご確認下さい。