下载网站: http://www.clearpathrobotics.com/assets/guides/jackal/navigation.html

1 如果在线 clone 失败,下载 jackal-indigo-devel 文件(Ubuntu 14 版本),重新解压,取其中的 jackal navigation 文件夹,再压缩成 tar 文件

2 第一种转移方式:将文件拷至 U 盘中,将 U 盘插到工控机上,在 home 目录建立 jackal ws 文件夹

cd ..

catkin make

. devel/setup.bash

切换为 root 权限,输入 fdisk -l 查看盘符,插入 U 盘,再次输入 fdisk -l 查看 U 盘盘符(比如是/dev/sdb4)

输入挂载 U 盘命令: mount /dev/sdb4 /mnt

回车后即挂载 U 盘成功

继续输入: cd/mnt 回车,可以查看 U 盘下的文件

拷贝结束后,输入 umount /mnt 退出

在 jackal 文件夹下,运行 tar -xvf src.tar 解压文件之后进行编译

#添加环境变量

cd ~/

vim .bashrc 尾行添加 roslaunch jackal viz view robot.launch config:=localization

source /home/administrator/jackal_ws/devel/setup.bash

保存关闭

source ~/.bashrc

切记该步必要!

3 第二种转移方式: 通过 ssh 远程登录 jackal,可以将 jackal_navigation 文件夹放置到自己的 home 路径(比如/home/robot 路径)

然后开一新终端,输入(该句不要复制输入)scp -r /home/robot/jackal_navigation/administrator@jackal'host name: /home/administrator/jackal_ws/src

需再次输入密码进行远程登录,等待传输完成

之后进行编译

4 (一定要用有线网)安装依赖项

sudo apt-get install ros-indigo-teleop-twist-keyboard

sudo apt-get install ros-indigo-gmapping*

sudo apt-get install ros-indigo-move-base*(如遇错误,按要求提示进行 sudo apt-get update 操作,然后再重新操作)

sudo apt-get install ros-indigo-amcl*

sudo apt-get install ros-indigo-map-server*

sudo apt-get install ros-indigo-dwa*

运行 gedit .bashrc 手动加上 source

5 然后编辑导航包文件,以使用LMS111 激光为例修改如下:

cd /home/administrator/jackal_ws/src/jackal_navigation/launch/include/

vim amcl.lacnch

将 <arg name="scan_topic" default="front/scan" />

改成 <arg name="scan_topic" default="scan" />

vim gmapping.launch

将 <arg name="scan topic" default="front/scan" />

改成 <arg name="scan_topic" default="scan" />

vim move base.launch

在最后 </node>下一行添加:

<node pkg="tf" type="static_transform_publisher" name="base2laser_tf_broadcaster" args="0.2 0 0.2 0 0 0 base link laser 100" />

cd /home/administrator/jackal_ws/src/jackal_navigation/params/

vim costmap_common_params.yaml

修改 scan: {sensor_frame: front_laser, data_type: LaserScan, topic: front/scan

为 scan: {sensor_frame: laser, data_type: LaserScan, topic: scan

修改 inflater_layer: inflation_radius: 0.30 为 inflater_layer:

inflation_radius: 0.15(视实际情况而定)